

Instrukcja obsługi

DESKA DO BALANSOWANIA

TRICKBOARD PRO OWL-TECH SPORTS

Szanowny kliencie, dziękujemy, że kupiłeś nasz produkt Deskę do balansowania.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt, chętnie pomożemy.

OWL-TECH

Globusowa 25

02-436 Warszawa

telefon: 22 270 10 32

mail: owl@owl-tech.pl

Opakowanie zawiera:

- DESKA TRICKBOARD PRO OWL-TECH SPORTS
- WAŁEK DREWNIANY



SPECYFIKACJA:

- Nazwa: TRICKBOARD PRO
- Materiał: DREWNO
- Długość deski 73,5cm, Szerokość 28cm
- Średnica wałka 11cm
- Długość wałka 40cm
- Powierzchnia deski : ANTYPOŚLIZGOWA

Ćwiczenie z TRICKBOARD PRO pozwala trenować utrzymanie równowagi przy czym angażuje mięśnie całego ciała. Może to pomóc w redukcji tkanki tłuszczowej ,poprawić stabilizację kręgosłupa i wzmocnić mięśnie nóg. Deska ma wierzchnią warstwę antypoślizgową co gwarantuje bezpieczeństwo. Boczne stopery uniemożliwiają całkowite zjechanie z wałka- chronią przed upadkiem.

Wałek pokryty jest materiałem niweluje wszelkie hałasy podczas ćwiczeń.

Ostrzeżenia:

1. Podczas zabawy deską wymagany jest nadzór osoby dorosłej;
2. Przed użyciem sprawdź dokładnie produkt czy nie posiada zadr lub wystających spinek na wałku. To naturalne drewno i może pracować przy różnej wilgotności i temperaturze.
3. Należy trzymać palce z dala od krawędzi deski, nie daje 100% gwarancji, że palce nie zostaną przycięte; trzeba zachować szczególną ostrożność.
4. Używajcie deski na poziomej powierzchni, upewniając się, że przestrzeń wokół jest wystarczająca i bezpieczna;
5. Aby zminimalizować ryzyko upadku lub poślizgnięcia używajcie deski bez skarpet i obuwia;

6. Deska wykonana jest z naturalnych materiałów (drewno) i może ulec uszkodzeniu. Upewnij się, że żaden fragment deski nie odłamał się i ewentualnie nie dostanie się o ust dziecka.
7. Pamiętaj, że deska przy intensywnym bujaniu może się przemieszczać i wykonywać niespodziewane ruchy.
8. Nie gwarantujemy odporności na warunki atmosferyczne. Deska TRICKBOARD PRO dedykowana jest do użytku wewnątrz pomieszczeń. Wykonana jest z naturalnych materiałów i normalnym jest, że podczas użytkowania mogą pojawić się na niej rysy lub inne ślady.
9. Upewnij się, że pod deskę i wałek nie dostały się np. drobinki piasku, które podczas zabawy mogłyby uszkodzić produkt i podłoże. W celu ochrony deski, wałka i podłóg zaleca się korzystanie z deski na zabezpieczonej powierzchni np. dywanie lub macie, które nie przesuwają się po podłożu.
10. Deska TRICKBOARD PRO jest zabawką wykonaną z drewna- przechowuj ją z dala od ognia i źródeł ciepła.
11. Deskę TRICKBOARD PRO przechowuj w ciepłym i suchym miejscu- tak jak każdy mebel może ulec zniszczeniu pod wpływem wilgoci.
12. Czyść deskę wilgotną szmatką z mydłem, lub innym delikatnym detergentem.
13. Deska TRICKBOARD PRO ma zaokrąglone krawędzie. Używając jej wypukłą stronę do góry nie opieraj się, nie chodź blisko krawędzi- może to spowodować przewrócenie deski i obrażenia.

Wykluczenie odpowiedzialności.

Deska **TRICKBOARD PRO OWL-TECH SPORTS** jest mobilną zabawką, używajcie jej kreatywnie, ale ostrożnie i rozsądnie i pod nadzorem osoby dorosłej. Właściciel OWL-TECH SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za szkody fizyczne i materialne, spowodowane użytkowaniem zestawu deski z wałkiem do balansowania.

PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT CE I JEST ZGODNY Z DYREKTYWĄ TD 2009/48/EC

Dystrybutor: OWL-TECH SP. Z O.O.,

Globusowa 25, 02-436 Warszawa

Wyprodukowano w Chinach