

INSTRUKCJA OBSŁUGI – SEKATOR AKUMULATOROWY

1. Przygotowanie do pracy

- **Naładuj akumulator:** Upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. Regularne ładowanie baterii zwiększy ich żywotność i zapewni dłuższy czas pracy urządzenia. Włóż akumulator do ładowarki na czas zalecany przez producenta.
- **Sprawdź stan ostrzy:** Przed użyciem sprawdź, czy ostrza sekatora są czyste i dobrze utrzymane. W razie potrzeby przetrzyj je szmatką lub naoliw je zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Włączanie sekatora

- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Sekator wyposażony jest w system zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem przez dzieci. Aby aktywować ostrza, należy szybko nacisnąć spust dwa razy. Po wykonaniu tego kroku sekator zasygnalizuje aktywację ostrza trzema krótkimi dźwiękami (piknięciami).
- **Cięcie:** Po włączeniu sekatora uchwycić sekator jedną ręką, ustawić na gałęzi i nacisnąć spust, aby rozpocząć cięcie. Pamiętaj, że sekator jest przeznaczony do cięcia gałęzi o określonej średnicy, więc sprawdź maksymalną średnicę cięcia w instrukcji producenta.

3. Wyłączanie sekatora po zakończeniu pracy

- **Bezpieczne zamknięcie ostrzy:** Po zakończeniu pracy należy przytrzymać spust przez kilka sekund. Sekator zasygnalizuje to kilkoma piknięciami (zwykle 2-3), a ostrza zostaną zamknięte.
- **Zakończenie pracy:** Kiedy ostrza są zamknięte, urządzenie jest w trybie bezpiecznym. Możesz swobodnie odłożyć sekator lub zdjąć akumulator, jeśli chcesz zakończyć pracę.

4. Blokada sekatora podczas nieużywania

- **Blokada w trybie spoczynku:** Jeżeli sekator pozostaje nieużywany przez dłuższą chwilę, automatycznie włączy się blokada, której sygnałem jest charakterystyczny dźwięk (np. pojedynczy pik). Ta blokada jest mechanizmem bezpieczeństwa, który uniemożliwia przypadkowe uruchomienie sekatora.
- **Ponowne uruchomienie:** Aby ponownie uruchomić sekator, należy nacisnąć spust dwukrotnie (w tym przypadku pojedyncze naciśnięcie spustu nie

spowoduje reakcji). Po tym sekator zasygnalizuje aktywację ostrzy trzema krótkimi piknięciami.

5. **Ładowanie akumulatora**

- **Po zakończeniu pracy:** Po zakończeniu użytkowania sekatora zdejmij akumulator i umieść go w ładowarce, aby naładować go do pełna przed kolejnym użyciem. Pamiętaj, że regularne ładowanie akumulatora przyczynia się do wydłużenia jego żywotności i zapewnia dłuższą pracę urządzenia.

6. **Konserwacja sekatora**

- **Czyszczenie:** Po każdym użyciu przetrzymaj ostrza sekatora czyste, usuwając resztki roślin i brud. Możesz użyć suchej szmatki lub delikatnego oleju do konserwacji ostrzy.
- **Ostrzenie:** Co jakiś czas sprawdzaj stan ostrzy. Jeśli zauważysz, że przestały być ostre, naostrzy je lub skorzystaj z usług serwisowych.
- **Przechowywanie:** Sekator przechowuj w suchym, bezpiecznym miejscu, w którym nie będzie dostępny dla dzieci. Pamiętaj o zdejmowaniu akumulatora, szczególnie, gdy sekator nie będzie używany przez dłuższy czas.

Uwagi bezpieczeństwa

- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Upewnij się, że sekator jest zawsze przechowywany w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego włączenia.
- **Unikaj pracy w deszczu:** Sekator akumulatorowy nie jest odporny na wodę, więc nie używaj go w deszczowych warunkach.
- **Bezpieczeństwo ostrzy:** Podczas pracy zawsze zachowuj ostrożność, aby nie skaleczyć się w ostrza. Unikaj wkładania rąk w pobliże ostrzy.