

1. Montaż

1. **Włóż baterię do przycisku.**
 2. **Zamontuj przycisk** przy drzwiach wejściowych np.:
 - Użyj taśmy dwustronnej
 3. **Włóż odbiornik** do gniazdka 230V wewnątrz domu.
 4. **Naciśnij przycisk dzwonka**, aby przetestować działanie.
-

2. Ustawienia melodii i głośności

- **Zmiana melodii:** naciśnij przycisk na odbiorniku, by przełączać między 38 melodiami.
 - **Regulacja głośności:** naciśnij przycisk, aby przełączać poziomy (np. niski, średni, wysoki).
 - Urządzenie **zapamiętuje ustawienia** po odłączeniu zasilania (w większości modeli).
-

3. Uwagi i bezpieczeństwo

- **Nie montuj przycisku bezpośrednio na mokrej powierzchni.**
 - Unikaj instalowania odbiornika w gniazdkach ukrytych za grubymi ścianami – może ograniczyć zasięg.
 - W razie problemów z działaniem – **sprawdź baterię w nadajniku** lub zresetuj zestaw.
 - Dla lepszej trwałości przycisk powinien być chroniony przed bezpośrednim zalewaniem wodą.
-

4. Konserwacja

- Czyść przycisk i odbiornik suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Wymieniaj baterię w przycisku, gdy dzwonek przestaje reagować.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych.