

DE: BENUTZERHANDBUCH E752

Produktigenschaften: Netzspannung: 220-240 V; Betriebslautstärke: 50/60 Hz; Leistung: 50 W
Art der Nutzung:

Wickeln Sie vor jedem Gebrauch das Netzkabel des Geräts vollständig ab. Drehen Sie das Gerät nicht um, während es verwendet oder mit dem Netzwerk verbunden ist. Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn es nicht verwendet wird und bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen. Dieses Gerät ist nur für den Heimgebrauch bestimmt, nicht für den professionellen oder industriellen Gebrauch. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Dieses Gerät ist für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht von behinderten Menschen, Kindern oder Personen verwendet wird, die nicht daran gewöhnt sind. Das Gerät sollte außerhalb der Reichweite von Kindern und/oder behinderten Menschen aufbewahrt werden. Lagern Sie das Gerät nicht in vertikaler Position. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt. Bei Missbrauch oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung erlischt die Gewährleistung und Haftung des Herstellers.

Benutzerhandbuch

- 1) Rollen Sie das Kabel vor dem Anschließen vollständig ab.
 - 2) Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
 - 3) Die zu entsaftenden Zitrusfrüchte halibieren.
 - 4) Stellen Sie ein Glas in die Nähe des Saftauslasses der Maschine.
 - 5) Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf das Stück Zitrusfrucht drücken, nachdem Sie es auf den Entsafterkegel gelegt haben.
 - 6) Um das Gerät zu stoppen, hören Sie einfach auf, Druck auf den Kegel auszuüben.
 - 7) Entfernen Sie sowohl den Kegel als auch den Filter, um die Kamme zu leeren.
 - 8) Gießen Sie den Saft aus der Kamme in Gläser.
 - 9) Reinigen Sie bei der Verarbeitung großer Obstmengen regelmäßig den Filter und entfernen Sie Fruchtfleischreste.
- Reinigung: Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen. Mit Ausnahme des Netzsteckers und des Netzanschlusses können alle Teile mit Spülmittel und Wasser oder Spülmittel gereinigt werden. Gründlich ausspülen, um alle Reinigungsmittelrückstände zu entfernen. Das Gerät sollte mit einem feuchten Tuch mit ein paar Tropfen Spülmittel gereinigt und anschließend getrocknet werden. Verwenden Sie niemals oder Reinigungs- oder Produkte mit einem sauren oder alkalischen pH-Wert wie Bleichmittel oder Scheuermittel. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es nicht unter fließendem Wasserhahn. Es empfiehlt sich, das Gerät regelmäßig zu reinigen und Speisereste zu entfernen. Folgende Teile können in der Spülmaschine gereinigt werden: Schutzhülle, Kegel, Filter, Kamme

Warnungen:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einschalten, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu einem Unfall führen. Reinigen Sie vor dem Gebrauch alle Teile des Produkts, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, gemäß den Informationen im Abschnitt „Reinigung“. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt. Der Gerätestecker muss richtig in die Steckdose passen. Den Stecker nicht wechseln. Verwenden Sie keine Adapter. Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht im Freien. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es auf den Boden gefallen ist, sichtbare Beschädigungen aufweist oder undicht ist. Ziehen Sie das Stromkabel nicht mit Gewalt an. Benutzen Sie das Stromkabel niemals zum Heben, Tragen oder Trennen des Geräts. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht verheddert ist. Überprüfen Sie den Zustand des Elektrokabels. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines Stromschlags. Berühren Sie den Entsafter nicht mit nassen Händen. Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (insbesondere Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten bestimmt. Benutzen Sie es unter der Aufsicht einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten oder den beigelegten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzen in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

SV: ANVÄNDARMANUAL E752

Produktgenskaper: Nätspänning: 220-240 V; Driftvolym: 50/60 Hz; Effekt: 50W

Användningsätt:

Före varje användning, varva ner enhetens nätsladd helt. Vänd inte på enheten medan den används eller är ansluten till nätverket. Koppla ur enheten när den inte används och innan du utför någon rengöring. Denna enhet är endast avsedd för hemmabruk, inte för professionell eller industriell användning. Den här enheten är inte en leksak. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Denna enhet är avsedd att användas av vuxna. Se till att produkten inte används av funktionshindrade, barn eller personer som inte är vana vid att använda den. Enheten bör förvaras utom räckhåll för barn och/eller funktionshindrade. Förvara inte enheten i vertikalt läge. Förvara enheten på en torr, dammfri plats och borta från direkt solljus. Lämn aldrig enheten utan uppsikt när den används. All felaktig användning eller underlåtenhet att följa bruksanvisningen ogiltigförklarar tillverkarens garanti och ansvar.

Användarmanual

- 1) Rulla ut kabeln helt innan du ansluter.
 - 2) Anslut enheten till elnätet.
 - 3) Skär citrusfrukten som ska juicjas på mitten.
 - 4) Ställ ett glas nära juiceutloppet på maskinen.
 - 5) Slå på enheten genom att trycka ner biten av citrusfrukten efter att ha placerat den på saftkonen.
 - 6) För att stoppa enheten, sluta helt enkelt trycka på konen.
 - 7) Ta bort både konen och filtret för att tömma kameran.
 - 8) Hall saften från kameran och i glas.
 - 9) Vid bearbetning av stora mängder frukt, rengör filtret regelbundet och avlägsna massarester.
- Rengöring: Innan du påbörjar någon rengöring, koppla bort enheten från elnätet och låt den svalna. Med undantag för kraftrenhet och nätslutningen kan alla delar rengöras med diskmedel och vatten eller diskmedel. Skopj noggrant för att ta bort alla spår av vätskemedel. Apparaten ska rengöras med en fuktig trasa med några droppar diskmedel och sedan torkas. Använd inte lösningsmedel eller produkter med surt eller alkaliskt pH som blekmedel eller slipmedel för att rengöra enheten. Sänk inte ner enheten i vatten eller annan vätska, och placera den inte under en rinnande kran. Det rekommenderas att rengöra enheten regelbundet och bort matrester. Följande delar kan diskas i diskmaskin: skyddskåpa, kon, filter, kanna

Varningar:

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du sätter på enheten och spara den för framtida referens. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till en olycka. Före användning, rengör alla delar av enheten som kommer i kontakt med livsmedel enligt informationen i rengöringsdelen. Använd inte enheten om kabeln eller kontakten är skadad. Innan du ansluter enheten, se till att spänningen som anges på märkskylten motsvarar nätspänningen. Enhetens kontakt måste passa ordentligt i vägguttaget. Byt inte kontakten. Använd inte adaptern. Använd eller förvara inte enheten utomhus. Använd inte enheten om den har fallat på golvet eller om det finns synliga tecken på skada eller om den läcker. Tvinga inte den elektriska sladden. Använd aldrig den elektriska sladden för att lyfta, bära eller koppla bort enheten. Se till att den elektriska sladden inte är trasig. Kontrollera elkabens skick. Skadade eller trasliga sladdar ökar risken för elektriska stötar. Rör inte juicpressen med våta händer. Enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor. Använd den under uppsikt av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara. Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det korrekta tilläggsåtgärdsåttet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till den lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om den närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljderna enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kommer att ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europaiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta lokala myndigheter eller återförsäljare för instruktioner om hur du kasserar den på rätt sätt.

Importör: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

SK: UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA E752

Vlastnosti produktu: Sieťové napätie: 220-240 V; Prevádzková hlasitosť: 50/60 Hz; Výkon: 50W
Spôsob použitia:

Pred každým použitím úplne odviňte napájacie kábel zariadenia. Neprevracajte zariadenie, keď sa používa alebo je pripojené k sieti. Odpojte zariadenie, keď ho nepoužívate a pred vykonávaním akýchkoľvek činností. Toto zariadenie je určené len na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie. Toto zariadenie nie je hračka. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať. Toto zariadenie je určené na používanie dospelými osobami. Uistite sa, že výrobok nepoužívajú osoby so zdravotným postihnutím, deti alebo ľudia, ktorí nie sú zvyknutí ho používať. Zariadenie by malo byť uložené mimo dosahu detí a/alebo zdravotne postihnutých osôb. Zariadenie neskladujte vo vertikálnej polohe. Zariadenie skladujte na suchom, bezprašnom mieste a mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Nikdy nechávajte zariadenie počas používania bez dozoru. Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu ruší záruku a zodpovednosť výrobcu.

Používateľská príručka

- 1) Pred pripojením úplne rozviňte kábel.
- 2) Pripojte zariadenie k elektrickej sieti.
- 3) Citrusové ovocie, ktoré sa má odšťaviť, prekrojíme na polovicu.
- 4) Umiestnite pohár blízko výstupu šľavy z prístroja.
- 5) Zapnite prístroj stlačením kúska citrusového ovocia po jeho umiestnení na odšťavovací kužel.
- 6) Ak chcete zariadenie zastaviť, jednoducho prestaňte vyvíjať tlak na kužel.
- 7) Odstráňte kužel a filter, aby ste vyprázdnili kaminu.
- 8) Šľavu z džbánu nalejeme do pohárov.
- 9) Pri spracovaní veľkého množstva ovocia pravidelne čistíte filter a odstraňujete zvyšky dužiny. Čistenie: Pred začatím akéhokoľvek čistenia odpojte zariadenie od elektrickej siete a nechte ho vychladnúť. S výnimkou pohonnej jednotky a sieťovej prípojky je možné všetky časti čistiť saponátom a vodou alebo prostriedkom na umývanie riadu. Dôkladne opláchnite, aby ste odstránili všetky stopy pracovného prostriedku. Zariadenie je potrebné očistiť vliwkou handričkou s niekoľkými kvapkami prostriedku na umývanie riadu a potom vysušiť. Na čistenie zariadenia použite jemný čistiaci alebo prístroj s kyslíkym alebo zásaditým pH, ako sú bieliadla alebo abrazívne prostriedky. Zariadenie nepoužívajte do vody ani inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúci kohútik. Zariadenie sa odporúča pravidelne čistiť a odstraňovať zvyšky jedla. V umývačke riadu je možné umyť tieto časti: ochranný kryt, kužel, filter, džbán

varovania:

Pred zapnutím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Nedodržanie pokynov môže viesť k nehode. Pred použitím očistite všetky časti výrobku, ktoré prídu do styku s potravinami, podľa informácií v časti čistenie. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástřka. Pred pripojením zariadenia sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu siete. Zástřka zariadenia musí správne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Nevynechajte zástřku. Nepoužívajte adaptéry. Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte novku. Zariadenie nepoužívajte, ak spadlo na podlahu alebo ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje. Neťahajte na elektrický kábel silou. Nikdy nepoužívajte elektrický kábel na zdvihanie, prenášanie alebo odpájanie zariadenia. Uistite sa, že elektrický kábel nie je zamotaný. Skontrolujte stav elektrického kábla. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa odšťavovača mokrymi rukami Prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami. Aby ho používali osoby zodpovedné za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe nieho zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho správne zlikvidovať.

Dovozač: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko

IT: MANUALE UTENTE E752

Caratteristiche del prodotto: Tensione di rete: 220-240 V; Volume operativo: 50/60 Hz; Potenza: 50 W

Modo d'uso:

Prima di ogni utilizzo, svolgere completamente il cavo di alimentazione del dispositivo. Non capovolgere il dispositivo mentre è in uso o connesso alla rete. Scollegare il dispositivo quando non è in uso e prima di eseguire qualsiasi attività di pulizia. Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello professionale o industriale. Questo dispositivo non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Questo dispositivo è destinato all'uso da parte di adulti. Assicurarsi che il prodotto non venga utilizzato da persone disabili, bambini o persone non abituate al suo utilizzo. Il dispositivo deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini e/o delle persone disabili. Non conservare il dispositivo in posizione verticale. Conservare il dispositivo in un luogo asciutto, privo di polvere e lontano dalla luce solare diretta. Non lasciare mai il dispositivo incustodito mentre è in uso. Qualsiasi uso improprio o mancata osservanza delle istruzioni per l'uso invalida la garanzia e la responsabilità del produttore.

Manuale d'uso

- 1) Srotolare completamente il cavo prima del collegamento.
 - 2) Collegare il dispositivo alla rete elettrica.
 - 3) Tagliare a metà gli agrumi da spremere.
 - 4) Posizionare un bicchiere vicino all'uscita del succo della macchina.
 - 5) Accendere l'apparecchio premendo sul pezzo di agrume dopo averlo posizionato sul cono di spremitura.
 - 6) Per fermare il dispositivo è sufficiente smettere di premere il cono di spremitura.
 - 7) Rimuovere sia il cono che il filtro per svuotare la caraffa.
 - 8) Versare il succo dalla caraffa e nei bicchieri.
 - 9) Quando si lavorano grandi quantità di frutta, pulire periodicamente il filtro ed eliminare i residui di polpa.
- Pulizia: prima di iniziare qualsiasi pulizia, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare. Ad eccezione dell'alimentatore e del collegamento alla rete, tutte le parti possono essere pulite con detersivo e acqua o detersivo per piatti. Sciquare abbondantemente per eliminare ogni traccia di detersivo. Il dispositivo deve essere pulito con un panno umido con qualche goccia di detersivo per piatti e poi asciugato. Non utilizzare solventi o prodotti con pH acido o alcalino come candegine o prodotti abrasivi per pulire il dispositivo. Non immergere il dispositivo in acqua o altro liquido, né posizionarlo sotto il rubinetto aperto. Si consiglia di pulire regolarmente l'apparecchio e di rimuovere i resti di cibo. Le seguenti parti possono essere lavate in lavastoviglie: coperchio protettivo, cono, filtro, caraffa

Avvertenze:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di accendere il dispositivo e di conservarlo per riferimento futuro. La mancata osservanza delle istruzioni può provocare un incidente. Prima dell'uso, pulire tutte le parti del prodotto che verranno a contatto con gli alimenti secondo le informazioni nella sezione pulizia. Non utilizzare il dispositivo se il cavo o la spina sono danneggiati. Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata sulla targhetta matricola corrisponda alla tensione di rete. La spina del dispositivo deve essere inserita correttamente nella presa a muro. Non cambiare la spina. Non utilizzare adattatori. Non usare o conservare il dispositivo all'aperto. Non utilizzare l'apparecchio se è caduto a terra o se presenta segni visibili di danni o se presenta perdite. Non utilizzare il cavo elettrico. Non utilizzare mai il cavo elettrico per sollevare, trasportare o scollegare il dispositivo. Assicurarsi che il cavo elettrico non sia aggrovigliato. Controllare lo stato del cavo elettrico. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche. Non toccare lo spremiagrumi con le mani bagnate. L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate; utilizzarlo sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza; i bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone similmente qualificate per evitare pericoli. Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici (vale per i nuclei domestici) Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difetti non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Il corretto smaltimento del dispositivo consente di risparmiare risorse preziose ed evitare effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, che potrebbero essere minacciati da una gestione inadeguata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore per istruzioni su come smaltirlo correttamente.

Importatore: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

