

LAKELAND

STAL NIERDZEWNA

TOSTER NA 4 KROPLÓWKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Model: 63424

TOSTER ZE STALI NIERDZEWNEJ NA 4 KROMKI LAKELAND

Dziękujemy za wybranie tosterka Lakeland ze stali nierdzewnej na 4 kromki.

Przed pierwszym użyciem tosterka prosimy o poświęcenie chwili na przeczytanie tej broszury. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.

Ten stylowy toster ze stali nierdzewnej na 4 kromki z regulacją ustawień posiada funkcje pieczenia bajgli, rozmrażania, anulowania opiekania oraz podnoszenia i sprawdzania, dzięki czemu możesz sprawdzić, czy Twój poranny tost jest idealnie wypieczony.

W Lakeland nasza wielokrotnie nagradzana firma rodzinna w dalszym ciągu oferuje tę samą doskonałą jakość, stosunek jakości do ceny i wyjątkową obsługę klienta, co w latach 60., gdy zakładaliśmy firmę.

Nasze produkty są starannie wybierane i dokładnie testowane, dzięki czemu możesz mieć pewność, że wszystko, co kupisz, będzie sprawiało przyjemność w użytkowaniu przez wiele lat.

ZAWARTOŚĆ

Cechy produktu	3
Środki ostrożności	4-5
Pierwsze użycie tosterka	6
Instrukcja użytkowania.....	7-9
Wskazówki i porady	10
Często zadawane pytania	11
Pielęgnacja i czyszczenie.....	12
Informacje techniczne.....	13
Recykling urządzeń elektrycznych	13
Połączenia elektryczne	13

CECHY PRODUKTU

1. Szczeliny na chleb

2. Dźwignia sterowania wózkiem / podnoszenie i sprawdzanie funkcji

3. Anuluj

4. Bajgiel

5. Rozmrażanie

6. Zmienna

ustawianie kontroli

7. Wysuwane

tacki na okruchy



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Zawsze należy przestrzegać tych środków ostrożności podczas korzystania z urządzenia, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. To urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczeniem i konserwacją urządzenia nie mogą zajmować się dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i są nadzorowane.

- Upewnij się, że napięcie w Twojej sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem podanym na urządzeniu.
- Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że z urządzenia usunięto wszystkie materiały opakowaniowe oraz wszelkie etykiety i naklejki promocyjne.
- Zawsze sprawdzaj urządzenie przed użyciem pod kątem widocznych oznak uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone lub zostało upuszczone. W przypadku uszkodzenia lub jeśli urządzenie rozwinię usterkę, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Lakeland pod numerem 015394 88100 lub info@lakeland.co.uk
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony. Skontaktuj się z działem obsługi klienta Lakeland. Zespół ds. usług pod numerem 015394 88100 lub info@lakeland.co.uk
- Zawsze używaj urządzenia na suchej, równej, odpornej na ciepło powierzchni. Nie używaj czajnika w łazience, w pobliżu wody ani na zewnątrz. Nie umieszczaj żadnej części w pobliżu źródła ciepła.
- Odłączaj od sieci, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem. Pozostaw do ostygnięcia przed czyszczeniem urządzenia. Aby odłączyć, ustaw gniazdo w pozycji „wyłączone” i wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Aby zapobiec pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym lub obrażeniom ciała, nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani jednostki bazowej w wodzie lub innych cieczach.
- Nie pozostawiaj przewodu zwisającego z krawędzi stołu kuchennego lub blatu roboczego. Unikaj kontakt ołowi z gorącymi powierzchniami. Nadmiar ołowiu należy nawinąć pod podstawę.
- Nie należy używać żadnych akcesoriów ani przystawek z tym urządzeniem poza tymi, które są przeznaczone do tego celu. polecane przez Lakeland.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Tylko do użytku domowego.
- Urządzenie należy używać do przechowywania żywności zgodnie z instrukcją obsługi dołączonej do urządzenia.

- Zawsze upewnij się, że masz suche ręce przed odłączeniem wtyczki od sieci. gniazdo. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego za przewód.
- Aby uniknąć obrażeń ciała lub ewentualnego pożaru, nie przykrywaj urządzenia podczas użytkowania.
- Nie zaleca się stosowania w wtykowym wyłącznikiem czasowym.
- Uziemiony przedłużacz można używać ostrożnie. Parametry elektryczne kabla powinny być co najmniej tak wysokie jak urządzenia. Nie należy pozwalać, aby kabel zwisał z krawędzi blatu roboczego lub dotykał gorących powierzchni.



OSTRZEŻENIE: Odcięta wtyczka włożona do gniazda 13 A stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa (porażenie prądem). Upewnij się, że odcięta wtyczka zostanie bezpiecznie zutylizowana.



UWAGA: Plastikowe torby używane do owijania tego urządzenia lub opakowania mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, trzymaj te torby poza zasięgiem niemowląt i dzieci. Torby te nie są zabawkami.

- Powierzchnia tostera będzie gorąca podczas użytkowania lub zaraz po użyciu.

Nigdy nie wkładaj rąk do wnętrza urządzenia.

- Pieczony chleb i produkty piekarnicze mogą się przypalić, dlatego nie należy używać tostera w pobliżu lub pod nim. materiały łatwopalne, takie jak zasłony lub elementy znajdujące się pod szafkami kuchennymi.
- Nie przenoś tostera, gdy jest włączony.
- Nigdy nie próbuj wyjmować jedzenia, gdy toster jest podłączony do gniazda sieciowego.
- Nie wkładaj do otworów żadnych twardych, ostrych ani metalowych przedmiotów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie tostera i stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Nie używaj tostera bez tack na okruchy. Tacki na okruchy należy regularnie czyścić. Nie dopuść do gromadzenia się okruchów w tackach.
- Nie należy używać tego urządzenia do gotowania żywności zawierającej cukier lub dżem lub konfitury.
- Zawsze odłączaj toster od sieci bezpośrednio po użyciu.
- Nie kładź niczego na urządzeniu, gdy jest ono włączone lub gdy jest gorące.
- Nie pozostawiać bez nadzoru podczas użytkowania, odłączać po każdym użyciu. Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączony lub podłączony do zasilania.
- Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.



OSTRZEŻENIE:

- Wszystkie powierzchnie oznaczone tym symbolem  symbol będzie

nagrzewają się podczas użytkowania.

Aby zapobiec obrażeniom, **NIE DOTYKAJ.**

- Wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed dotknięciem tych powierzchni.
- Podczas dodawania i usuwania żywności z pojemnika urządzenie, uważaj, ponieważ będzie gorące i możesz się poparzyć. Nigdy nie wkładaj rąk do urządzenia.



PIERWSZE UŻYCIE TOSTERA

- Rozpakuj toster na 4 kromki i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Toster należy ustawić na stabilnej, równej i odpornej na ciepło powierzchni w pobliżu gniazdka elektrycznego.
- Podnosząc urządzenie, należy zapewnić mu pełne podparcie od spodu.
- Wytrzyj zewnętrzną część tosteru czystą, wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie ją osusz.
- Sprawdź, czy tacki na okruchy są na swoim miejscu.
- Sprawdź, czy gniazda tosteru są puste.
- Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego i włącz urządzenie.
- Przed pierwszym użyciem zalecamy ustawienie poziomu zrumienienia na 6 za pomocą pokrętła zmiennego ustawienia sterowania i uruchomienie tosteru bez chleba, aby spalić kurz z nowych elementów, możesz poczuć zapach spalenizny. Jest to normalne w przypadku nowego elementu grzejącego i zniknie po kilku użyciach.
- Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

INSTRUKCJA UŻYCIA



OSTRZEŻENIE!!

Nigdy nie próbuj wyjmować zaciętego tosta, muffinki, bajgla lub innego produktu nożem lub jakimkolwiek innym przedmiotem, gdyż kontakt z elementami pod napięciem może spowodować porażenie prądem. Pozostaw urządzenie do ostygnięcia, odłącz je od zasilania i ostrożnie wyjmij chleb.

OBSŁUGA TOSTERA

- Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego i włącz urządzenie.
- Umieść pieczywo, muffiny lub bajgle w otworach na pieczywo.
- Wybierz żądany stopień zrumienienia od 1 do 6 za pomocą pokrętki sterującego.

Numer 1 jest najjaśniejszy, a numer 6 najciemniejszy.

- Przy pierwszym użyciu tostera zalecamy ustawienie trybu nr 3. Różne rodzaje pieczywa i osobiste preferencje mogą wymagać innego ustawienia stopnia zrumienienia.
- Naciśnij dźwignię sterowania wózkem, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Cykl opiekania rozpocznie się automatycznie.
- Uwaga: jeśli toster nie jest podłączony do gniazdka i włączony, dźwignia sterująca wózkem nie zatrzaśnie się na swoim miejscu.
- Toster wyłączy się po upływie żądanego czasu kolor tostów jest osiągnięty i automatycznie podnosi tost. Proces tostowania można zatrzymać w dowolnym momencie, naciskając przycisk anulowania.



UŻYWANIE 1 LUB 2 GNIAZD

- Jeśli używasz 1 lub 2 gniazd, włóż plaster(y) do gniazd po prawej stronie.
- Dwa lewe sloty będą działać tylko wtedy, gdy dwa prawe sloty są już zajęte lub znajdują się na dole pozycja.

TOASTOWANIE

- Twój toster został specjalnie zaprojektowany z dużymi otworami do opiekania, aby pomieścić i równomiernie opiekac większość rodzajów pieczywa. Upewnij się, że toster jest podłączony do gniazdka sieciowego, a dźwignia opiekania jest w pozycji górnej.
- Opiekanie to połączenie pieczenia i suszenia chleba, dlatego różnice w poziomie wilgotności między różnymi rodzajami chleba mogą prowadzić do różnych rezultatów opiekania.
- Włóż kromkę(i) do otworów na chleb. Nigdy nie wkładaj jedzenia na siłę do otworów na chleb. powinny swobodnie mieścić się pomiędzy szczelinami.
- Naciśnij dźwignię sterowania wózkem w dół, aż zablokuje się w pozycji. Zablokuje się tylko w pozycja jeśli toster jest podłączony do sieci i włączony.
- Po zakończeniu cyklu toster automatycznie podniesie chleb. Dźwignię można podnieść dalej, aby łatwiej wyjąć mniejsze pieczywo, np. bajgle, crumpety.
- Jeśli chcesz zatrzymać cykl przed jego zakończeniem, po prostu naciśnij przycisk ANULUJ.
- Po użyciu wyłącz toster i odłącz go od gniazdka sieciowego.

USTAWIENIE ROZMRAŻANIA

- Aby opiekac zamrożony chleb, ustawienie Rozmrażanie jest przeznaczone do najpierw rozmrożenia, a następnie opiekania. chleb w jednym cyklu automatycznym.
- Upewnij się, że toster jest podłączony do gniazdka sieciowego, a dźwignia tostera jest w pozycji pozycja górna.
- Wybierz poziom zrumienienia za pomocą pokrętła zmiennego ustawienia. Naciśnij dźwignię w dół, aż zablokuje się w pozycji.
- Naciśnij przycisk DEFROST. Czerwona lampka na przycisku wskazuje funkcję jest aktywowany.
Uwaga: przycisk można aktywować tylko wtedy, gdy dźwignia jest opuszczona.
- Po zakończeniu cyklu toster automatycznie podniesie pieczywo.

USTAWIENIE BAGELA

- Ustawienie Bagel pozwala na opiekanie powierzchni przekroju bez nadmiernego opiekania skórki.
- Pokrój bajgla na 2 równe połówki. Umieść każdą połówkę w jednym z otworów. Wybierz poziom zrumienienia można regulować za pomocą pokrętła.
- Naciśnij dźwignię w dół, aż zablokuje się w odpowiedniej pozycji.
- Naciśnij przycisk BAGEL. Czerwone światło na przycisku wskazuje, że funkcja jest aktywowana. Przycisk można aktywować tylko wtedy, gdy dźwignia jest opuszczona.
- Po zakończeniu cyklu toster automatycznie podniesie połówki bajgla.

UWAGA: Przycisk DEFROST nie będzie działał w ustawieniu „Bagel”.

FUNKCJA PODNOSZENIA I ZOBACZENIA

- Możesz sprawdzić postępek swojego tosta w dowolnym momencie, podnosząc sterowanie wózkiem dźwignię w górę. Przesuń ją z powrotem w dół, jeśli tost nie jest taki, jak lubisz.
- Jeśli tost jest gotowy według Twoich upodobań, wyjmij go, podnosząc dźwignię sterowania wózkiem do góry, aby zatrzymać opiekanie.

TACKI NA OKRĄŻKI

- Toster wyposażony jest w wyjmowane tacki na okruchy, w których gromadzą się one podczas opiekania. Zalecamy regularne wyjmowanie i opróżnianie tacek na okruchy.
- Aby opróżnić, wyłączyć i odłączyć toster, zlokalizuj tacki zamontowane w znajdując się u podstawy tostera, dostęp do nich jest możliwy od tyłu tostera.
- Przytrzymaj czarną część tacki na okruchy i wysuń ją. Wyrzuć okruchy i wymień je na przesuwając się z powrotem na pozycję.
- Aby usunąć resztki tostera, należy odwrócić go do góry nogami i delikatnie potrząsnąć nad zlewem, aby umożliwić ich wypadnięcie.
- Nigdy nie wkładaj noża ani żadnych ostrych przedmiotów do tostera, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie używaj tostera bez założonej tacki na okruchy.
- Tacki na okruchy należy regularnie czyścić.
- Nie dopuszczaj do gromadzenia się okruchów na tackach.

W mało prawdopodobnym przypadku zacięcia się pieczywa, bajgli, crumpetów itp. należy wyłączyć toster za pomocą gniazdka, odłączyć go od zasilania i ostrożnie wyjąć pieczywo z tostera, upewniając się, że nie uszkodzisz elementu grzejnego.

WSKAZÓWKI I PORADY

- W przypadku chleba lekko suchego użyj niższego ustawienia niż zwykle.
- W przypadku bardzo świeżego pieczywa lub pieczywa pełnoziarnistego użyj wyższego ustawienia niż zwykle.
- Chleby o bardzo nierównej powierzchni wymagają wyższego ustawienia tostera.
- Grubo pokrojone kromki chleba będą się opiekac dłużej, czasami znacznie dłużej, ponieważ przed rozpoczęciem tostowania z chleba musi odparować więcej wilgoci.
- Słodkie produkty piekarnicze, np. ciastka, chleby owocowe itp., brązowieją szybciej niż zwykły chleb, dlatego najlepiej jest używać niższego ustawienia.
- Podczas opiekania chleba z rodzynkami lub innymi owocami usuń z niego wszelkie luźne rodzynki itp. powierzchni chleba przed opiekaniem. Pomoże to zapobiec wpadaniu kawałków owoców do tostera lub przywieraniu do drutów prowadzących w gnieździe.
- Jeśli opiekasz pojedynczą kromkę chleba, ustaw pokrętło regulacji zmienności na niższą temperaturę niż normalnie. Toster jest zaprojektowany tak, aby nagrzewać całą komorę tostera, więc obniżając temperaturę dla pojedynczego tostera, nie przepieczesz.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Dlaczego dźwignia sterująca wózkiem nie pozostaje w pozycji dolnej?

Odpowiedź: Nie wolno podłączać urządzenia do gniazdka i włączać go.

Sprawdź, czy jest podłączony i włączony.

Pytanie: Dlaczego lewa dźwignia sterująca wózkiem nie pozostaje opuszczona?

Odpowiedź: Dwa lewe gniazda będą działać tylko wtedy, gdy dwa prawe gniazda będą już zajęte lub dźwignia sterująca wózkiem po prawej stronie będzie w pozycji dolnej.

Pytanie: Dlaczego mój tost się przypalił?

Odpowiedź: Chleb może być suchy, dlatego należy ustawić niższy stopień zrumienienia.

Pytanie: Dlaczego mój tost nie jest zrumieniony?

Odpowiedź: Chleb może być bardzo świeży, więc może zawierać dużo wilgoci, dlatego będzie wymagał wyższego ustawienia stopnia zrumienienia.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

- Odłącz toster od zasilania i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem i przechowywaniem.
- Przed użyciem należy okresowo sprawdzać wszystkie części.
- Nigdy nie zanurzaj tostera w wodzie ani innym płynie.
- Przetrzyj zewnętrzną część tostera wilgotną, miękką ściereczką i dokładnie osusz. Zawsze nie nanosź środka czyszczącego na ściereczkę, nie na toster.
- Nie należy używać ostrych, ściernych ani zasadowych środków czyszczących i rozpuszczalników.
- Aby usunąć okruszki z tostera, wysuń tacki na okruszki spod tostera.
toster, opróżnij go i włóż ponownie do tostera przed ponownym użyciem.
- Tacki na okruszki należy regularnie czyścić. Nie należy dopuścić do gromadzenia się okruszków chleba.
gromadzą się na dnie tostera.
- Nie wkładaj do otworów żadnych twardych, ostrych ani metalowych przedmiotów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie tostera i stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Przechowuj toster z luźno zwiniętym kablem zasilającym, nigdy nie owijaj go ciasno wokół toster.

INFORMACJE TECHNICZNE

- Moc: 1900-2300W.
- Napięcie: 220-240V.
- Częstotliwość: 50-60Hz.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIIONE

Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę z bezpiecznikiem i trzema bolcami zgodną z normą BS1363, która nadaje się do stosowania we wszystkich domach wyposażonych w gniazdka zgodne z obowiązującymi normami.

WYMIANA BEZPIECZNIKA 13 A

Użyj bezpiecznika BS1362 13 A. Należy używać wyłącznie bezpieczników zatwierdzonych przez BSI lub ASTA. Jeśli nie masz pewności, jakiej wtyczki lub bezpiecznika użyć, zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Uwaga: po wymianie bezpiecznika w wtyczce formowanej wyposażonej w osłonę bezpiecznika, osłonę należy ponownie założyć na wtyczkę. Nie wolno używać urządzenia bez osłony bezpiecznika.

W przypadku zgubienia bezpieczników można nabyć nowe osłony w sklepie elektrycznym.



RECYKLING SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) nakłada na

dystrybutorów w Wielkiej Brytanii obowiązek maksymalizacji selektywnej zbiórki i przyjaznego dla środowiska przetwarzania ZSEE.

Dystrybutorzy w Wielkiej Brytanii (w tym sprzedawcy detaliczni) są zobowiązani do stworzenia systemu, który umożliwi wszystkim klientom kupującym nowy sprzęt elektryczny bezpłatne poddanie starego sprzętu recyklingowi.

Jako odpowiedzialny sprzedawca detaliczny spełniliśmy te wymagania, oferując wszystkim klientom kupującym nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny bezpłatny odbiór starego sprzętu na zasadzie zwrotu takiego samego sprzętu.



Lakeland

Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria, Wielka Brytania LA23
1BQ Tel: +44(0)15394 88100 lakeland.co.uk