

W
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 000672498

Minutnik TFA 38-2022-01, stoper, czarny





Jak używać

- Otwórz komorę baterii za pomocą monety (> OPEN – otwarte). Usuń taśmę izolacyjną
- Zdejmij folię ochronną z wyświetlacza
- Urządzenie jest teraz gotowe do pracy

Funkcja minutnika

- Naciśnij Przycisk MIN (maksymalnie 99 min) oraz przycisk SEC (maksymalnie 59 sekund) aby ustawić żądany czas
- Jeśli przytrzymasz przyciski uzyskasz możliwość szybszego ustawiania
- Użyj przycisków START/STOP aby rozpocząć lub zatrzymać
- Gdy minutnik dojdzie do 00:00 rozlegnie się alarm (maksymalnie 60 sekund). Aby wyłączyć alarm naciśnij przycisk START/STOP
- minutnik zapamięta automatycznie ostatni wybrany czas

Funkcja stopera

- Naciśnij jednocześnie przyciski MIN oraz SEC aby zresetować minutnik
- Naciśnij przycisk START/STOP aby rozpocząć odliczanie
- Użyj ponownie przycisków START/STOP aby zatrzymać odliczanie i zrestartować czas.

Wymiana baterii

- Jeśli urządzenie nie działa poprawnie wymień baterie na nowe
- Włóż baterie typu LR 44 zachowując prawidłową polaryzację

Uwaga:

Nie należy wyrzucać starych urządzeń elektronicznych i wyładowanych baterii do odpadów w gospodarstwie domowym. Aby chronić środowisko należy oddać je do sklepu lub do specjalnych miejsc utylizacji baterii zgodnie z przepisami międzynarodowymi i lokalnymi.

Konserwacja

- Należy przechowywać urządzenie w suchym miejscu
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur, wibracji i wstrząsów
- Urządzenie należy czyścić miękką wilgotną ściereczką. Nie należy używać rozpuszczalników ani środków czyszczących.

Używanie zgodnie z przeznaczeniem, wyłączenie gwarancji, informacje o bezpieczeństwie

- Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Produkt nie może być stosowany do celów medycznych ani informacji publicznej, jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Niewłaściwe użycie produktu lub nieautoryzowane otwarcie obudowy będzie oznaczać utratę gwarancji.