

INSTRUKCJA OBSŁUGI – ZEGAR Z ZAKRZYWIONYM EKRANEM

1. Funkcje

- Wyświetlacz LED
- Format 12/24h
- Alarm i drzemka
- Wyświetlacz temperatury w jednostkach °C i °F
- Zakres temperatur: -10 °C ~ 50 °C (14 °F-122 °F)
- Tryb nocny (18 : 00-06 : 00)
- 2 poziomy jasności ekranu
- 5 przycisków funkcyjnych (MODE, ALARM, SNZ/LIGHT, UP, DOWN)
- Utrzymanie godziny po utracie zasilania (Funkcja wymaga 3 baterii typu AAA)
- Zasilanie: 3 baterie typu AAA (brak w zestawie) lub zasilacz USB

2. Obsługa

- Gdy urządzenie się włączy, wyda krótki sygnał dźwiękowy
- Gdy urządzenie jest zasilane wyłącznie bateriami, wciśnij przycisk SNZ/LIGHT, aby włączyć wyświetlacz na 16 sekund.
- Jeżeli urządzenie jest zasilane zasilaczem USB, wyświetlacz świeci się cały czas.

3. Opis przycisków

- Wciśnij MODE, aby przełączać między wyświetlaniem Czasu – daty – temperatury oraz włączaniem i wyłączaniem trybu nocnego
- Wciśnij UP, aby zmienić jasność wyświetlacza
- W trybie wyświetlania godziny wciśnij ALARM aby włączyć i wyłączyć alarm.

4. Szczegółowa obsługa

1) Ustawianie czasu

- W trybie wyświetlania czasu przytrzymaj MODE aby wejść w ustawienia czasu. Ustawienia są w kolejności: format 12/24h – godzina - minuta
- Ustawiana wartość będzie migać
- Wciśnij UP, aby zwiększyć wartość. Przytrzymaj, aby szybko zwiększać wartości.
- Wciśnij DOWN, aby zmniejszyć wartość. Przytrzymaj, aby szybko zmniejszać wartość.
- W formacie 12h po południu będzie się wyświetlała ikona PM.
- Aby potwierdzić ustawienia, wciśnij MODE lub nie wciskaj żadnego przycisku przez 10 sekund.

2) Ustawianie daty

- Aby wejść w tryb wyświetlania daty, wciśnij MODE. Aby zmienić datę przytrzymaj MODE. Ustawienia są w kolejności:
Rok – miesiąc - dzień
- Ustawiana wartość będzie migać
- Wciśnij UP, aby zwiększyć wartość. Przytrzymaj, aby szybko zwiększać wartości.
- Wciśnij DOWN, aby zmniejszyć wartość. Przytrzymaj, aby szybko zmniejszać wartość.
- Aby potwierdzić ustawienia, wciśnij MODE lub nie wciskaj żadnego przycisku przez 10 sekund.

3) Ustawienia alarmu

a. W trybie wyświetlania czasu przytrzymaj ALARM aby wejść w ustawienia alarmu. Ikona AL oraz godzina zaczną migać. Ustawienia alarmu są w kolejności:

Godzina – minuta – czas drzemki

b. Ustawiana wartość będzie migać.

c. Wciśnij UP, aby zwiększyć wartość. Przytrzymaj, aby szybko zwiększać wartości.

d. Wciśnij DOWN, aby zmniejszyć wartość.

e. W trybie ustawień ikona AL będzie migać

f. Aby potwierdzić ustawienia, wciśnij ALARM lub nie wciskaj żadnego przycisku przez 10 sekund

g. Gdy dzwoni alarm, wciśnij jakikolwiek przycisk, aby go zatrzymać.

4) Gdy dzwoni alarm

a. Sygnał dźwiękowy przez 1 minutę

b. Wciśnij SNZ/LIGHT, aby włączyć funkcję drzemki. Ikona AL będzie migać aż do ponownego włączenia się sygnału dźwiękowego.

c. Wciśnij MODE, ALARM, UP i DOWN, aby zatrzymać dzwonienie alarmu. Ikona AL oznacza, że alarm zadzwoni następnego dnia. Aby wyłączyć alarm, wciśnij ALARM. Wtedy alarm już nie zadzwoni, a ikona AL zgaśnie.

5) Drzemka

a. Długość jest ustawiona na 5 minut

b. W trybie alarmu przytrzymaj przycisk ALARM, aby wejść w ustawienia. Wciśnij przycisk ALARM 3 razy, aby zmienić długość drzemki. Na ekranie będzie migać 05, przyciskami UP i DOWN zwiększasz i zmniejszasz długość drzemki. Maksymalna długość to 60 minut, a minimalna to 5 minut.

c. Gdy dzwoni alarm wciśnij przycisk SNZ/LIGHT, aby wyłączyć alarm i włączyć drzemkę. Ikona AL będzie migać.

d. Na zasilaniu z baterii wciśnij SNZ/LIGHT, aby włączyć wyświetlacz na 16 sekund.

6) Tryb nocny

a. W tym trybie ekran będzie automatycznie przyciemniony w godzinach nocnych.

b. W trybie ustawiania godziny wciśnij MODE 3 razy aby ustawić ten tryb. Przyciskami UP i DOWN włączasz i wyłączasz ten tryb.

c. Jeżeli tryb ten jest włączony, przytrzymaj przycisk MODE aby wejść w jego ustawienia. Teraz możesz zmieniać po kolei:

Godzinę początkową – minutę początkową – godzinę końcową – minutę końcową

7) Jasność ekranu

Zegar posiada 2 poziomy jasności. Przyciskiem UP przełączasz między ciemnym a jasnym.

8) Wyświetlanie temperatury

a. W trybie wyświetlania czasu wciśnij MODE aby wyświetlić temperaturę. Wciśnij DOWN aby zmienić jednostkę między °C a °F

b. W trybie temperatury przytrzymaj MODE do usłyszenia sygnału dźwiękowego. W tym momencie wyświetlacz będzie na zmianę wyświetlał godzinę przez 10 sekund, datę przez 5 sekund i temperaturę 5 sekund.

c. Przytrzymaj MODE do sygnału dźwiękowego aby wrócić do normalnego wyświetlania godziny.

Importer i dystrybutor:

Benetech Polska sp. z o.o.

Wrocławska 35-37; 62-800 Kalisz; Polska

tel: 535 979 739; strona: www.benetech.eu