

Instrukcja obsługi – Lampa solarna LED 150W z pilotem

Zawartość zestawu:

- Lampa solarna LED 150W
- Panel solarny (zintegrowany)
- Pilot zdalnego sterowania

Uwaga!!! W zestawie brak elementów mocujących (uchwytów, śrób)

Montaż lampy:

- Wybierz dobrze nasłonecznione miejsce (bez cienia), najlepiej skierowane na południe.
- Przymocuj lampę na uchwycie montażowym na wysokości od 3 do 5 metrów.
- Upewnij się, że panel solarny skierowany jest bezpośrednio w stronę słońca.
- Lampa nie wymaga żadnego okablowania – jest ładowana za pomocą zintegrowanego panelu solarnego.

Ładowanie:

- Lampa ładowana jest za pomocą energii słonecznej.
- Pełne naładowanie w słoneczny dzień trwa ok. 6–8 godzin.
- Czas świecenia po pełnym naładowaniu: 8–12 godzin (w zależności od trybu pracy).

Tryb automatyczny (czujnik zmierzchu + ruchu):

Lampa **włącza się po zmierzchu** automatycznie na czujnik ruchu.

Po ok. **20–30 sek. bezruchu**, lampa przechodzi w tryb oszczędzania i świeci 30% mocy

Obsługa pilota:

Pilot umożliwia:

- OFF – ręczne wyłączenie lampy
- INDUCTION – tryb indukcyjny (czujnik ruchu)- włączenie lampy:
Lampa zapala się na 100% jasności, gdy wykryje ruch. Po 20 sekundach bez ruchu, jasność spada do 30%
- ALWAYS – światło ciągłe, lampa świeci bez przerwy do rozładowania (bez czujnika ruchu)
- 2H / 4H / 6H – lampa świeci ciągłym światłem przez wybraną ilość godzin, potem automatycznie się wyłącza

Konserwacja i uwagi:

- Czyść panel solarny raz na jakiś czas z kurzu i zabrudzeń.
- Nie zasłaniaj panelu solarnego
- Nie wystawiaj lampy na zalania – produkt jest odporny na deszcz (IP65), ale nie na zanurzenie.