

Często zadawane pytania

1. Jak oglądać telewizję?

Krok 1: Zamontuj antenę w gnieździe tylnej anteny telewizora. (Użyj tylnego gniazda USB do zasilania anteny .)

Krok 2: Wejdź Tryb telewizora . Naciśnij kilkakrotnie przycisk VIDEO na urządzeniu , aż zobaczysz DTV (ATV) na ekranie , lub naciśnij przycisk TV na pilocie .

Krok 3: Wyszukaj kanały telewizyjne . Naciśnij przycisk MENU na urządzeniu lub pilocie, aby wejść na stronę konfiguracji . Następnie użyj lewego lub prawego przycisku nawigacyjnego , aby znaleźć stronę kanału. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie , aby rozpocząć konfigurowanie ustawień strojenia w trybie DTV (ATV).

Krok 4: Przełącz kanały telewizyjne . Naciskać naciśnij przycisk CH + lub CH- na pilocie , aby przełączać kanały telewizyjne .

2. Czy mogę go używać w wilgotnym środowisku?

Tak, można go używać w wilgotnym środowisku, ponieważ jest wodoodporny zgodnie z normą IPX4 . Jeśli używasz urządzenia w wilgotnych warunkach, pamiętaj o odłączeniu źródła zasilania prądem zmiennym i zamknij wodoodporną osłonę gniazda zasilania prądem zmiennym . Nie używaj go jednak podczas ładowania w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody .

3. Jak nawiązać połączenie Bluetooth?

Krok 1: Umieść produkt i urządzenie Bluetooth w odległości nie większej niż 3 stopy od siebie.

Krok 2: Upewnij się, że w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth.

Krok 3: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth na produkcie przez 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania. Niebieska dioda LED będzie migać.

Krok 4: Wyszukaj urządzenia Bluetooth na swoim urządzeniu i wybierz „Monster Outdoor TV” .

4. Jak używać na nim mikrofonu?

Włóż wtyczkę audio 1/4" do wejścia MIC i upewnij się, że mikrofon jest włączony. Możesz podłączyć dowolne urządzenie audio z wtyczką audio 1/4" i odtwarzać dźwięk. Należy pamiętać, że do korzystania z gitary wymagany jest adapter audio 6,35 mm na 3,5 mm.

5. Jaki typ mikrofonu jest zalecany?

Mikrofon dynamiczny s.

6. Jak wykorzystać wejście AUX?

Włóż wtyczkę audio 3,5 mm do wejścia AUX i naciśnij przycisk SOURCE, aby zmienić źródło na AUX. Można podłączyć dowolne urządzenie audio wyposażone w gniazdo audio 3,5 mm i umożliwiające odtwarzanie dźwięku.

7. Jak słuchać radia FM?

Naciśnij przycisk SOURCE i wybierz źródło sygnału FM, a częstotliwość radiowa zostanie wyświetlona na ekranie n. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Poprzedni lub Następny, aby wyszukać stację o najsilniejszym odbieranym sygnale.

8. Czy mogę go używać do ładowania telefonu?

Tak. Monster VMay posiada port ładowania USB o napięciu wyjściowym 5 V/2,1 A. Za pomocą wyjścia USB możesz ładować iPhone'a, iPada lub dowolne urządzenie z systemem Android. (Należy pamiętać, że kabel ładujący USB nie jest dołączony.)

9. Jak długo to może trwać?

Jest wyposażony w akumulator 12 V/9 A , który po pełnym naładowaniu umożliwia 25 godzin odtwarzania dźwięku lub 8 godzin odtwarzania wideo.

10. Co powinienem zrobić, jeśli telewizor nie jest używany?

Jeśli telewizor nie jest używany, wyłącz zasilanie. Zaleca się ładowanie baterii co 2 miesiące, aby utrzymać baterię w dobrym stanie , jeśli telewizor nie jest regularnie używany .

11. Jak przesłać ekran?

Użyj dołączonego kabla HDMI do USB-C. Podłącz złącze HDMI do telewizora i złącze USB-C do urządzenia. Następnie naciśnij przycisk „VIDEO” , aby przełączyć na odpowiedni kanał, np. HDMI1 lub HDMI2.

12. Jak wyregulować jasność ekranu?

Naciśnij przycisk „MENU” , aby wejść do menu, przejdź do interfejsu OBRAZ i wybierz „ TRYB OBRAZU” na pasku wyboru po prawej stronie. Istnieją różne opcje ustawień. Możesz także przełączyć się na „ TRYB OBRAZU OSOBIŚCIE ” , aby dostosować konfigurację ekranu.

13. Jakie źródła obsługuje? Jak zmienić źródło sygnału?

Monster VMay TV obsługuje 4 źródła w trybie audio, w tym DISPLAY, FM, AUX i BT . Naciśnij przycisk SOURCE na telewizorze lub pilocie, aby przełączyć źródło sygnału. W trybie wyświetlania można przełączać źródła za pomocą przycisku VIDEO na telewizorze lub przycisków TV/HDMI/USB na pilocie.

14. Czy mogę dostosować dźwięk?

Tak. Możesz dostosować efekt dźwiękowy za pomocą 6 ustawień korektora w trybie Bluetooth, AUX lub FM. 6 ustawień korektora obejmuje MUSIC, ROCK, FLAT, POP, JAZZ i CLASSIC.

15. Czy mogę dostosować efekt wideo?

Możesz dostosować efekt wideo za pomocą 4 ustawień korektora podczas odtwarzania źródła wyświetlania, w tym MUZYKI, FILMU, WIADOMOŚCI i PŁASKIEGO.

16. Jak zapisać i słuchać ulubionej stacji radiowej?

Krok 1: Dostrój żadaną stację radiową.

Krok 2: Naciśnij i przytrzymaj klawisze z cyframi 1 lub 3, aby wejść do trybu programowania. Odpowiedni numer na ekranie miga, następnie wprowadź numer stacji, aby zapisać go w wybranej pamięci.

Krok 3: Naciśnij klawisze numeryczne 1 lub 3, aby wybrać jedną z ulubionych stacji radiowych.

17. Jak wejść w tryb czuwania?

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na górze telewizora przez 2 sekundy, a telewizor przejdzie w tryb gotowości. W trybie gotowości świeci się tylko czerwona dioda LED, a pozostałe diody gasną.

Automatycznie przejdzie w tryb gotowości, aby oszczędzać energię baterii, w następujących okolicznościach:

- W źródle Bluetooth, jeśli połączenie Bluetooth nie powiedzie się, a rozłączenie będzie trwało 15 minut, urządzenie przejdzie w tryb gotowości, a wskaźnik LED Bluetooth zgaśnie.
- Dla AUX -a źródłowego, przejdzie w tryb gotowości, gdy nie zostanie podłączony kabel AUX podłączony do portu AUX na 15 minut.
- W przypadku źródła USB, to będzie przejść do trybu czuwania, gdy nie jest odtwarzana muzyka lub gdy muzyka została wstrzymana na 15 minut.

18. Jak wybudzić telewizor?

W stanie wyłączonym przełącz przycisk zasilania z tyłu telewizora z wyłączonego na włączony.

W trybie gotowości naciśnij przycisk zasilania na górze telewizora lub na pilocie.

Gdy telewizor się wybudzi, powróci do poprzedniego źródła.

19. Czy mogę samodzielnie dokonać naprawy sprzętu?

Nie zaleca się samodzielnego wykonywania napraw sprzętu. W celu uzyskania niezbędnych prac serwisowych należy skonsultować się z wykwalifikowanym personelem serwisowym. Naprawa jest wymagana, jeśli sprzęt został uszkodzony w jakikolwiek sposób, na przykład uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka, rozlanie płynu, wystawienie na działanie deszczu lub wilgoci, lub jeśli nie działa normalnie.

20. Co powinienem zrobić, jeśli wystąpią problemy z jakością telewizora?

Możesz być pewien, że mamy wyspecjalizowany zespół obsługi posprzedażnej i zespół wsparcia technicznego, gotowy do pomocy. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki gwarancyjnej, odwiedź naszą oficjalną stronę internetową : monsteroutdoortv.com.