

Zasilacz IP67

Model: A1012Y

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. BEZPIECZEŃSTWO

- Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi.
- Urządzenie jest podzespołem wg normy EN61204 przeznaczonym do instalowania wewnątrz wyrobu finalnego przez wykwalifikowany personel i nie może być użyty jako urządzenie samodzielne. Ostateczny efekt kompatybilności elektromagnetycznej jest określany dla wyrobu finalnego.
- Urządzenie może zakłócić pracę czułych urządzeń radiowo telewizyjnych umieszczonych w pobliżu jego miejsca pracy.
- Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz pomieszczeń bądź w warunkach zewnętrznych nienarażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie nie posiada elementów zabezpieczających (np. bezpiecznik) dostępnych dla użytkownika. Dostęp do wnętrza urządzenia możliwy jest jedynie dla przeszkolonego personelu.

2. OPIS

Zasilacz szczelny IP67 o mocy 10W przeznaczony jest do zasilania urządzeń, które wymagają stabilizowanego napięcia stałego.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL	A1012Y
NAPIĘCIE WYŚCIOWE	12VDC
PRĄD WYŚCIOWY	0.83A
MOC ZNAMIONOWA	9.96W
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	90 ~ 250VAC / 47 ~ 63Hz
SPRAWNOŚĆ (TYP.)	80%
ZABEZPIECZENIA	ZWARCIOWE, PRZECIĄŻENIOWE
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	-5°C – +45°C
WYMIARY (DŁ.*SZER.*WYS.)	58*48*25mm
MASA	0.135kg

4. INSTALACJA I URUCHOMIENIE

4.1. BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI

- Instalacji zasilacza może dokonać wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia do pracy w sieci 230VAC.
- Zasilacz nie posiada własnego wyłącznika sieciowego.

4.2. INSTALACJA

- Zasilacz zamontować w miejscu suchym i nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Po upewnieniu się, że napięcie na przewodzie zasilającym nie występuje połączyć żyły przewodu z przewodami wejściowymi zasilacza, L – przewód fazowy(brązowy), N – przewód neutralny(niebieski).
- Połączyć przewody zasilania odbiorów z przewodami wyjściowymi zasilacza, +V – zacisk dodatni(czerwony), -V – zacisk ujemny(czarny).

4.3. URUCHOMIENIE

- Po uprzednim wykonaniu czynności instalacyjnych załączyć napięcie sieciowe i sprawdzić poprawność działania zasilacza oraz odbiorów.

5. KONSERWACJA I NAPRAWY

- Zasilacz przystosowany jest do pracy ciągłej i nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych.
- Wszystkie naprawy gwarancyjne oraz pogwarancyjne wykonuje służba serwisowa dostawcy bądź jednostka upoważniona przez producenta.

6. RYSUNKI MECHANICZNE

