

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przygotowanie:

Upewnij się, że urządzenie, w którym zamierzasz zamontować tarczę, jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania.

Sprawdź, czy tarcza jest czysta i sucha przed użyciem.

Montaż:

Zamocuj tarczę na dedykowanym uchwycie robota kuchennego.

Upewnij się, że tarcza jest dobrze zabezpieczona i nie porusza się w trakcie pracy.

Użycie:

Wybierz odpowiedni program lub prędkość w urządzeniu w zależności od rodzaju składników, które chcesz siekać lub mielić.

W trakcie pracy urządzenia nie wkładaj rąk ani przedmiotów do pojemnika z tarczą.

Czyszczenie i konserwacja:

Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od zasilania.

Ostrożnie wyjmij tarczę, unikając bezpośredniego kontaktu z ostrymi krawędziami.

Umyj tarczę pod bieżącą wodą z użyciem łagodnego detergentu, a następnie dokładnie osusz.

OSTRZEŻENIA

Bezpieczeństwo użytkowania:

Tarcza posiada ostre krawędzie – zachowaj szczególną ostrożność podczas montażu, demontażu i czyszczenia.

Produkt przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Kompatybilność:

Przed zakupem upewnij się, że tarcza jest kompatybilna z Twoim modelem robota kuchennego.

Pielęgnacja:

Nie myj tarczy w zmywarce, jeśli producent tego nie zaleca, aby uniknąć uszkodzenia materiału.

Regularnie sprawdzaj stan ostrza – jeśli zauważysz oznaki zużycia lub uszkodzenia, wymień tarczę na nową.