

Model: 4JM-60mAC

Instrukcja montażu i użytkowania.

- a) Znajdź odpowiednie miejsce do rozłożenia suszarki.
- b) Sprawdź czy ramiona suszarki mogą obracać się swobodnie.
- c) Kotwę zamocuj w gruncie, wsuń suszarkę.
- d) Używając mechanizmu podnoszącego, podnieś ramiona i zablokuj w odpowiedniej pozycji.
- e) Przed rozwieszeniem prania upewnij się, że ramiona są zablokowane.
- f) Rozwiesz pranie na linkach, rozkładając obciążenie równomiernie na całą suszarkę.
- g) Po użyciu odblokuj mechanizm i złoż suszarkę.

Ostrzeżenie! Zwróć szczególną uwagę podczas montażu suszarki.

Dzieci nie mogą wspinać się na suszarkę.

Rozkładaj wyłącznie na płaskiej powierzchni, po odpowiednim umocowaniu kotwy. Jeżeli suszarka jest niestabilna, zamontuj ją ponownie, zwracając szczególną uwagę na umocowanie kotwy w podłożu.

Instructions for assembly and use.

- a) Find a suitable place to set up the dryer.
- b) Check that the dryer arms can rotate freely.
- c) Fix the anchor in the ground, slide the dryer in.
- d) Using the lifting mechanism, raise the arms and lock them in the correct position.
- e) Before hanging the laundry, make sure the arms are locked.
- f) Hang the laundry on the lines, distributing the load evenly over the entire dryer.
- g) After use, unlock the mechanism and fold the dryer.

Warning! Pay special attention when assembling the dryer.

Children must not climb on the dryer.

Only lay it out on a flat surface, after properly securing the anchor. If the dryer is unstable, reinstall it, paying special attention to securing the anchor in the ground.