

DRUKUŚ 3.0 PRO

KARTA PRODUKTU - Mini Drukarki Termicznej



✓ Opis Produktu

Mini drukarka DRUKUŚ 3.0 PRO to urządzenie idealne do szybkiego i wygodnego drukowania na papierze termicznym. Kompaktowa, łatwa w obsłudze i kompatybilna z aplikacją mobilną „FUN PRINT”, umożliwia drukowanie zdjęć, etykiet czy notatek w kilka sekund! Idealna zarówno do użytku domowego, jak i w podróży.

✓ Zawartość Zestawu

- Mini drukarka termiczna w kolorze turkusowym
 - Kabel USB-C
 - Oryginalne opakowanie
 - 8 sztuk rolki papieru termicznego
 - 5 sztuk rolki papieru termicznego samoprzylepnego
 - Dostęp do dedykowanej aplikacji w języku polskim (Android, iOS)
 - Instrukcja obsługi w języku Polskim
 - Smycz
 - Oryginalne estetyczne pudełko
-

✓ Podstawowe Funkcje i Przyciski

- **Przycisk Strzałka** – cofanie oraz wychodzenie z aplikacji
 - **Przycisk M** – zatwierdzanie wyboru (OK)
 - **Przycisk zasilania** – włączanie i wyłączanie urządzenia
 - **Przycisk Aparat** – robienie zdjęć
 - **Strzałki Góra/Dół** – poruszanie się po menu
-

✓ Ładowanie Urządzenia

1. Podłącz kabel USB-C do portu w drukarce DRUKUŚ 3.0 PRO.
 2. Drugi koniec kabla podłącz do źródła zasilania (komputer, ładowarka USB).
 3. Urządzenie zacznie się ładować, a po pełnym naładowaniu zobaczysz odpowiedni wskaźnik na ekranie.
-

✓ Instalacja Aplikacji „FUN PRINT”

1. Wejdź do sklepu z aplikacjami na swoim smartfonie lub tablecie.
2. Wyszukaj aplikację „**FUN PRINT**” i zainstaluj ją.

3. Uruchom aplikację, skonfiguruj język oraz nadaj wymagane uprawnienia (np. dostęp do aparatu).
-

Jak Drukować?

1. Włącz aplikację „FUN PRINT”.
 2. Wybierz gotowy projekt lub stwórz własny.
 3. Naciśnij przycisk „Drukuj”.
 4. Twoje zdjęcia lub projekty zostaną natychmiast wydrukowane przez DRUKUSIA 3.0 PRO.
 5. Możesz również drukować zdjęcia bezpośrednio po ich wykonaniu!
-

Zmiana Języka

Domyślnym językiem urządzenia jest polski. Aby zmienić język:

1. Wejdź w ustawienia (ikona koła zębatego).
 2. Wybierz opcję „Language”.
 3. Wyszukaj preferowany język i zatwierdź wybór, naciskając przycisk M.
-

Wymiana Papieru Termicznego

1. Otwórz pokrywę drukarki.
 2. Usuń zużytą rolkę papieru.
 3. Włóż nową rolkę, upewniając się, że papier jest dobrze napięty.
 4. Zamknij pokrywę i kontynuuj drukowanie!
-

Bezpieczeństwo

DRUKUŚ 3.0 PRO jest certyfikowanym produktem, bezpiecznym do użytku przez dzieci. Mimo to, zaleca się zachowanie ostrożności podczas obsługi urządzenia.

Baw się dobrze i twórz niepowtarzalne wydruki z DRUKUSIEM 3.0 PRO!

