

DYFUZOR TEDI

NÁVOD K OBSLUZE

POPIS PRODUKTU

Výstup mlhy

Horní kryt

Tlačítko ZAP./VYP.

Hlavní tělo

Ochrana proti stříkající vodě

USB napájecí zásuvka

USB kabel

Značka maximální hladiny vody

Ultrazvuková destička

Výstup vzduchu

Nádrž na vodu

Vstup vzduchu

ÚVOD DO OBSLUHY

1. Připojte zařízení k USB zásuvce a poté ke zdroji energie pro nabíjení (zařízení může pracovat i při připojení nabíječky).
2. Sejměte kryt.
3. Nalijte vodu do nádržky až po fialovou čáru označující maximální hladinu vody.
4. Přidejte 3-5 kapek éterického oleje (není součástí balení) přímo do nádržky na vodu.
5. Znovu nasadte kryt na hlavní tělo.
6. Stiskněte tlačítko ZAP./VYP. pro spuštění difuzéru.

FUNKCE

Režim nepřetržitě mlhy

1. Stiskněte tlačítko ZAP./VYP. jednou, abyste zapnuli zařízení. Výchozí režim nepřetržitě mlhy bude fungovat, dokud hladina vody neklesne příliš nízkou.
2. Stiskněte tlačítko ZAP./VYP. dvakrát, abyste vypnuli světlo, aniž byste přerušili provoz režimu nepřetržitě mlhy.
3. Stiskněte tlačítko ZAP./VYP. třikrát, abyste vypnuli mlhu i světlo.

Nastavení režimu mlhy

1. V režimu nepřetržitě mlhy přidržíte tlačítko ZAP./VYP. po dobu delší než 1,5 sekundy, abyste přepnuli na přerušovaný režim (5 minut ZAP. / 5 minut VYP.). Modrá kontrolka dvakrát blikne, aby potvrdila přerušovaný režim.
2. V režimu přerušované mlhy přidržíte tlačítko ZAP./VYP. po dobu delší než 1,5 sekundy, abyste přepnuli zpět na režim nepřetržitě mlhy. Fialová kontrolka dvakrát blikne, aby potvrdila režim nepřetržitě mlhy.
3. Vybrané nastavení osvětlení zůstává zachováno při přepínání mezi režimy.

*Poznámka:

1. Alarm hladiny vody: Když hladina vody klesne příliš nízkou, červená kontrolka dvakrát blikne a mlha se automaticky vypne.
2. Ochrana proti vybití baterie: Když je baterie téměř vybitá, zařízení se automaticky vypne a LED dioda začne třikrát blikat.
3. Alarm nízkého/příliš vysokého napětí externího napájení: Když je napětí externího USB napájení příliš nízké nebo příliš vysoké, červená LED dioda blikne desetkrát a zařízení se automaticky úplně vypne.

NABÍJENÍ BATERIE

1. Indikátor stavu nabíjení svítí červeně během nabíjení a změní barvu na zelenou, když je baterie plně nabitá.
2. Pro plné nabití baterie, když zařízení není v provozu, je potřeba přibližně 3 hodin.

UPOZORNĚNÍ

1. Je normální, že množství vytvářené vodní páry se liší v závislosti na typu použité vody a éterického oleje, vlhkosti, teplotě vzduchu a dalších faktorech.
2. Produkt je navržen pro použití s čistými, přírodními éterickými oleji s koncentrací 100 procent, bez přídavku syntetických vonných látek, kořeněných přísad nebo oleje – to může způsobit poškození produktu.
3. Do czyszczenia urządzenia używaj wody z kranu, wody źródlanej lub destylowanej oraz miękkiej ściereczki.
3. Zařízení se automaticky vypne, když hladina vody klesne příliš nízko.

BEZPEČNOST

1. Používejte produkt pouze podle určeného účelu.
2. Doporučuje se používat USB kabel dodaný v balení.
3. Nevypouštějte vodu v blízkosti výstupu vzduchu.
4. Při přenášení zařízení jej nejprve vypněte, odpojte od napájení, vyprázdněte nádrž na vodu a očištěte zařízení.
5. Vypněte zařízení a okamžitě jej odpojte od napájení, pokud zjistíte jakýkoli kouř nebo nepříjemný zápach.

6. Nenalévejte vodu nad značku maximální hladiny vody.
7. Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch, vyhněte se nestabilním plochám, jako jsou koberce nebo rohože.
8. Plňte vodou z kohoutku, pramenitou nebo destilovanou vodou. Nepoužívejte minerální vodu.
9. Neumisťujte produkt na přímé sluneční světlo nebo blízko radiátoru, sporáku nebo jiných horkých míst.
10. Produkt by neměly obsluhovat děti bez dozoru dospělé osoby.
11. Produkt není určen pro lékařské účely. NEVDECHUJTE páru přímo z výstupu mlhy.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Výstup vzduchu

Při vyprazdňování nádržky na vodu vylévejte vodu z opačné strany, než je výstup vzduchu.

Před čištěním vypněte zařízení a odpojte USB kabel. Při vyprazdňování nádržky na vodu vylévejte vodu z opačné strany, než je výstup vzduchu.

Čistěte nádržku na vodu a ultrazvukovou destičku alespoň dvakrát týdně. Destičku čistěte pomocí vatové tyčinky namočené v alkoholu nebo octu. Poté ji opláchněte čistou vodou a osušte hadříkem.

⚠ Varování: Používání žíravých nebo ostrých chemikálií může způsobit poškození.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Status	Příčina	Řešení
Selhání spuštění/Předčasné vypnutí	1. Nedostatečné množství vody 2. Nesprávný napájecí kabel 3. Baterie není nabitá	1. Naplňte vodu až po značku maximální hladiny vody. 2. Vyměňte USB kabel.. 3. Nabijte baterii.
Žádná mlha nebo slabá mlha	Nedostatečný průtok vzduchu přes vstup vzduchu	1. Výstup vzduchu může být blokován. Zkontrolujte, zda tam není něco, co blokuje, a ujistěte se, že zařízení stojí na rovném povrchu.
	Voda přesahuje maximální hladinu vody	1. Ujistěte se, že hladina vody nepřekračuje značku maximální hladiny vody. 2. Ujistěte se, že je přidávána voda z kohoutku nebo pramenitá voda.
	1. Znečištění ultrazvukové destičky 2. Vstup vzduchu ve spodní části je blokován	1. Postupujte podle pokynů k čištění a údržbě.

		2. Blokování vstupu vzduchu může ovlivnit funkčnost destičky.
Únik vody	1. Kryt není správně nasazen 2. Příliš nízká teplota nebo příliš vysoká vlhkost 3. Ochrana proti stříkající vodě není nainstalována	1. Přemístění nebo úprava krytu může problém vyřešit. 2. Přizpůsobte teplotu místnosti nebo vlhkost. 3. Na to může mít vliv i to, zda je zařízení suché. 4. Znovu nainstalujte ochranu proti stříkající vodě.

SPECIFIKACE

Rozměry: 133 mm x 116 mm x 74 mm

Materiál: Silikon, PP

Kapacita nádržky na vodu: 80 ml

Plocha pokrytí: ~19 m²

Doba provozu: nepřetržitá mlha po dobu přibližně 4 hodin; přerušovaná mlha po dobu přibližně 8 hodin

Doba provozu baterie: 3 hodiny

Automatické vypnutí při nízké hladině vody

Napájení: DC 5V/2A a baterie 3,7V/2600mAh

Děti by si neměly s přístrojem hrát bez dozoru. Čištění a údržbu přístroje by měly děti provádět pouze pod dohledem dospělých.