

Światło Dienne

Światło
Wieczorne

Jasność (+)

Przycisk Parowania

Temperatura Barwy Światła (-)

Temperatura Barwy Światła (+)

Jasność (-)

Automatyczne Oświetlenie
Nastrojowe RGB

Oświetlenie Nastrojowe
RGB

Pełna Jasność/Pół Jasność

Zmiana Temperatury Barwy

Włącz

Wyłącz



GET IT ON

Google Play

Download on the

App Store

Uwaga!



Aby sparować pilota z lampą, naciśnij ten przycisk od razu po włączeniu lampy.



Długie naciśnięcie tego przycisku spowoduje spadek temperatury barwowej, a kolor światła zmieni się na ciepły



Naciśnij ten przycisk, światło lampy zmieni się na ciepłe (3000 K)



Naciśnij ten przycisk, światło lampy zmieni się na zimne (6500 K)



Kliknij ten przycisk, aby przelażyć temperaturę barwową między światłem białym, ciepłym i neutralnym



Długie naciśnięcie tego przycisku spowoduje wzrost temperatury barwowej, a kolor światła zmieni się na biały.

Długie naciśnięcie lub kliknięcie tego przycisku spowoduje zwiększenie jasności

Długie naciśnięcie lub kliknięcie tego przycisku spowoduje zmniejszenie jasności.

Długie naciśnięcie tego przycisku spowoduje wzrost temperatury barwowej, a kolor światła zmieni się na biały.