

Nakładka krojąca, szatkownica 4Thermo

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Montaż Krajalnicy w Thermomix :

- Załóż trzon krajalnicy na noże
- Włóż koszyczek tak aby wyłobienia misy i koszyczka się pokrywały
- Załóż tarczę tnącą (plastry czy drobne wiórki , tarcza dwustronna , natomiast druga tarcza dla grubych wiórków)
- Załóż przykrywę i włączyć Thermomix na obroty MAX 4

WAŻNE

- PRĘDKOŚĆ obrotów MAX 4
- Stosuj tylko obroty prawe
- Ustaw czas pracy urządzenia na max 1 min, aby nie przeciążać urządzenia
- Nie doprowadzaj do przepełnienia koszyczka, może to powodować podnoszenie się tarczy tnącej i ścierania jej pierścienia.
- nakładki należy używać z maksymalną prędkością obrotów 4, tylko z obrotami prawymi. Stosowanie trybu krojenia wbudowanego w Thermomix jest tylko dla oryginalnej krajalnicy wykorzystującej obroty lewe i prawe. Zastosowanie krajalnicy 4Thermo z programem wbudowanym może doprowadzić do nieporządkanych efektów krojenia, większych prędkości, co może uszkodzić krajalnicę.