

# Instrukcja obsługi

---

## Dyktafon

---

## Model: Q36

---

## Spis treści

---

1. [Wprowadzenie](#)
  2. [Ważne informacje przed pierwszym użyciem](#)
  3. [Schemat przełącznika zasilania](#)
  4. [Nagrywanie](#)
  5. [Odtwarzanie](#)
    1. [Przełączanie między muzyką a nagraniami](#)
    2. [Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania](#)
  6. [Regulacja głośności i zmiana utworu](#)
  7. [Funkcja czasu \(synchronizacja zegara\)](#)
  8. [Funkcje rozszerzone](#)
    1. [Usuwanie plików](#)
    2. [Przewijanie do przodu i do tyłu](#)
  9. [Nagrywanie aktywowane głosem](#)
  10. [Nagrywanie podczas ładowania](#)
  11. [Słuchanie podczas nagrywania \(funkcja aparatu słuchowego\)](#)
  12. [Parametry techniczne](#)
    1. [Pojemność i czas nagrywania](#)
  13. [Ładowanie urządzenia](#)
  14. [System inteligentnego resetu](#)
  15. [Częste pytania i problemy \(Q&A\)](#)
-

# Wprowadzenie

---

Instrukcja obsługi przenośnego kompaktowego dyktafonu / odtwarzacza **MP3**. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania.

## Ważne informacje przed pierwszym użyciem

---

- Przeczytaj tę instrukcję przed pierwszym użyciem urządzenia.
- Używaj wyłącznie **oryginalnego kabla USB**. (Inne kable mogą nie działać poprawnie.)
- Urządzenie należy ładować przy użyciu zasilania **5 V**. Użycie **9 V** (tzw. **szybkie ładowanie / rapid charging**) może spowodować uszkodzenie.

## Schemat przełącznika zasilania

---

| Pozycja przełącznika | Działanie                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>ON</b> (WŁĄCZ)    | Rozpoczęcie nagrywania / wejście w tryb odtwarzania |
| <b>OFF</b> (WYŁĄCZ)  | Zapis nagrania i wyłączenie urządzenia              |

---

## Nagrywanie

---

1. Upewnij się, że słuchawki są odłączone.
2. Przesuń przełącznik do pozycji **ON** (WŁĄCZ), aby rozpocząć nagrywanie.
3. Aby zakończyć nagrywanie i zapisać plik, przesuń przełącznik do pozycji **OFF** (WYŁĄCZ).
4. Aby sprawdzić status nagrywania, będąc w trybie nagrywania, przytrzymaj przycisk „+” lub „-”. Dioda mignie kilkakrotnie, co potwierdza działanie.

**Uwaga:** Nie podłączaj urządzenia do komputera podczas nagrywania — grozi utratą danych.

---

# Odtwarzanie

---

1. Podłącz słuchawki.
2. Przesuń przełącznik do pozycji **ON** (WŁĄCZ).

## Przełączanie między muzyką a nagraniami

- Krótkie naciśnięcie przycisku „-” przełącza między trybem **muzyka** a **nagrania**.

## Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania

- Aby wstrzymać: naciśnij jednocześnie „+” i „-” (dioda miga na czerwono i niebiesko).
- Aby wznowić: krótkie naciśnięcie „+” lub „-”.

## Regulacja głośności i zmiana utworu

---

Podczas odtwarzania:

- Długie naciśnięcie „+” lub „-” zmienia poziom głośności.
- Krótkie naciśnięcie „+” przechodzi do następnego utworu.

## Funkcja czasu (synchronizacja zegara)

---

Aby zsynchronizować zegar urządzenia z czasem systemowym komputera:

1. Ustaw poprawny czas na komputerze.
2. Podłącz urządzenie kablem USB do komputera.
3. Otwórz dysk urządzenia i znajdź folder **recorder time synchronization tool** (narzędzie synchronizacji czasu).
4. Skopiuj ten folder na pulpit.
5. Otwórz folder i uruchom plik **SetTime.exe** (kliknij dwukrotnie).
6. Po uruchomieniu upewnij się, że czas komputera jest poprawny, a następnie kliknij **SetTime**.

7. Po wyświetleniu komunikatu o sukcesie synchronizacja została zakończona.

⚠ Przed formatowaniem urządzenia wykonaj kopię zapasową folderu synchronizacji czasu, aby uniknąć utraty plików.

## Funkcje rozszerzone

### Usuwanie plików

1. W trybie odtwarzania (słuchawki podłączone):

- Naciśnij „+” i „-” jednocześnie, aby wejść w tryb pauzy (dioda miga na czerwono i niebiesko).
- Przytrzymaj „+” lub „-”, aby usunąć bieżący plik (szybkie miganie niebieskiej diody).
- Aby usunąć wszystkie pliki, naciśnij „+” i „-” jednocześnie przez dłuższą chwilę (szybkie miganie czerwonej diody).

- W trybie **nagrania** usuwane są wszystkie nagrania.
- W trybie **muzyka** usuwana jest cała zawartość muzyki.

### Przewijanie do przodu i do tyłu

1. Podłącz słuchawki.
2. Przytrzymaj „-”, przesunij przełącznik do **ON**, puść „-” po usłyszeniu sygnału.
3. Długie naciśnięcie:
  - „+” = szybkie przewijanie do przodu
  - „-” = szybkie przewijanie do tyłu

⚠ Funkcję trzeba ustawiać przy każdym odtwarzaniu.

## Nagrywanie aktywowane głosem

1. Nie podłączaj słuchawek.
2. Przytrzymaj „-”, przesunij przełącznik do **ON**, puść „-” po zgaśnięciu niebieskiej diody.

## Nagrywanie podczas ładowania

1. Podłącz urządzenie do komputera lub ładowarki.
2. Gdy dioda czerwona miga lub niebieska świeci, przesun przełącznik do **ON**.
3. Przytrzymaj „+” lub „-” przez 5 s, potem puść.
4. Dioda czerwona gaśnie — urządzenie nagrywa podczas ładowania.
5. Zakończenie: przesun przełącznik do **OFF** (WYŁĄCZ).

## Słuchanie podczas nagrywania (funkcja aparatu słuchowego)

1. Nie podłączaj słuchawek.
2. Przesun przełącznik do **ON**.
3. Gdy czerwona dioda się zaświeci, przytrzymaj „+” i „-” do zgaśnięcia diody.
4. Podłącz słuchawki — możesz słuchać, podczas gdy odbywa się nagrywanie.
5. Aby zakończyć: przesun przełącznik do **OFF** — nagranie zostanie zapisane.

## Parametry techniczne

| Parametr                | Wartość                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Typ urządzenia          | Przenośny kompaktowy dyktafon                 |
| Bateria                 | Bateria litowo-polimerowa                     |
| Sposób nagrywania       | ON (WŁĄCZ) – nagrywanie, OFF (WYŁĄCZ) – zapis |
| Bitrate nagrywania      | 192 kbps                                      |
| Format nagrywania (WAV) | WAV (Waveform Audio File)                     |

| Parametr                     | Wartość                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Format odtwarzania (MP3/WMA) | MP3 (MPEG Audio Layer III) / WMA (Windows Media Audio) |
| Częstotliwość próbkowania    | 48 kHz                                                 |

## Pojemność i czas nagrywania

| Pojemność pamięci | Maksymalny czas nagrywania |
|-------------------|----------------------------|
| 4 GB              | do 48 godzin               |
| 8 GB              | do 96 godzin               |
| 16 GB             | do 192 godzin              |
| 32 GB             | do 384 godzin              |
| 64 GB             | do 768 godzin              |

## Ładowanie urządzenia

1. Używaj **oryginalnego kabla USB**.
2. Podłącz bezpośrednio do portu USB komputera lub do ładowarki.

## Uwagi dotyczące ładowania

- Preferowane ładowanie przez komputer (port USB).
- Używaj zasilacza o natężeniu  $\leq 1$  A. Większe natężenie może uszkodzić urządzenie.
- Podczas ładowania dioda pulsuje na czerwono.
- Po pełnym naładowaniu dioda świeci stale na niebiesko.

# System inteligentnego resetu

---

Urządzenie automatycznie zapisuje nagrania przed nawiązaniem połączenia z komputerem.

Zaleca się regularne kopiowanie danych — producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

---

## Częste pytania i problemy (Q&A)

---

### 1. Nie można rozpocząć nagrywania

- Zrób kopię zapasową ważnych plików, a następnie sformatuj urządzenie na komputerze.
- Jeśli po formacie problem ustąpi, przyczyną mogło być uszkodzenie (np. wirus) komputera.
- Unikaj podłączania do zainfekowanych komputerów.

### 2. Dioda nie reaguje lub świeci nietypowo

1. Wykonaj kopię zapasową danych.
2. Przywróć ustawienia fabryczne:
  1. Podłącz urządzenie do komputera.
  2. W eksploratorze plików kliknij prawym przyciskiem na dysk urządzenia → **Formatuj** → **Szybkie formatowanie**.

### 3. Komputer nie wykrywa urządzenia

- Sprawdź prawidłowość podłączenia kabla.
  - Przetestuj na innym porcie lub innym komputerze.
  - Niektóre systemy mogą wymagać sterowników — skontaktuj się z działem wsparcia producenta.
- 

**Dziękujemy za wybór naszego produktu!**

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.