

Manuál Skrytá kamera v powerbance SpyCam H8

Obsah

1. Nabíjení
2. Vložení paměťové karty
3. Zapnutí zařízení
4. Nahrávání videa
5. Pořízení fotky
6. Vypnutí zařízení
7. Přehrávání záznamů
 - A. Propojení USB kabelem
 - B. Vyjmutí paměťové karty
8. Nastavení data a času
9. Reset

1. Nabíjení

Vypněte zařízení. **Připojte** zařízení USB-C kabelem do běžného 5V USB adaptéru nebo počítače.

Probíhající nabíjení indikuje **blikající červená** dioda. Když je zařízení plně nabitě, **svítí modrá** dioda.

2. Vložení paměťové karty

Vložte paměťovou MicroSD kartu o kapacitě až 128 GB do slotu **pod označeným USB-C konektorem** tak, aby kontakty na paměťové kartě směřovaly **směrem k USB portu**, viz obrázek. **Zasuňte** kartu, dokud neuslyšíte **cvaknutí**.



3. Zapnutí zařízení

Před prvním použitím zařízení **nabijte**. Ovládání provádíte **jediným ovládacím tlačítkem**. Kontrolní dioda se nachází mezi ovládacím tlačítkem a slotem na paměťovou kartu.

Zapněte zařízení **krátkým stiskem** ovládacího tlačítka. Rozsvítí se a zůstane svítit modrá dioda. Modře svítící dioda indikuje, že je zařízení **v pohotovostním režimu**.

4. Nahrávání videa

Když je zařízení v pohotovostním režimu, pro **zapnutí** nahrávání **podržte 2 vteřiny** ovládací tlačítko. Modrá dioda 3x zabliká a pak zhasne. Během nahrávání dioda nesvítí.

Pro **vypnutí** nahrávání **krátce stiskněte** ovládací tlačítko. Nahrávka se automaticky uloží a zařízení se přepne opět do pohotovostní režimu, což indikuje modře svítící dioda.

5. Pořízení fotky

Když je zařízení v pohotovostním režimu, pro **pořízení fotky krátce stiskněte** ovládací tlačítko. Dioda na okamžik zhasne, fotka se automaticky uloží a pak se dioda opět rozsvítí.

6. Vypnutí zařízení

Vypněte zařízení **dlouhým podržením** ovládacího tlačítka **po dobu 4 vteřin**. Modrá dioda 5x zabliká a poté zhasne.

7. Přehrávání záznamů

A. Propojení USB kabelem

Vypněte nahrávání. Zařízení můžete připojit vypnuté nebo v pohotovostním režimu. **Připojte** kabel k zařízení **do USB-C konektoru na straně, kde je symbol USB konektoru** (stejná strana, kde vkládáte MicroSD kartu).



Připojte zařízení do počítače (nebo do telefonu pomocí redukce). Zařízení se zobrazí jako běžný USB disk. Záznamy naleznete ve složce „**VIDEO**“. Doporučujeme **záznamy nejprve zkopírovat do počítače** a pak si je přehrát. Při přehrávání přímo ze zařízení může docházet k zasekávání videa.

B. Vyjmutí paměťové karty

Upozornění: než vyjmete MicroSD kartu, zařízení vypněte, jinak hrozí ztráta záznamů.

Vypněte zařízení. Vyjměte MicroSD kartu **do počítače**, který ji zobrazí jako běžné paměťové médium.

8. Nastavení data a času

Když je kamera připojená do počítače, uvidíte **soubor „SetTime“**. Otevřete ho v poznámkovém bloku. Uvidíte text „YYYY-MM-DD 00:00:00 Y“ (rok-měsíc den hodina:minuta:sekunda).

Ručně ho **přepište**, např. „2024-08-27 14:03:00“. Písmeno „Y“ za časem znamená, že se údaj o datu a čase bude ve videu zobrazovat. Pokud údaj ve videu nechcete, přepište „Y“ na „N“.

Textový soubor **uložte**.

Když se kamera úplně **vybije**, je třeba nastavit aktuální čas **znovu**.

9. Reset

Pokud zařízení nereaguje tak, jak by mělo, můžete zařízení resetovat. Zasuňte resetovací **jehlu do zdířky vedle diody**. Uslyšíte lehké cvaknutí. Dlouze, cca 10 vteřin, podržte resetovací tlačítko stisknuté.

Když při zapnutí kamery v pohotovostním režimu modrá dioda po chvíli zhasne, zařízení nerozpoznalo paměťovou kartu. Zkuste kartu naformátovat na počítači.

Před formátováním **uložte záznamy** do počítače, formátování veškerý obsah na kartě vymaže.

Po vložení MicroSD karty do počítače ji nechte načíst nebo otevřete „Tento počítač“. Klikněte na zástupce MicroSD karty pravým tlačítkem myši, zvolte možnost „**Formátovat...**“ a potvrďte kliknutím na tlačítko „Spustit“.

Pokud ani formátování nepomůže, vyzkoušejte jinou **podporovanou** paměťovou kartu.