

Instrukcja obsługi kontrolera bezprzewodowego RF

Nr 1: Metoda instalacji kontrolera

1. Podłącz przewody elektryczne zgodnie ze schematem podłączenia. Upewnij się, że przewody fazowe (L) i neutralne (N) są poprawnie podłączone.
2. Po podłączeniu przewodów kontroler może być używany normalnie.
3. Jeśli lampa nie świeci się po instalacji, sprawdź poprawność okablowania.

(Jeśli kontroler jest już sparowany, można go kontrolować bezpośrednio za pomocą odpowiedniego pilota).

Nr 2: Parowanie kontrolera z pilotem

1. Włącz zasilanie.
2. Naciśnij przycisk „ON” na pilocie w ciągu 3 sekund od włączenia zasilania. Lampa zacznie migać, co oznacza, że parowanie zakończyło się sukcesem.
3. Aby usunąć sparowanie, wyłącz i włącz zasilanie, a następnie w ciągu 3 sekund naciśnij przycisk „OFF” na pilocie. Lampa ponownie zacznie migać, co oznacza, że kontroler został odłączony od pilota.

Nr 3: Parametry produktu

- Napięcie robocze: 100–240V AC 50/60Hz
- Maksymalne obciążenie: $\leq 300W$
- Częstotliwość sterowania: 433,92 MHz
- Temperatura pracy: $-10^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$
- Materiał obudowy: ABS
- Wymiary (mm): $47,4 \times 47,4 \times 25,7$

Nr 4: Środki ostrożności

1. Instalację powinien przeprowadzać wykwalifikowany elektryk lub osoba z odpowiednią wiedzą techniczną.
2. Przed instalacją upewnij się, że zasilanie jest odłączone.
3. Produkt należy instalować w suchym miejscu, unikać kontaktu z wodą.

4. W przypadku problemów z urządzeniem, skontaktuj się z dostawcą lub producentem.