



Poidátko fontanna dla zwierząt domowych

Model: CD-307896

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego stosowania, przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z instrukcją oraz zachowanie jej, gdyż zawiera ważne informacje. Niewłaściwa obsługa i stosowanie niezgodne z przeznaczeniem mogą spowodować uszkodzenie wyrobu oraz zagrożenia dla użytkownika.

PARAMETRY TECHNICZNE ZESTAWU

Zasilanie:	DC 5 V USB
Moc:	1 W
Pojemność zbiornika:	3 l
Wymiary:	195 x 195 x 152 mm
Waga:	ok. 0,5 kg
Długość przewodu:	1,2 m
Temperatura użytkowania:	5°C – 40°C
Wilgotność użytkowania:	10 – 80 %
Seria:	CACE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Pojemnik na wodę
2. Pokrywa pojemnika
3. Pompa z przewodem zasilającym
4. Zestaw filtrów
5. Wąż zasilający pompę
6. Dysza
7. Instrukcja obsługi

Przed uruchomieniem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Uszkodzony sprzęt można odnieść do punktu, w którym dokonano jego zakupu, celem naprawy bądź wymiany na nowy - w przypadku uszkodzeń i wad wynikających z przyczyn tkwiących w samym produkcie. Mając na uwadze dobro środowiska opakowanie produktu należy wyrzucać do odpowiednich pojemników selektywnej zbiórki odpadów. Opakowanie nie powinno trafić w ręce dzieci. Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!

Sprzęt po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Przed użytkowaniem proszę zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Produkt do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń.
- Użytkowanie przez zwierzęta domowe powinno być pod nadzorem opiekuna.
- Przewód powinien być umieszczony w taki sposób, żeby uniemożliwić jego przegryzienie lub zaplątanie się zwierzęcia.
- Należy używać zasilacza zgodnego z parametrami podanymi w sekcji „Parametry techniczne zestawu”.
- Produkt należy używać w suchym miejscu, na wysokości podłoża. Nie ustawiać produktu na wysokości tj. półkach, krzesłach itp.
- Fontanna powinna być ustawiana na płaskich, równych powierzchniach.
- Należy zwracać uwagę, aby użytkować produkt w temperaturze powyżej 0°C. Zamarznięcie wody spowoduje uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenia w opakowaniu nie należy podłączać do zasilania.
- Nie włączać w pobliżu otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury i w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- Instalując urządzenie unikać miejsc mogących narazić zestaw na uszkodzenie, zwłaszcza przewodu zasilającego.
- Urządzenie nie jest zabawką i dzieci nie powinny się nim bawić.
- Nie narażać produktu na wstrząsy i uderzenia.
- W przypadku uszkodzenia, urządzenia nie należy używać oraz naprawiać samodzielnie. Zleć naprawę specjalście lub dostarczyć do miejsca zakupu. W przypadku uszkodzenia zasilacza, uszkodzenia przewodu zasilającego lub pompy, nie należy używać zestawu oraz naprawiać samodzielnie.
- Urządzenie nieużywane powinno zostać odłączone od zasilania należy odłączyć wtyczkę zasilacza z gniazdka sieciowego.
- Nie patrzeć bezpośrednio lub przy pomocy jakichkolwiek przyrządów optycznych, na włączoną diodę LED ze względu na możliwość podrażnienia oczu lub uszkodzenia wzroku.
- Nie przykrywać włączonego zestawu.
- Dioda LED jest niewymienna.
- Nie należy zanurzać produktu w wodzie ani żadnej cieczy
- Filtr pod pokrywą może mieć na powierzchni niewielkie ilości węgla aktywnego, jest to normalne zjawisko. W takim przypadku należy przepłukać filtr czystą wodą.
- Należy regularnie wymieniać filtry. Częstotliwość wymiany zależy od jakości wody i częstotliwości użytkowania. Filtr należy wymieniać minimum raz na miesiąc.
- Zalecane jest, aby produkt umieszczać na podkładce, która zapobiegnie rozchłapywaniu wody.
- Zachować instrukcję, gdyż zawiera ważne informacje.

KONSERWACJA I PRZECZYSZCZANIE

Aby zapewnić dłuższe bezproblemowe działanie pompy, należy ją regularnie czyścić. Podczas czyszczenia należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP oraz zachować szczególną ostrożność. Urządzenie należy przechowywać w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu. Przed zapakowaniem wysuszyć zestaw.

- Przed czyszczeniem, fontanna powinna być odłączona od zasilania.
- Należy czyścić filtr w pokrywie i filtr pompy raz w tygodniu, aby zapewnić ich prawidłowe działanie. Filtry czyścić wyłącznie czystą wodą.
- Należy regularnie czyścić zbiornik, pompę i wąż. Nie używać gorącej wody, benzyny, alkoholu, ani rozpuszczalników organicznych w celu wyczyszczenia produktu.
- Uzupełniać wodę w zbiorniku wewnętrznym w zależności od potrzeb. Pompa powinna być zanurzona w całości w wodzie.
- Należy sprawdzać okresowo stan techniczny urządzenia w szczególności przewodów zasilających oraz elementów zabezpieczających połączenia elektryczne.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Jak często należy wymieniać filtry?
Zalecane jest wymieniać filtry co miesiąc.
2. Jak często należy czyścić produkt?
W przypadku codziennego użycia, zalecane jest czyścić produkt raz w tygodniu.
3. Ile prądu pobiera fontanna?
Moc produktu to 1 W. Miesiąc ciągłego użytkowania daje zużycie prądu około 1 kWh, w rok to ok. 13 kWh.
4. Kiedy należy dolewać wody?
Pompa wyposażona jest w automatyczny czujnik poziomu wody. Kiedy zabraknie wody, pompa wyłącza się i dioda świeci się na czerwono. Zalecane jest bieżące kontrolowanie poziomu wody.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI



Wyrób jest zgodny z europejskimi normami technicznymi określonymi jako zharmonizowane Normy Europejskie. Jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE. Wydano deklarację zgodności i oznaczono znakiem CE.



Symbol oznacza, iż produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Sprzęt elektryczny nie poddany recyklingowi zanieczyszcza powietrze, glebę i wody gruntowe. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami.



Symbol oznacza zastosowaną ochronę przeciwporażeniową. Urządzenie klasy III, zapewnia ochronę przeciwporażeniową poprzez zasilanie niskim napięciem bezpiecznym. Symbol dotyczy oświetlenia LED oraz pompy.



Symbol oznacza przydatność materiału do recyklingu.



Symbol oznacza rodzaj materiału wykorzystanego do produkcji opakowania - tekstura falista.

IPX8

Symbol oznacza stopień ochrony urządzenia elektrycznego przed penetracją czynników zewnętrznych. Zapewniona ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie. Dotyczy pompy.

IMPORTER



Wyprodukowano w Chinach dla JUMI Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 34a, 95-200 Pabianice,
tel. +48 42 225 48 00, faks +48 42 225 48 03,
www.jumi.com.pl