

# AUTOMATYCZNY STEROWNIK NAWADNIANIA WPR45

Precyzyjne podlewanie bez wysiłku - 4 Niezależne Strefy

## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN MODEL?

**Automatyczne Sterowanie:** Wystarczy raz zaprogramować urządzenie, aby działało samodzielnie przez cały sezon.

**4 Niezależne Strefy:** Pozwala indywidualnie nawadniać trawniki, grządki i donice, dostosowując ilość wody do konkretnych potrzeb każdej sekcji.

**Precyzyjna Regulacja:** Czas trwania od **1 sekundy do 6 godzin** oraz częstotliwość od **1 godziny do 15 dni**.

**Duży Wyświetlacz LCD:** Czytelny, **podświetlany ekran** umożliwia łatwe programowanie nawet w pełnym słońcu.

**Wytrzymała Konstrukcja IPX5:** Solidna obudowa odporna na trudne warunki atmosferyczne (praca w temp. 3-45°C).

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciśnienie robocze	0,05 - 0,8 MPa (0,5 - 8 barów)
Zasilanie	2 × 1,5 V baterie AA (brak w zestawie)
Możliwość podłączenia	4 węże (4 niezależne strefy)
Przepływ wody	≥ 30 l/min (przy 4 barach)
Częstotliwość podlewania	co 1-23 godziny / co 1-15 dni
Czas nawadniania	od 1 sekundy do 6 godzin
Wejście wody	Gwint wewnętrzny 3/4" / 1" (z filtrem)
Wyjście wody	4 x Gwint zewnętrzny 3/4"

- Instalacja:** Podłącz sterownik pionowo do kranu (pasuje na 1" i 3/4"). Włóż nowe baterie alkaliczne AA.
- Ustawienie czasu:** Ustaw aktualną godzinę na podświetlanym ekranie LCD.
- Programowanie stref:** Dla każdej sekcji (A, B, C, D) ustaw: Start Time (godzina rozpoczęcia), How Long (czas trwania) oraz How Often (częstotliwość).
- Tryb Ręczny:** Użyj przycisku ręcznego podlewania, aby uruchomić wodę natychmiast poza harmonogramem.

## Q&A - NAJCZĘSTSZE PYTANIA

# INSTRUKCJA I WSPARCIE TECHNICZNE

Zadbaj o swój ogród bez zbędnego wysiłku

## SZYBKI START

### Czy można używać tylko jednej strefy?

Tak. Wszystkie 4 strefy są niezależne. Możesz zaprogramować tylko jedną, a pozostałe zostawić nieaktywne.

### Czy sterownik sam wykrywa deszcz?

Model posiada funkcję **Rain Delay**. W przypadku opadów należy ręcznie aktywować opóźnienie (od 1 do 7 dni), aby wstrzymać automatyczne cykle.

### Czy urządzenie działa z beczki (grawitacyjnie)?

Nie. Sterownik wymaga ciśnienia min. 0,5 bara. Woda z beczki bez pompy zazwyczaj nie generuje takiego ciśnienia.

#### KLUCZOWE ZASADY UŻYTKOWANIA:

- **MONTAŻ:** Wyłącznie w pozycji pionowej. Montaż poziomy jest zabroniony.
- **ZIMA:** Przed mrozem zdemontuj sterownik, wyjmij baterie i opróżnij go z wody. Przechowuj w temp. powyżej 5°C.
- **KONSERWACJA:** Regularnie czyść filtr wlotowy pod bieżącą wodą.