

Instrukcja obsługi sokowirówki Joyoung Z5-E15

Producent: Joyoung

Model: Z5-E15

Pojemność: kubek do odbioru soku 500ml/pojemnik na wytłoczyny 700ml

Rozmiar: 350*170*360mm

Moc: 150W

Napięcie: 220V/50Hz

Poziom hałasu: Lc = 75 dB (A)

Urządzenie spełnia wszystkie normy dotyczące narażenia na działanie pól elektromagnetycznych (EMF).

Zestawienie i opis ogólny części:



1. Popychacz
2. Tacka
3. Komora na wyciskane produkty (warzywa i owoce)
4. Przycisk wielofunkcyjny (włącz/wyłącz, **przytrzymaj by odwrócić kierunek obrotów**)
5. Komora wyciskająca z filtrem
6. Jednostka centralna
7. Pojemnik na wytłoczyny
8. Pojemnik na sok

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i przechowuj ją w jego pobliżu.

Zagrożenia:

- Nie zanurzaj jednostki głównej w wodzie ani innym płynie. Nie płucz jej pod bieżącą wodą ani nie myj w zmywarce.
- Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworu na produkty podczas pracy urządzenia. W tym celu używaj wyłącznie popychacza.

Ostrzeżenia:

- Korzystaj z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na podstawie urządzenia jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jego wtyczka, przewód sieciowy lub inne części są uszkodzone. Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Używanie tego urządzenia w celach profesjonalnych lub półprofesjonalnych bądź w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją spowoduje unieważnienie gwarancji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w takich przypadkach.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci.
- Urządzenie może być używane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Przechowuj urządzenie i przewód poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Przed rozpoczęciem montażu, demontażu lub czyszczenia urządzenia, a także wtedy, gdy chcesz je pozostawić bez nadzoru, odłącz je od sieci elektrycznej.
- Przed włączeniem urządzenia zawsze całkowicie rozwiń przewód sieciowy.
- Nie jedz miększu ani nie wykorzystuj go do przygotowywania potraw.
- Nie korzystaj z akcesoriów i części innych producentów ani takich, których nie zaleca w wyraźny sposób producent. Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub części spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Zawsze stawiaj urządzenie na stabilnej, równej i poziomej powierzchni.
- Nie korzystaj z urządzenia na dworze.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami urządzenia.
- Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy wszystkie części zostały prawidłowo zmontowane.
- Potnij większe składniki na mniejsze kawałki, aby zmieściły się w otworze na produkty.
- Z owoców i warzyw usuń pestki, rdzenie, nasiona i grube skórki przed rozpoczęciem wyciskania.
- Nie naciskaj zbyt mocno na popychacz, aby nie wyłamać mocowania komory wyciskającej do jednostki centralnej.

- Barwniki spożywcze mogą spowodować przebarwienia. Jest to zjawisko normalne i nie ma wpływu na działanie urządzenia.
- Aby zoptymalizować okres eksploatacji urządzenia, nie używaj go dłużej niż przez 20 minut bez przerwy.
- Urządzenie zostało wyposażone w inteligentny chip ochronny, dzięki czemu automatycznie przestaje działać po upływie około 20 minut ciągłej pracy.
- Konstrukcja urządzenia również jest wyposażona w zabezpieczenia. W przypadku zablokowania lub utknięcia śruby wyciskającej urządzenie zatrzymuje się.
- W przypadku zablokowania śruby wyciskającej przez składniki urządzenie automatycznie zmienia kierunek ruchu w celu odblokowania i wyłącza się. Naciśnij wyłącznik, aby ponownie włączyć urządzenie. Jeśli urządzenie jest nadal zablokowane, wyłącz je, odłącz od zasilania, a następnie rozłóż system wyciskający i wyczyść go przed ponownym użyciem urządzenia. W ten sposób uchronisz urządzenie przed uszkodzeniem.
- Aby zapobiec uszkodzeniom wynikającym z odkształceń spowodowanych wysokimi temperaturami, nigdy nie używaj kuchenki mikrofalowej ani sterylizatora do czyszczenia żadnego z elementów.

Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyj wszystkie odłączane od jednostki centralnej części.

Przygotowanie do użycia

1. Przed włączeniem urządzenia zawsze całkowicie rozwiń przewód sieciowy.
2. Wyrównaj ikonę strzałki na module wyciskania z ikoną odblokowania na jednostce głównej, a następnie włóż moduł wyciskania do jednostki głównej.
3. Obróć moduł wyciskania w lewo, aby przymocować go do jednostki głównej. Usłyszysz kliknięcie, kiedy moduł wyciskania będzie prawidłowo założony, a ikona strzałki na module wyciskania zostanie wyrównana z ikoną blokady na jednostce głównej.
4. Ustaw śrubę wyciskającą naprzeciwko otworu w jednostce głównej i włóż ją do końca. Lekko obróć śrubę wyciskającą, tak aby można było łatwo skierować ją w stronę otworu w jednostce głównej.
5. Ustaw w jednej linii rowek komory wyciskającej i pokrętkę modułu wyciskania, a następnie włóż komorę wyciskającą do końca.
6. Wyrównaj ikonę strzałki na wylocie miąższu z ikoną odblokowania na module wyciskania, a następnie obróć ją w lewo, tak aby ikona strzałki wskazywała ikonę blokady.
7. Wsuń dzbanek na sok do jednostki głównej, a następnie umieść pojemnik pod wylotem miąższu.

Zasady używania urządzenia

1. Umyj owoce i/lub warzywa. W razie potrzeby potnij je na kawałki, aby zmieściły się w otworze na produkty. Usuń pestki i grubą, niejadalną skórkę owoców, np. pomarańczy, granatów itp.
2. Otwórz blokadę kapania.
3. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego, a następnie naciśnij wyłącznik, aby włączyć urządzenie.
4. Włóż składniki do otworu na produkty i delikatnie popchnij je w kierunku śruby wyciskającej za pomocą popychacza.

5. Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworu na produkty lub modułu wyciskania. Małe składniki możesz wkładać bezpośrednio przez otwór w pokrywie. Większe składniki wkładaj po otwarciu pokrywy. Podczas wyciskania niektóre składniki mogą wydawać piszczące dźwięki. Jest to zjawisko normalne.
6. Gdy sok przestanie wypływać, wyłącz urządzenie i poczekaj, aż śruba wyciskająca przestanie się obracać.
7. Aby zapobiec kapaniu soku na jednostkę główną, zamknij blokadę kapania.

Wskazówka:

- Używaj świeżych owoców i warzyw, gdyż zawierają więcej soku. Odpowiednie do wyciskania w wyciskarce wolnoobrotowej są todygi selera, jabłka, ogórki, marchew, szpinak, melony, pomidory, granaty i pomarańcze.
- Wyciskarka wolnoobrotowa nie nadaje się do wyciskania soku z owoców i warzyw, które są bardzo twarde i/lub włókniste (np. z trzciny cukrowej). Nie można też wycisnąć soku z owoców bardzo miękkich i/lub owoców zawierających skrobię, takich jak banany, papaje, awokado, figi czy mango.
- Jeśli chcesz wycisnąć sok z owoców z pestkami, takich jak brzoskwinie, śliwki lub wiśnie, przed rozpoczęciem wyciskania usuń pestki.

Czyszczenie

Najłatwiej jest wyczyścić urządzenie bezpośrednio po użyciu. Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, środków ściernych ani żrących płynów, takich jak alkohol, benzyna lub aceton. Wszystkie zdejmowane części można myć w zmywarce i pod bieżącą wodą.

1. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2. Wyjmij popychacz z otworu na produkty.
3. Zdejmij dzbanek na sok i pojemnik na miąższ.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający, a następnie obróć moduł wyciskania w prawo, aż ikona strzałki na module wyciskania zostanie wyrównana z ikoną odblokowania na jednostce.