

Instrukcja obsługi

Termostat WiFi EUROKOMP model: E6264

1. Bezpieczeństwo
 2. Zawartość zestawu
 3. Parametry techniczne
 4. Instalacja i podłączenie
 5. Montaż na ścianie
 6. Konfiguracja urządzenia (tryby pracy)
 7. Programowanie harmonogramu
 8. Integracja z aplikacją (Tuya / Smart Life)
 9. Kalibracja i ustawienia dodatkowe
 10. Reset / przywrócenie ustawień fabrycznych
 11. Rozwiązywanie problemów
-

1. Bezpieczeństwo

- Przed rozpoczęciem instalacji **wyłącz zasilanie** w obwodzie, w którym montujesz termostat.
 - Montaż i podłączenie powinien być wykonany przez wykwalifikowanego elektryka.
 - Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada specyfikacji urządzenia.
 - Obudowa urządzenia ma stopień ochrony IP20 — nie stosować w miejscach wilgotnych bez dodatkowej ochrony.
-

2. Zawartość zestawu

Typowy zestaw dostarczany z termostatem E6264 zawiera:

- Termostat z ekranem dotykowym zwany dalej nadajnikiem
 - Jednostka zewnętrzna zwana dalej odbiornikiem
 - Ramka montażowa i śruby montażowe
 - Kabel USB (do zasilania pomocniczego)
 - Instrukcja obsługi [w](#) języku angielskim
-

3. Parametry techniczne

Oto najważniejsze dane techniczne termostatu E6264:

- Zasilanie nadajnika: **USB Type-C** lub **230V**. W przypadku zasilania baterijnego nie ma pełnej funkcjonalności.
 - Zasilanie odbiornika (obwód sterowany): AC 230 V, 50/60 Hz
 - Obciążalność styków relaya (przełącznika): 3 A
 - Zakres temperatury ustawianej: 5 °C do 90 °C
 - Dokładność pomiaru temperatury: ±0,5 °C
 - Połączenie bezprzewodowe: WiFi 2,4 GHz, RF 433 MHz (dla komunikacji między nadajnikiem a odbiornikiem)
 - Wymiary (orientacyjne): 135 × 23,2 × 87,5 mm
 - Materiał obudowy: trudnopalny PC
 - Stopień ochrony: IP20
-

4. Instalacja i podłączenie

4.1 Wybór miejsca montażu

- Wybierz ścianę osłoniętą od bezpośredniego nasłonecznienia, przeciągów, oraz źródeł ciepła (grzejniki, piece, okna)
- Upewnij się, że znajduje się obudowa puszki podtynkowej (jeśli montujesz w puszcze) lub inne miejsce dla przewodów.

4.2 Podłączenie przewodów

Typowe zaciski w termostacie E6264:

Oznaczenie	Rola / opis
L	Faza (zasilanie obwodu sterowanego)
N	Neutralny obwodu sterowanego / wspólny przewód
NO / NC / COM	Styk przełącznika do sterowania urządzeniem grzewczym (np. kocioł, zawór, pompa)
NTC	Zewnętrzny czujnik temperatury (jeśli stosowany)

Uwaga: Jeśli termostat stosuje własne zasilanie (np. baterie / USB), możliwe, że styki przełącznika są separowane i potrzebują napięcia z sieci (230 V) do działania.

4.3 Montaż fizyczny

1. Zamocuj ramkę montażową do ściany lub puszki za pomocą śrub dostarczonych w zestawie.
 2. Podłącz przewody do odpowiednich zacisków termostatu zgodnie z oznaczeniami.
 3. Nałóż panel przedni termostatu na ramkę i zatrzasknij lub przykręć zgodnie z konstrukcją.
-

5. Konfiguracja urządzenia (tryby pracy)

Po podłączeniu i włączeniu zasilania termostat powinien się uruchomić automatycznie.

Możliwe tryby pracy:

- **Manualny (ręczny)** – ustawiasz temperaturę ręcznie, termostat włącza / wyłącza obwód grzewczy w zależności od zadanego progu.
 - **Automatyczny / Programowalny** – termostat działa zgodnie z harmonogramem czasowym.
 - **Tryb oszczędzania / away** – opcja zmniejszenia temperatury, gdy pomieszczenie nie jest użytkowane.
 - **Blokada klawiatury** – aby uniemożliwić przypadkową zmianę ustawień, np. przez dzieci.
-

6. Programowanie harmonogramu

- Urządzenie pozwala ustawić harmonogram tygodniowy: **6 przedziałów czasowych dziennie** (np. rano, przedpołudnie, popołudnie, wieczór, noc itp.)
- Możliwość ustawienia różnych harmonogramów na dni robocze i weekendy.
- Każdemu przedziałowi można przypisać żadaną temperaturę.

Aby zaprogramować:

1. Wejść w ustawienia harmonogramu w menu termostatu.
 2. Dla każdego dnia (np. „Pn”, „Wt” ... „Nd”) ustaw godziny startu i temperatury.
 3. Zapisz program i upewnij się, że harmonogram działa (termometr reaguje na zmianę w czasie).
-

7. Integracja z aplikacją SmartLife

Termostat E6264 wykorzystuje aplikację SmartLife — możliwe sterowanie z telefonu.

7.1 Przygotowanie

- Upewnij się, że Twój telefon ma aplikację **SmartLife** (dostępna w Google Play i App Store).
- Termostat i telefon muszą być w tej samej sieci WiFi (2,4 GHz).

7.2 Parowanie urządzeń

Zazwyczaj procedura wymaga:

1. W odbiorniku (termostacie) naciśnij i przytrzymaj funkcję komunikacji (zwykle przycisk “pairing”) aż żółta dioda zacznie migać żółta).

2. Jednocześnie gdy miga żółta dioda w odbiorniku, w nadajniku **gdy jest wyłączony - nie ma żadnych napisów na ekranie** (ale jest podłączony do zasilania) przytrzymaj ikonę zegara do momentu pojawienia się napisu „SUC” lub innej potwierdzającej parowanie.
 3. W aplikacji wybierz „Dodaj urządzenie”, znajdź urządzenie typu „Thermostat” lub „Heating controller / Tuya thermostat”.
 4. Wprowadź dane WiFi (SSID i hasło).
 5. Po udanym połączeniu urządzenie pojawi się w aplikacji — możesz ustawiać temperaturę, harmonogramy zdalnie, monitorować temperaturę itp.
-

8. Kalibracja i ustawienia zaawansowane

- Jeśli termostat pokazuje temperaturę odbiegającą od rzeczywistej, możesz w menu ustawić korektę kalibracji (np. +1 °C lub -0,5 °C).
 - W menu zaawansowanym można włączyć / wyłączyć blokadę klawiatury.
 - Możliwe są ustawienia takie jak histereza działania (jak duży odchył od zadanej temperatury powoduje włączenie lub wyłączenie ogrzewania).
 - Sprawdź, czy są opcje ustawienia trybów oszczędzania temperatury (np. tryb nocny / aktywny).
-

9. Reset / przywrócenie ustawień fabrycznych

Jeśli coś nie działa poprawnie albo chcesz zacząć od nowa:

- Przytrzymaj przycisk przedstawiający kwadraty przez kilka sekund — zazwyczaj 5–10 s — aż urządzenie zrestartuje się do ustawień fabrycznych.
 - Po ресecie trzeba ponownie sparować urządzenie, ustawić WiFi i harmonogramy.
-

10. Rozwiązywanie najczęstszych problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Termostat nie reaguje na dotyk	Ekran jest zabrudzony, uszkodzony lub nie jest zasilany	Oczyść ekran, sprawdź zasilanie (baterie / USB)
Brak połączenia z WiFi	Błędne hasło, urządzenie zbyt daleko od routera, użycie pasma 5 GHz	Sprawdź sieć WiFi (powinna być 2,4 GHz), resetuj ustawienia sieciowe
Harmonogram się nie uruchamia	Zła godzina / data w urządzeniu lub wpisanie błędnych godzin	Sprawdź ustawienia zegara i zapisz harmonogram ponownie
Urządzenie grzewcze nie działa	Przełącznik nie załącza obwodu, słabe połączenie elektryczne	Sprawdź okablowanie, zasilanie obwodu grzewczego, styki NO/NC/COM

Producent:

EUROKOMP

Przecznica 51

59-630 Mirsk

Poland

email: biuro@eurokomp.com.pl