

DŁUGOPIS 3D



BUDOWA PRODUKTU



SPOSÓB UŻYCIA

1. Podłączenie do prądu:

Podłącz do sieci o parametrach 5V/2A. Połącz zewnętrzną sieć elektryczną z gniazdkiem zasilania w długopisie.

2. Wybór materiału:

Naciśnij i przytrzymaj włącznik/wyłącznik przez 2 sekundy. Zapali się żółte światło, a na ekranie LCD wyświetli się domyślnie „PLA”. Jest to rodzaj filamentu dołączony do zestawu.

3. Nagrzewanie:

Po wybraniu materiału naciśnij przycisk nagrzewanie. Zaświeci się wskaźnik LED, a długopis zacznie się nagrzewać. Na wyświetlaczu LCD pojawi się informacja o temperaturze. Po osiągnięciu ustawionej temperatury czerwony wskaźnik LED wyłączy się i zamieni na zielony.

4. Ładowanie filamentu:

Wprowadź filament do otworu zasobnika. Naciśnij przycisk ładowania, aby zacząć ładować materiał aż do momentu, gdy filament wysunie się z podajnika (jeśli chcesz przerwać tę czynność, ponownie naciśnij przycisk ładowania). Ładowanie filamentu powiodło się, można używać długopisu.

5. Usuwanie / Cofanie filamentu:

Kiedy kolor lampki kontrolnej zmieni się na zielony, naciśnij przycisk usuwania/cofania filamentu. Spowoduje to wysuwanie filamentu z długopisu. Kiedy filament zostanie całkowicie wysunięty, naciśnij ten sam przycisk ponownie, by zatrzymać ten proces. Lub też zacznij cofać filament, a po 20 sekundach cofanie zostanie automatycznie zakończone.

SPOSÓB UŻYCIA

6. Regulacja prędkości:

Dopasuj prędkość do swoich potrzeb. Przesuwając przycisk prędkości w dół, zmniejszysz prędkość; przesuwając ten przycisk w górę, zwiększysz prędkość.

7. Regulacja temperatury:

Możesz wyregulować temperaturę w zależności od potrzeb i rodzaju filamentu. Naciśnij przycisk zwiększania temperatury lub przycisk zmniejszania temperatury, aby ustawić pożądaną temperaturę. Jeśli temperatura osiągnęła niemal temperaturę graniczną, nie można dalej jej zwiększać (czy zmniejszać, jeśli to dolna granica).

8. Zmiana filamentu:

Wykonaj czynności opisane w pkt. 5, aby wysunąć filament z długopisu. Następnie wykonaj czynności opisane w pkt. 4, aby załadować filament.

9. Tryb gotowości:

Jeśli w czasie standardowego użytkowania następuje 2 minutowa przerwa w działaniu urządzenia, wchodzi ono w tryb gotowości. Lampka kontrolna gaśnie, a na wyświetlaczu pojawia się hasło „SLEEP”. Po upływie 1 minuty długopis wyłączy się. Włącz przycisk nagrzewania, aby „obudzić” urządzenie. Zapali się czerwona lampka, a długopis będzie się nagrzewał.

10. Zakończenie pracy:

Zakończ pracę, wysuń filament i odłącz długopis od zasilania. Pamiętaj o wyczyszczeniu głowicy za pomocą dołączonej do zestawu igły.

