

# Instrukcja obsługi

## Informacje ogólne

### 1 Dane techniczne

- Napięcie: 220V
- Moc: 30W

### 2 Zalecenia

- Unikaj dotykania prostownicy po zewnętrznej stronie płytek. Część ta nagrzewa się i może wywołać oparzenie.
- Aby uniknąć przegrzania urządzenia, nie pozostawiaj go włączonego gdy nie jest w użyciu.
- Nie wystawiaj urządzenia na kontakt z wodą.
- Dzieci nie mogą stosować urządzenia bez nadzoru dorosłych.

### 3 Działanie

- Podłącz urządzenie do kontaktu
- Wciśnij przycisk „ON”, aby włączyć urządzenie
- Wciskając przycisk „ON” kilkakrotnie ustawiasz odpowiednią temperaturę z zakresu 150-230°C

### 4 Modelowanie włosów

- Przed prostowaniem włosy powinny być suche i przeczesane.
- Urządzenie przeznaczone jest do stylizacji wyłącznie włosów naturalnych
- Po zakończeniu modelowania wyłącz urządzenie i pozostaw je do ostygnięcia na co najmniej 15 minut przed spakowaniem.