



Elektryczny młynek do przypraw

Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzmy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Opis produktu:

Elektryczny młynek do przypraw przeznaczony jest do mielenia przypraw, soli gruboziarnistej i wszystkich rodzajów pieprzu. Nadaje się zarówno do użytku domowego, jak i w kuchniach restauracji i hoteli.

Zasilanie: 4 x 1,5 V typu AA (nie są dostarczane z produktem)

Przygotowanie do pracy i sposób użycia:

1. Złap młynek jedną dłonią za element dolny a drugą przekręć górny element w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby doszło do jego odblokowania.
2. Zdejmij górny element przesuwając go w górę, a następnie włóż 4 szt. baterii alkalicznych (1,5 V typu AA) do komory dla nich przeznaczonej. Zalecamy używanie najwyższej jakości baterii alkalicznych. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową biegunowość!
3. Zdejmij jednostkę napędową wraz z bateriami z dolnego elementu młynka i napełnij zbiornik przyprawami, solą gruboziarnistą lub pieprzem przez otwór do napełniania.
4. Załóż jednostkę napędową z powrotem (styki oświetlenia znajdujące się w dolnym elemencie muszą być ustawione na przeciwko styków w jednostce napędowej). Wsuń górny element w przeznaczone dla niego prowadnice i zablokuj go przekręcając w kierunku ruchu wskazówek zegara.
5. Młynek jest gotowy do użytku. Naciskając przycisk na górnym elemencie uruchamiasz młynek i oświetlenie.
6. Śruba znajdująca się pod podstawą służy to nastawiania grubości mielenia. Im bardziej śruba jest dokręcona, tym delikatniej będą zmielone przyprawy. Pozycję śruby należy ustawiać według potrzeb z tym, że nie wolno ciągnąć jej zbyt mocno, ponieważ może to doprowadzić do zakleszczania się silniczka, co może być przyczyną jego uszkodzenia.
7. Jeżeli młynek podczas użytkowania zakleszczy się, potrząśnij nim delikatnie, ewentualnie sprawdź czy śruba regulująca grubość mielenia nie jest zbyt mocno dociągnięta.

Konserwacja i przechowywanie:

Młynek powinien być utrzymywany w czystości i nie wolno dopuszczać do jego kontaktu z wodą. Młynek można przetrzeć delikatnie wilgotną szmatką a następnie dokładnie go wysuszyć.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna,

nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.