

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pralka turystyczna



Gratulujemy zakupu Pralki turystycznej. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



UWAGA!

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Korzystanie z niego powinno zawsze odbywać się pod nadzorem dorosłych.
2. Konserwuj urządzenie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest ono wyłączone.
3. Przechowuj urządzenie w suchym i zacienionym miejscu z daleka od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
4. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli widzisz, że jest ono uszkodzone.
5. Jeśli chcesz odłożyć urządzenie, wyłączaj je za każdym razem. **Po każdym zakończonym użyciu**, należy całkowicie odlać wodę z pralki za pomocą korka! W innym wypadku zbierająca się woda może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
6. Trzymaj urządzenie z dala od rozgrzanej powierzchni.
7. Urządzenie nie służy do prania rzeczy zanieczyszczonych przez benzynę, farbę, konserwanty czy inne, drażniące chemikalia.
8. Używaj odpowiednich środków piorących, w określonej ilości, dostosowanej do wagi ubrań. Zwróć szczególną uwagę podczas ich aplikowania, unikaj bezpośredniego kontaktu z detergentami. W przeciwnym razie, przemyj skórę dużą ilością wody.
9. Czyść kabel zasilający oraz zewnętrzną część urządzenia tylko i wyłącznie lekko wilgotną ściereczką (nie mokrą!).
10. Nie przenoś urządzenia w inne miejsce, kiedy jest ono w trakcie pracy.
11. Zawsze podłączaj i włączaj urządzenie całkowicie wysuszonymi rękoma.
12. Nie przechowuj urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy i gazów.
13. Nie umieszczaj dolnej części urządzenia bezpośrednio w wodzie, może to doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia.
14. Temperatura wody, przygotowywana do urządzenia, nie powinna przekraczać 60°C.

Opis urządzenia



Użytkowanie


Aby rozpocząć użytkowanie, najpierw podnieś pokrywę. Następnie rozłóż pralkę zgodnie ze zdjęciem poniżej.



Przygotuj odpowiednio wybraną ilość ubrań, jakie chcesz wyprać – nie składaj ich, a bieliznę porozdzielaj (np. skarpetki). Następnie umieść je w pralce. Pamiętaj, że dopuszczalna ładowność pralki pomieści jednorazowo maksymalnie m. in.:

- 1 ręcznik dziecięcy;
- 8 ubranek dziecięcych;
- 2 koszulki;
- 6-8 sztuk bielizny;
- 12 par skarpet.

Wlej do pralki odpowiednią ilość wody, w wybranej temperaturze ze środkiem piorącym. Pamiętaj, że temperatura wody nie może przekroczyć 60°C. Dostosuj ją także do maksymalnej temperatury prania wybranych ubrań (informacje znajdziesz na metkach po zewnętrznej stronie). Włącz urządzenie wciskając przycisk zasilający przez około 2 sekundy, po czym wybierz odpowiedni program prania za pomocą klawiszy funkcyjnych (10-minutowy lub 15 minutowy).



Po skończonym praniu odłącz urządzenie od zasilania. Wyciągnij ubrania znajdujące się w środku i delikatnie je wyciśnij. Następnie, wylej wodę z pralki za pomocą korka znajdującego się z boku urządzenia. Po odlaniu wody możesz włożyć ubrania z powrotem do koszyka znajdującego się wewnątrz urządzenia i po ponownym podłączeniu do zasilania włączyć tryb 2-minutowego, delikatnego odwirowania.



Kiedy ubrania zostaną odwirowane, wyciągnij je i pozostaw pralkę w rozłożonej pozycji do



całkowitego wyschnięcia. Następnie złóż ją zgodnie z rysunkiem poniżej.

Wymiary urządzenia:

- przed rozłożeniem: 29,5cm (szerokość) x 14,5cm (wysokość);
- po rozłożeniu: 29,5cm (szerokość) x 29cm (wysokość).

Specyfikacja urządzenia:

- moc znamionowa prania: 10W;
- napięcie znamionowe: 12V;
- całkowita pojemność urządzenia: 8l;
- waga: 1,2kg