

Instrukcja pielęgnacji bidonów i butelek.

Dla bezpieczeństwa i zdrowia twojego dziecka **OSTRZEŻENIE** Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę. Ryzyko wystąpienia próchnicy pojawia się także u dzieci, które nie piją napojów słodzonych. Może się to zdarzyć, kiedy dziecko używa bidonu lub kubka przez dłuższy czas w ciągu dnia i w ciągu nocy, kiedy zmniejszona jest produkcja śliny lub kiedy produkt stosowany jest w zastępstwie smoczka. Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed karmieniem. Wyrzucić przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zużycia. Nieużywane części przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie przypinać do sznurków, wstążek, koronek ani luźnych części ubranka. Dziecko może się udusić. Z uwagi na niebezpieczeństwo uduszenia nie przedłużać pasków ani uchwytów. Nigdy nie używać smoczków na butelki jako smoczków do uspokajania. Zawsze używać wyrobu pod nadzorem dorosłych. Może dojść do wypadku, kiedy niemowlęta lub dzieci nie będą przebywać pod nadzorem osoby dorosłej podczas picia, ponieważ dziecko może upaść lub rozebrać produkt. Słomki nie są odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesięcy życia. Instrukcja obsługi: Przed pierwszym użyciem rozebrać i wyczyścić produkt, a następnie umieścić elementy we wrzącej wodzie na 5 min. Przed każdym kolejnym użyciem należy dokładnie wyczyścić. Ma to na celu zapewnienie higieny. Myć ręcznie w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń. Dokładnie wyptukać. Przepluć wszystkie słomki, dziobki lub smoczki czystą wodą, aby usunąć wszelkie resztki jedzenia. Nie stosować środków żrących ani środków do szorowania. Można myć w zmywarce (górny kosz). W przypadku butelek z nadrukiem, w celu zachowania nadruku graficznego, zaleca się mycie ręczne. Wydruki mogą z czasem wyblaknąć. Nie wpłynie to na funkcjonalność produktu. Przed schowaniem wszystkie elementy należy wysuszyć i złożyć w całość. Przed każdym użyciem sprawdź i pociągnij ustnik we wszystkich kierunkach. Smoczek, słomkę i inne elementy przechowywać z dala od działania promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Nigdy nie poddawać produktów sterylizacji przez czas dłuższy niż zalecany, ponieważ może to spowodować uszkodzenie. Nie nadaje się do użytku w piekarniku. Zachowaj szczególną ostrożność podczas podgrzewania mikrofalami; może wystąpić zlokalizowane przegrzanie. Podgrzane jedzenie należy wymieszać, aby zapewnić równomierną temperaturę całego posiłku. Przed podaniem sprawdzić temperaturę jedzenia. Nie mikrofaluj z pokrywką. Nie wkładać elementów metalowych do mikrofalówki. Tyczy się to też obciążnika na słomce od bidonu. Niektóre napoje/pokarmy mogą powodować odbarwienie produktu, które nie ma wpływu na jego funkcjonalność. Słomka nie nadaje się do soków z pulpą owocową. Nie nadaje się do gorących napojów i napojów gazowanych. Nie stosować do napojów o temperaturze powyżej 45°C (113°F). Zachować szczególną ostrożność podczas otwierania z gorącą zawartością, ponieważ płyn może wytrysnąć pod ciśnieniem. Przed sterylizacją produkt należy rozłożyć na poszczególne części i dokładnie umyć. Sterylizacja przy pomocy UV może powodować odbarwienia i przyspieszyć proces zużywania się materiałów. Stosować się do zaleceń producenta i nie przekraczać wytrzymałości termicznej

produktu. Odczekać 15 minut pomiędzy cyklami. Podczas sterylizacji zachować szczególną ostrożność, aby produkt nie dotknął pojemnika lub garnka, aby uniknąć deformacji produktu. Maksymalne temperatury czyszczenia. PPSU: Maks 180C, PP: Maks 100C, Silikon: Maks 180C, TPE: Maks 90C, Tritan: Maks 90C. Nie pozwalaj dziecku gryźć ani żuć produktu. Uszkodzone części mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Zachować opakowanie i instrukcję. Więcej informacji na temat użytkowania i czyszczenia znajduje się na www.bbox.pl. Specjalnie zaprojektowane szczoteczki do czyszczenia i wymienne smoczki, wieczka i słomki sprzedawane są osobno.