



BELLA

PL

Opryskiwacz



Instrukcja obsługi

Ten ręczny opryskiwacz ciśnieniowy jest przeznaczony do stosowania środków ochronnych w ogrodnictwie. Nie jest przeznaczony do stosowania barwników ani substancji agresywnych chemicznie.

1) DANE TECHNICZNE

MODEL	BELLA	
CAŁKOWITA OBJĘTOŚĆ	2 l	1,5 l
MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ NAPEŁNIANIA	2 l	1,5 l
DOZWOLONE CIŚNIENIE ROBOCZE	0,4 MPa	0,4 MPa
DOZWOLONA TEMPERATURA ROBOCZA	0-40°C	0-40°C

2) INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Należy przestrzegać instrukcji dawkowania, stosować środki ochrony roślin, a w razie potrzeby nosić odzież roboczą.
- Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas pracy ze środkami ochrony roślin.
- Nigdy nie dmuchać ustami dyszy ani innych małych części.
- Dokładnie umyć ręce i twarz po pracy z opryskiwaczem.
- Środki ochrony roślin i opryskiwacz należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie opryskiwać ludzi ani zwierząt.
- Opryskiwacz nie jest przeznaczony do rozpuszczalników, kwasów ani agresywnych chemikaliów i produktów ropopochodnych.
- Chronić opryskiwacz przed ciepłem i mrozem.
- Nie używać opryskiwacza w wietrznych warunkach!
- Dopuszczalna temperatura cieczy 0-40 °C.

3) ZASTOSOWANIE

- Przytrzymaj korek zbiornika ciśnieniowego i przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go otworzyć.
- Napełnij zbiornik roztworem maksymalnie do górnego znaku na ścianie zbiornika i ponownie zakręć korek.
- Przesuwaj tłok w górę i w dół (około 25 razy), aż do osiągnięcia pożądanego ciśnienia w zbiorniku.
- Nacisnij spust, aby rozpylić.
- Po zakończeniu pracy zaleca się przepłukanie zbiornika i poszczególnych części czystą wodą.

4) KONSERWACJA

- Po użyciu przepłukaj zbiornik czystą wodą. Następnie umyj wszystkie części opryskiwacza czystą wodą. Pozostaw opryskiwacz otwarty do wyschnięcia. Dokładnie wyczyść pompę co najmniej raz w roku i nasmaruj wszystkie ruchome części smarem. Wymień uszkodzone lub zużyte części na oryginalne części.

Gwarancja na ten produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży lub usunięcia z magazynu. Wszystkie wady produkcyjne stwierdzone w okresie gwarancji zostaną naprawione bezpłatnie. Aby złożyć wniosek o naprawę gwarancyjną, wypełnij kartę gwarancyjną czytelnie i kompletnie i dołącz ją do urządzenia. Klienci pokrywają koszty transportu podczas wysyłania urządzenia do naprawy. Przechowuj oryginalne opakowanie produktu w bezpiecznym miejscu.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń urządzenia powstałych podczas transportu lub niewłaściwego przechowywania
- usterek spowodowanych nieprawidłową obsługą lub konserwacją
- usterek spowodowanych zużyciem produktu i materiału
- usterek spowodowanych używaniem urządzenia do celów innych niż zamierzone
- uszkodzeń spowodowanych ingerencją lub modyfikacjami