

Ostrzeżenia bezpieczeństwa

Przed użyciem:

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Upewnij się, że urządzenie jest kompatybilne z napięciem w Twoim regionie.

Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.

Podczas użytkowania:

Nie używaj w pobliżu wody (np. w wannie, pod prysznicem).

Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.

Unikaj kontaktu ostrzy z oczami i wrażliwymi częściami ciała.

Nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru.

Ładowanie:

Używaj wyłącznie oryginalnego kabla i adaptera.

Nie ładuj w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Nie ładuj w ekstremalnych temperaturach (poniżej 0°C i powyżej 40°C).

Konserwacja:

Regularnie czyść ostrza i używaj dołączonego olejku.

Nigdy nie myj urządzenia pod bieżącą wodą.

Przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Instrukcja obsługi

1. Rozpakowanie i przygotowanie

Otwórz opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie elementy.

Przed pierwszym użyciem naładuj maszynkę przez 3–5 godzin.

2. Strzyżenie włosów

Wybierz odpowiednią nasadkę grzebieniową (zgodnie z żadaną długością strzyżenia).

Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania.

Przesuwaj maszynkę powoli i równomiernie po powierzchni włosów.

Po zakończeniu używania wyłącz urządzenie i oczyść ostrza.

3. Używanie trymera

Trymer jest przeznaczony do precyzyjnych poprawek, np. krawędzi brody lub wąsów.

Stosuj krótkie, precyzyjne ruchy w kierunku przeciwnym do wzrostu włosa.

4. Czyszczenie i konserwacja

Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania.

Użyj szczoteczki do usunięcia resztek włosów.

Nałóż kilka kropel oleju na ostrza, aby przedłużyć ich żywotność.