



SZCZOTECZKA ELEKTRYCZNA SONICZNA

AG729A

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektryczna szczoteczka soniczna dla dzieci. Wyposażona w głowicę czyszczącą w kształcie litery U, która dokładnie wyczyści zęby i dziąsła malucha. Częstotliwość pracy oraz kształt głowicy zostały dopasowane tak, aby zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo, bez ryzyka uszkodzenia dziąseł czy szkliwa. Trzy tryby pracy umożliwiają wybór najlepszego sposobu czyszczenia zależnie od potrzeb. Czas pracy został automatycznie ustawiony na 45 sekund, co wystarcza na jeden, pełny cykl czyszczenia. Obudowa została wykonana z wodoodpornego materiału, co zapobiega uszkodzeniu w wyniku jej zachłapania. Wygodny, wbudowany akumulator ładowany za pomocą kabla USB.

UWAGA: Produkt przeznaczony dla dzieci od 2 roku życia.

Cechy produktu:

- Elektryczna szczoteczka soniczna dla dzieci.
- Wyposażona w głowicę czyszczącą w kształcie litery U, która dokładnie wyczyści zęby i dziąsła malucha.
- Trzy tryby pracy ułatwiają wybór najlepszego sposobu czyszczenia zależnie od potrzeb.
- Automatyczne wyłączanie po jednym cyklu czyszczenia (45 sekund pracy).
- Wodoodporna obudowa zapobiega uszkodzeniom podczas zachłapania.
- Wbudowany akumulator ładowany za pomocą kabla USB.

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: wbudowany akumulator (ładowany z USB)
- Czas ładowania: 2h
- Moc: 5W
- Wodoodporność IPX7
- Czas pracy / automatyczne wyłączanie: po 45 sekundach
- Dokładne szczotkowanie: 360°
- Częstotliwość pracy: 24000 obr/min
- 3 tryby pracy: delikatny masaż, delikatne czyszczenie, głębokie czyszczenie
- Wymiary (szczoteczka): 10,6 cm x 5,1 cm x 4,4 cm
- Wymiary (głowica czyszcząca): 4,5 cm x 3,6 cm x 1,2 cm
- Kolor: różowy
- Opakowanie: kartonowe pudełko

2. Instrukcja obsługi:

- Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść silikonową głowicę czyszczącą.
- Nałóż wybielającą pastę do zębów na głowicę.
- Uruchom urządzenie klikając przycisk I/O na froncie urządzenia.
- Każde kolejne wciśnięcie przycisku I/O powoduje zmianę trybu pracy:
 - a) intensywne szczotkowanie
 - b) łagodne szczotkowanie
 - c) masaż dziąseł
- Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj przycisk I/O przez kilka sekund.
- Funkcja automatycznego wyłączenia po 45 sekundach od uruchomienia (pełny cykl czyszczenia zębów)
- Aby naładować urządzenie podłącz dołączony w zestawie kabel USB do gniazda na spodzie urządzenia. Drugi koniec kabla podłącz do portu USB typu A (ładowarka lub powerbank).
- Pełny cykl ładowania wystarcza na około 20-30 szczotkowań.

3. Podstawowe środki ostrożności!

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie podczas ładowania!

Nie rzucaj urządzeniem! Może to spowodować jego trwałe uszkodzenie i pociągnąć za sobą utratę prawa do rękojmi oraz gwarancji!

Nie zostawiaj dziecka bez nadzoru podczas korzystania z urządzenia!

Po naładowaniu urządzenia odłącz kabel USB, aby uniknąć uszkodzenia wbudowanego akumulatora!

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

