



LUTOWNICA TECHREBAL 60W / 80W

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Wejście AC: Upewnij się, że napięcie wejściowe jest prawidłowe dla produktu

Nie używaj w środowisku, w którym temperatura otoczenia przekracza 40 stopni Celsjusza. Wentylator chłodzący znajduje się z tyłu urządzenia i powinien mieć wystarczająco dużo miejsca do chłodzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

W niniejszej instrukcji terminy "Ostrzeżenie" oraz "Uwaga" mają następujące znaczenie:

Ostrzeżenie: Niewłaściwe użycie może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń użytkownika.

Uwaga: Niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia użytkownika lub uszkodzenie przedmiotów.

Dodatkowe informacje:

Po włączeniu zasilania, końcówka lutownicy osiąga wysoką temperaturę.

Ze względu na ryzyko oparzeń lub pożaru, przestrzegaj poniższych zaleceń:

Używaj tego produktu zgodnie z instrukcją.

Nie dotykaj metalowych części w pobliżu końcówki lutownicy.

Nie używaj lutownicy w pobliżu łatwopalnych przedmiotów.

Informuj innych w zakładzie, że końcówka lutownicy jest bardzo gorąca i może powodować oparzenia oraz niebezpieczne wypadki.

Przy wymianie części lub urządzeń, wyłącz zasilanie i poczekaj, aż końcówka ostygnie do temperatury pokojowej.

Parametry techniczne:

Lutownica 60W:

Moc: 60W

Napięcie wejściowe: AC220V/50Hz lub AC110V/60Hz

Zakres temperatur: 180°C-500°C

Dokładność: ±5°C

Zakres kalibracji temperatury: ± 99 jednostek

Lutownica 80W:

Moc: 80W

Napięcie wejściowe: AC220V/50Hz lub AC110V/60Hz

Zakres temperatur: 180°C-500°C

Dokładność: ±5°C

Zakres kalibracji temperatury: ± 99 jednostek



Przyciski

+ / - : Zwiększanie / zmniejszanie temperatury.

: Włączanie/wyłączanie, przełącznik między skalą Celsjusza a Fahrenheita.



Ustawianie parametrów lutowania

1. Włączanie: Wciśnij i przytrzymaj klawisz # przez 3 sekundy po włączeniu zasilania.

2. Przełącznik Celsjusz / Fahrenheit: Dwukrotne szybkie naciśnięcie klawisza # pozwala przełączyć między skalą Celsjusza a Fahrenheita.



3. Ustawianie temperatury lutowania: użyj klawiszy + / - do regulacji temperatury. Po zwolnieniu klawisza, przez 5 sekund wyświetli się ustawiona temperatura.



4. Kalibracja temperatury: Jeśli ustawiona temperatura wynosi 350 stopni, a zmierzona temperatura to 355 stopni, przytrzymaj jednocześnie klawisze + / - przez 2 sekundy. Następnie użyj klawiszy + / - do wprowadzenia rzeczywistej temperatury.



5. Wyłączanie: przytrzymaj klawisz # przez 3 sekundy, aby wyłączyć lutownicę.

