

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

Przegląd produktu

1. Przełącznik
 2. Przycisk ustawień światła/czasu
 3. Pokrętło trybu
 4. Przycisk pokrętła
- Port ładowania typu C
 - Gniazdo karty TF
 - Port wejściowy audio
 - Lampka wskaźnika ładowania

Tryby:

- Tryb Bluetooth
- Tryb karty TF
- Tryb AUX
- Tryb białego szumu

Wyświetlacz:

- Wyświetlanie czasu
- Wyświetlanie poziomu naładowania baterii
- Wyświetlanie trybu

Objaśnienie funkcji przycisków

Przycisk zasilania: ①

- **Przycisk zasilania:** Przesuń dźwignię w lewo (①), aby włączyć urządzenie, a w prawo (①), aby je wyłączyć. (Włączenie urządzenia automatycznie aktywuje tryb pojedynczego światła).

Przycisk ustawień światła/czasu: ②

- **Ustawienie światła:** Po włączeniu urządzenia, naciśnij przycisk ②, aby przełączać tryby światła. Pierwszy tryb to stałe białe światło, drugi tryb to gradient jednokolorowy, trzeci tryb to gradient wielokolorowy, a czwarty tryb to wyłączenie światła.
- **Ustawienie czasu:** Po włączeniu urządzenia, przytrzymaj przycisk ② przez 1 do 2 sekund, aby wejść w tryb ustawienia czasu. Gdy cyfry zegara na ekranie zaczną migać, obróć pokrętło ④, aby ustawić godzinę. Po ustawieniu odpowiedniej godziny, naciśnij ②, aby potwierdzić i przejść do ustawienia minut. Gdy cyfry minut zaczną migać, obróć pokrętło ④, aby ustawić minuty. Po ustawieniu odpowiedniej minuty, naciśnij przycisk ②, aby potwierdzić i zakończyć ustawianie czasu.

Pokrętło trybu: ③

- **Tryb białego szumu:** Po włączeniu urządzenia, obróć pokrętło ③. Gdy mała kropka wskaże ikonę „NOI”, urządzenie przejdzie w tryb białego szumu. Pierwszy utwór to dźwięki oceanicznych fal, drugi utwór to trzaskające ognisko, trzeci utwór to śpiew ptaków, a czwarty utwór to płynący strumień. Naciśnij przycisk ④, aby przejść do następnego utworu, lub dwukrotnie naciśnij przycisk ④, aby wrócić do poprzedniego utworu.
- **Tryb Bluetooth:** Po włączeniu urządzenia, obróć pokrętło ③. Gdy mała kropka wskaże ikonę Bluetooth, tryb Bluetooth zostanie aktywowany. Otwórz ustawienia Bluetooth w telefonie i wyszukaj urządzenie o nazwie „White noise speaker”. Kliknij, aby połączyć. Długie naciśnięcie pokrętła ④ wyłączy tryb Bluetooth.
- **Tryb karty TF:** Po włączeniu urządzenia, obróć pokrętło ③. Gdy mała kropka wskaże ikonę „TF”, urządzenie przejdzie w tryb karty TF. Włóż kartę TF do odpowiedniego gniazda na tylnym panelu urządzenia, a utwory zapisane na karcie zaczną się automatycznie odtwarzać.
- **Tryb AUX:** Po włączeniu urządzenia, obróć pokrętło ③. Gdy mała kropka wskaże ikonę AUX, urządzenie przejdzie w tryb wejścia audio. Podłącz urządzenie audio za pomocą kabla 3,5 mm, aby odtwarzać muzykę z zewnętrznego źródła dźwięku.

Objaśnienie funkcji przycisków

Przycisk zasilania: ①

- **Przycisk zasilania:** Przesuń dźwignię w lewo (①), aby włączyć urządzenie, a w prawo (①), aby je wyłączyć. (Włączenie urządzenia automatycznie aktywuje tryb światła).

Przycisk ustawień światła/czasu: ②

- **Ustawienia światła:** Po włączeniu urządzenia, naciśnij przycisk ②, aby przełączać między trybami światła. Pierwszy tryb to stałe białe światło, drugi tryb to gradient jednokolorowy, trzeci tryb to gradient wielokolorowy, a czwarty tryb to wyłączenie światła.
- **Ustawienia czasu:** Po włączeniu urządzenia, przytrzymaj przycisk ② przez 1 do 2 sekund, aby wejść w tryb ustawień czasu. Gdy cyfry zegara zaczną migać, obróć pokrętło ④, aby ustawić godzinę. Po ustawieniu odpowiedniej godziny, naciśnij przycisk ②, aby potwierdzić i przejść do ustawienia minut. Gdy cyfry minut zaczną migać, obróć pokrętło ④, aby ustawić minuty. Po ustawieniu odpowiednich minut, naciśnij przycisk ②, aby potwierdzić i zakończyć ustawienia czasu.

Pokrętło trybu: ③

- **Tryb białego szumu:** Po włączeniu urządzenia, obróć pokrętło ③. Gdy mała kropka wskaże ikonę "NOI", oznacza to, że włączony został tryb białego szumu. Pierwszy utwór to dźwięki oceanicznych fal, drugi utwór to trzaskające ognisko, trzeci to śpiew ptaków, a czwarty to płynący strumień. Naciśnij przycisk ④, aby przejść do następnego utworu, lub dwukrotnie naciśnij przycisk ④, aby wrócić do poprzedniego.
- **Tryb Bluetooth:** Po włączeniu urządzenia, obróć pokrętło ③. Gdy mała kropka wskaże ikonę Bluetooth, aktywuje się tryb Bluetooth. Otwórz ustawienia Bluetooth w swoim telefonie i wyszukaj urządzenie o nazwie "White noise speaker". Kliknij, aby połączyć. Długie naciśnięcie pokrętła ④ wyłączy Bluetooth.

- **Tryb karty TF:** Po włączeniu urządzenia, obróć pokrętło ③. Gdy mała kropka wskaże ikonę "TF", urządzenie przejdzie w tryb karty TF. Włóż kartę TF do odpowiedniego gniazda na tylnym panelu urządzenia, a utwory zapisane na karcie zaczną się automatycznie odtwarzać.
- **Tryb AUX:** Po włączeniu urządzenia, obróć pokrętło ③. Gdy mała kropka wskaże ikonę AUX, oznacza to, że urządzenie przełączyło się na tryb wejścia audio. Podłącz urządzenie audio za pomocą kabla 3,5 mm, aby odtwarzać muzykę z zewnętrznego źródła.

Przycisk pokrętła: ④

1. **Regulacja głośności:** Obróć pokrętło, aby dostosować głośność. Obracanie w lewo zmniejsza głośność, obracanie w prawo zwiększa głośność.
2. **Zmiana utworu:** Naciśnij pokrętło, aby przejść do następnego utworu; podwójne naciśnięcie pokrętła przełącza na poprzedni utwór.
3. **Tryb Bluetooth:** (W trybie Bluetooth) Długie naciśnięcie pokrętła wyłącza Bluetooth. Ponowne długie naciśnięcie ponownie włącza Bluetooth.
4. **Ustawienia czasu:** W trybie ustawienia czasu obróć pokrętło, aby dostosować czas.

Funkcja projekcji światła

Po włączeniu światła urządzenia, umieść je w stosunkowo ciemnym miejscu, aby projektować fale wodne na otaczające ściany.

Automatyczne wyłączanie ekranu

Po włączeniu wyświetlacza ekran automatycznie wyłączy się po jednej minucie. Wystarczy delikatnie stuknąć dowolną część urządzenia, aby ponownie aktywować wyświetlacz.

Rozwiązywanie problemów

- **Wielokrotne nieudane próby parowania**
Wyłącz zarówno głośnik, jak i Bluetooth w telefonie, a następnie uruchom je ponownie. Upewnij się, że wybrana nazwa połączenia to „White noise speaker”.
- **Przerwy w odtwarzaniu muzyki**
 - a. Sprawdź, czy odległość między głośnikiem a telefonem nie przekracza zasięgu lub czy nie ma przeszkód między nimi.
 - b. Upewnij się, że telefon ma stabilne połączenie z siecią i sprawdź, czy bateria głośnika nie jest niska.
- **Brak dźwięku podczas odtwarzania**
Sprawdź, czy głośność głośnika nie jest ustawiona na najniższy poziom (obróć pokrętło, aby dostosować głośność). Sprawdź, czy pokrętło trybu ③ jest ustawione na odpowiedni tryb.
- **Brak możliwości włączenia**
Jeśli urządzenie było używane przez długi czas, a bateria jest prawie wyczerpana (wszystkie

funkcje automatycznie się wyłączyły), przesunąć dźwignię ① z powrotem w prawo, podłączyć kabel ładowania, ładować przez 2 godziny, a następnie spróbuj ponownie.

Instrukcje ładowania:

- a. Proszę używać dostarczonej ładowarki lub innej o równoważnych parametrach do ładowania urządzenia.
- b. Gdy poziom baterii jest niski lub niewystarczający podczas użytkowania urządzenia, naładuj je jak najszybciej.
- c. Unikaj używania urządzenia w wysokich temperaturach lub w warunkach podwyższonego ciśnienia.
- d. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie go raz w miesiącu, aby zapewnić pełne naładowanie baterii i prawidłowe działanie urządzenia, gdy będzie to potrzebne.

Lampka wskaźnika ładowania:

Podczas ładowania lampka jest czerwona. Po pełnym naładowaniu lampka się wyłączy.

Opis parametrów:

- **Nazwa produktu:** Głośnik białego szumu
 - **Rozmiar produktu:** 142x153x67 mm
 - **Wymiary opakowania:** 153x165x75 mm
 - **Waga produktu:** 498 g
 - **Głośnik:** 40 mm/4Ω/5W
 - **Napięcie wejściowe:** 5V == 1A
 - **Odpowiedź częstotliwości:** 80HZ-20KHZ
 - **Standard zgodności:** GB8898-2011
 - **Model:** KW03
 - **Pojemność baterii:** 1500mAh
 - **Czas użytkowania:** 4-6 godzin
 - **Czas ładowania:** 2-3 godziny
 - **Moc wyjściowa:** 5W
 - **Odległość transmisji:** Do 10 metrów
 - **Wersja Bluetooth:** 5.0
-

Akcesoria w zestawie:

- Głośnik x1
- Kabel danych x1
- Instrukcja obsługi x1

Ostrzeżenie FCC:

To urządzenie spełnia wymogi części 15 Przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
2. To urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi tego urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Przepisów FCC. Te limity mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże, nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia, stosując jeden lub więcej z poniższych środków:

- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem zgodności z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi narażenia na promieniowanie RF. Może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń.

NÁVOD K OBSLUZE CZ

Přehled produktu

1. Přepínač
2. Tlačítko nastavení světla/času
3. Ovládací kolečko režimu
4. Tlačítko kolečka
 - Nabíjecí port typu C
 - Slot pro TF kartu
 - Audio vstup
 - Indikátor nabíjení

Režimy:

- Režim Bluetooth
- Režim TF karty
- Režim AUX
- Režim bílého šumu

Displej:

- Zobrazení času
- Zobrazení úrovně nabití baterie
- Zobrazení režimu

Vysvětlení funkcí tlačítek

Tlačítko napájení: ①

- Tlačítko napájení: Posuňte páčku doleva (①) pro zapnutí zařízení a doprava (①) pro jeho vypnutí. (Zapnutí zařízení automaticky aktivuje režim jednoho světla).

Tlačítko nastavení světla/času: ②

- **Nastavení světla:** Po zapnutí zařízení stiskněte tlačítko ② pro přepínání mezi režimy světla. První režim je stálé bílé světlo, druhý režim je gradient jednobarevný, třetí režim je gradient vícebarevný a čtvrtý režim vypne světlo.
- **Nastavení času:** Po zapnutí zařízení podržte tlačítko ② po dobu 1–2 sekund pro vstup do režimu nastavení času. Když začnou čísla hodin na obrazovce blikat, otočte kolečkem ④ pro nastavení hodin. Po nastavení požadované hodiny stiskněte tlačítko ② pro potvrzení a přejděte k nastavení minut. Když čísla minut začnou blikat, otočte kolečkem ④ pro nastavení minut. Po dokončení nastavení času stiskněte tlačítko ② pro potvrzení.

Ovládací kolečko režimu: ③

- **Režim bílého šumu:** Po zapnutí zařízení otočte kolečkem ③. Když tečka ukazuje na ikonu „NOI“, zařízení přejde do režimu bílého šumu. První skladba jsou zvuky oceánských vln, druhá skladba je praskající oheň, třetí skladba je zpěv ptáků a čtvrtá skladba je proudící potok. Stiskněte tlačítko ④ pro přechod na další skladbu nebo stiskněte dvakrát tlačítko ④ pro návrat na předchozí skladbu.
- **Režim Bluetooth:** Po zapnutí zařízení otočte kolečkem ③. Když tečka ukazuje na ikonu Bluetooth, aktivuje se režim Bluetooth. Otevřete nastavení Bluetooth na svém telefonu a vyhledejte zařízení s názvem „White noise speaker“. Klikněte pro připojení. Dlouhým stisknutím tlačítka ④ Bluetooth vypnete.

- **Režim TF karty:** Po zapnutí zařízení otočte kolečkem ③. Když tečka ukazuje na ikonu „TF“, zařízení přejde do režimu TF karty. Vložte TF kartu do odpovídajícího slotu na zadním panelu zařízení a skladby uložené na kartě se automaticky začnou přehrávat.
- **Režim AUX:** Po zapnutí zařízení otočte kolečkem ③. Když tečka ukazuje na ikonu AUX, zařízení přejde do režimu audio vstupu. Připojte zvukové zařízení pomocí 3,5mm kabelu pro přehrávání hudby z externího zvukového zdroje.

Další pokyny:

- Po zapnutí zařízení nastavte režim světla a zvuku podle vašich preferencí.
- Při používání TF karty zajistěte, aby byly soubory správně naformátovány.
- Před použitím v režimu AUX připojte externí zdroj zvuku.

NÁVOD K POUŽITÍ

Režim TF karty:

Po zapnutí zařízení otočte otočným knoflíkem ③. Pokud tečka ukazuje na ikonu „TF“, zařízení přejde do režimu TF karty. Vložte TF kartu do příslušného slotu na zadním panelu zařízení a skladby uložené na kartě se automaticky začnou přehrávat.

Režim AUX:

Po zapnutí zařízení otočte otočným knoflíkem ③. Pokud tečka ukazuje na ikonu AUX, zařízení přejde do režimu zvukového vstupu. Připojte zvukové zařízení pomocí 3,5mm kabelu a přehrávejte hudbu z externího zdroje zvuku.

Tlačítko otočného knoflíku: ④

1. **Nastavení hlasitosti:** Otáčením knoflíku nastavíte hlasitost. Otáčení doleva snižuje hlasitost, otáčení doprava ji zvyšuje.
2. **Přepínání skladeb:** Stisknutím knoflíku přejdete na další skladbu; dvojitým stisknutím přejdete na předchozí skladbu.
3. **Režim Bluetooth:** (V režimu Bluetooth) Dlouhým stisknutím knoflíku vypnete Bluetooth. Dalším dlouhým stisknutím Bluetooth znovu zapnete.
4. **Nastavení času:** V režimu nastavení času otočte knoflíkem pro nastavení času.

Funkce světelné projekce

Po zapnutí světla zařízení jej umístěte do relativně tmavého prostoru, aby se vodní vlny promítaly na okolní stěny.

Automatické vypnutí obrazovky

Po zapnutí displeje se obrazovka automaticky vypne po jedné minutě. Stačí lehce poklepat na jakoukoli část zařízení, aby se displej znovu aktivoval.

Řešení problémů

- **Opakované neúspěšné pokusy o párování:**
Vypněte jak reproduktor, tak Bluetooth na telefonu a poté je znovu zapněte. Ujistěte se, že vybrané připojení nese název „White noise speaker“.
- **Přerušování přehrávání hudby:**
 - a. Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi reproduktorem a telefonem nepřekračuje dosah, nebo zda mezi nimi nejsou překážky.
 - b. Ujistěte se, že telefon má stabilní připojení k síti a zkontrolujte, zda reproduktor není téměř vybitý.
- **Žádný zvuk při přehrávání:**
Zkontrolujte, zda není hlasitost reproduktoru nastavena na nejnižší úroveň (otočte knoflíkem pro úpravu hlasitosti). Ujistěte se, že je otočný knoflík ③ nastaven na správný režim.
- **Nelze zapnout:**
Pokud bylo zařízení dlouho používáno a baterie je téměř vybitá (všechny funkce se automaticky vypnou), přesuňte páčku ① zpět doprava, připojte nabíjecí kabel, nabíjejte po dobu 2 hodin a poté zařízení zkuste znovu zapnout.

Pokyny k nabíjení:

- a. Používejte nabíječku dodanou s produktem nebo jinou s ekvivalentními parametry.
- b. Pokud je během používání úroveň baterie nízká nebo nedostatečná, zařízení co nejdříve nabijte.
- c. Vyhněte se používání zařízení ve vysokých teplotách nebo za podmínek zvýšeného tlaku.
- d. Pokud zařízení nepoužíváte delší dobu, doporučuje se nabít jej jednou měsíčně, aby byla baterie plně nabitá a zařízení bylo připravené k použití.

Kontrolka nabíjení:

Během nabíjení svítí kontrolka červeně. Po úplném nabití se kontrolka vypne.

Technické parametry:

- **Název produktu:** Reproduktor bílého šumu
- **Velikost produktu:** 142x153x67 mm
- **Velikost balení:** 153x165x75 mm
- **Hmotnost produktu:** 498 g
- **Reproduktor:** 40 mm/4Ω/5W
- **Vstupní napětí:** 5V == 1A
- **Frekvenční odezva:** 80HZ-20KHZ
- **Standard shody:** GB8898-2011
- **Model:** KW03
- **Kapacita baterie:** 1500mAh
- **Doba používání:** 4-6 hodin
- **Doba nabíjení:** 2-3 hodiny

- **Výstupní výkon:** 5W
 - **Přenosová vzdálenost:** Až 10 metrů
 - **Verze Bluetooth:** 5.0
-

Příslušenství v balení:

- Reproduktor x1
- Datový kabel x1
- Uživatelská příručka x1

Upozornění FCC:

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC. Jeho provoz podléhá dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. Toto zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí činnost.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za soulad, mohou zrušit právo uživatele na provoz tohoto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 předpisů FCC. Tyto limity mají zajistit přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácích instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii rádiové frekvence, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně není zaručeno, že k rušení nedojde v konkrétní instalaci.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového nebo televizního signálu, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, měl by se uživatel pokusit odstranit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Změna směru nebo umístění přijímací antény.
- Zvýšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
- Připojení zařízení do zásuvky na jiném elektrickém okruhu, než na kterém je připojen přijímač.
- Konzultace s prodejcem nebo zkušeným technikem rádiových a televizních zařízení.

Toto zařízení bylo hodnoceno z hlediska souladu s obecnými požadavky na vystavení RF záření. Může být používáno v přenosných podmínkách expozice bez omezení.

NÁVOD NA POUŽITIE SK

Prehľad produktu

1. Prepínač
2. Tlačidlo nastavení svetla/času
3. Ovládacie koliesko režimu
4. Tlačidlo kolieska
 - Nabíjací port typu C
 - Slot na TF kartu
 - Audio vstup
 - Indikátor nabíjania

Režimy:

- Režim Bluetooth
- Režim TF karty
- Režim AUX
- Režim bieleho šumu

Displej:

- Zobrazenie času
- Zobrazenie úrovne nabitia batérie
- Zobrazenie režimu

Vysvetlenie funkcií tlačidiel

Tlačidlo napájania: ①

- Tlačidlo napájania: Posuňte páčku doľava (①) na zapnutie zariadenia a doprava (①) na jeho vypnutie. (Zapnutie zariadenia automaticky aktivuje režim jedného svetla).

Tlačidlo nastavení svetla/času: ②

- **Nastavenie svetla:** Po zapnutí zariadenia stlačte tlačidlo ② na prepínanie medzi režimami svetla. Prvý režim je stále biele svetlo, druhý režim je gradient jednofarebný, tretí režim je gradient viacfarebný a štvrtý režim vypne svetlo.
- **Nastavenie času:** Po zapnutí zariadenia podržte tlačidlo ② na 1–2 sekundy na vstup do režimu nastavenia času. Keď začnú čísla hodín na obrazovke blikať, otočte kolieskom ④ na nastavenie hodín. Po nastavení požadovanej hodiny stlačte tlačidlo ② na potvrdenie a prechod na nastavenie minút. Keď čísla minút začnú blikať, otočte kolieskom ④ na nastavenie minút. Po dokončení nastavenia času stlačte tlačidlo ② na potvrdenie.

Ovládacie koliesko režimu: ③

- **Režim bieleho šumu:** Po zapnutí zariadenia otočte kolieskom ③. Keď bodka ukazuje na ikonu „NOI“, zariadenie prejde do režimu bieleho šumu. Prvá skladba sú zvuky oceánskych vĺn, druhá skladba je praskajúci oheň, tretia skladba je spev vtákov a štvrtá skladba je tečúci potok. Stlačte tlačidlo ④ na prechod na ďalšiu skladbu alebo dvakrát stlačte tlačidlo ④ na návrat na predchádzajúcu skladbu.

- **Režim Bluetooth:** Po zapnutí zariadenia otočte kolieskom ③. Keď bodka ukazuje na ikonu Bluetooth, aktivuje sa režim Bluetooth. Otvorte nastavenia Bluetooth vo svojom telefóne a vyhľadajte zariadenie s názvom „White noise speaker“. Kliknite na pripojenie. Dlhým stlačením tlačidla ④ vypnete režim Bluetooth.
- **Režim TF karty:** Po zapnutí zariadenia otočte kolieskom ③. Keď bodka ukazuje na ikonu „TF“, zariadenie prejde do režimu TF karty. Vložte TF kartu do príslušného slotu na zadnom paneli zariadenia a skladby uložené na karte sa začnú automaticky prehrávať.
- **Režim AUX:** Po zapnutí zariadenia otočte kolieskom ③. Keď bodka ukazuje na ikonu AUX, zariadenie prejde do režimu audio vstupu. Pripojte zvukové zariadenie pomocou kábla 3,5 mm na prehrávanie hudby z externého zdroja zvuku.

Ďalšie pokyny:

- Po zapnutí zariadenia nastavte režim svetla a zvuku podľa svojich preferencií.
- Pri používaní TF karty sa uistite, že sú súbory správne naformátované.
- Pred použitím v režime AUX pripojte externý zdroj zvuku.

Režim TF karty:

Po zapnutí zariadenia otočte otočným gombíkom ③. Keď malá bodka ukazuje na ikonu „TF“, zariadenie prejde do režimu TF karty. Vložte kartu TF do príslušného slotu na zadnom paneli zariadenia a skladby uložené na karte sa automaticky začnú prehrávať.

Režim AUX:

Po zapnutí zariadenia otočte otočným gombíkom ③. Keď malá bodka ukazuje na ikonu AUX, znamená to, že zariadenie prešlo do režimu zvukového vstupu. Pripojte zvukové zariadenie pomocou 3,5mm kábla a prehrávajte hudbu z externého zdroja.

Tlačidlo otočného gombíka: ④

1. **Nastavenie hlasitosti:** Otočením gombíka upravíte hlasitosť. Otočením doľava znížite hlasitosť, otočením doprava ju zvýšite.
2. **Prehrávanie skladieb:** Stlačením gombíka prejdete na nasledujúcu skladbu; dvojitém stlačením prejdete na predchádzajúcu skladbu.
3. **Režim Bluetooth:** (V režime Bluetooth) Dlhým stlačením gombíka vypnete Bluetooth. Opätovným dlhým stlačením Bluetooth znovu zapnete.
4. **Nastavenie času:** V režime nastavenia času otočte gombíkom na úpravu času.

Funkcia projekcie svetla

Po zapnutí svetla zariadenia ho umiestnite do relatívne tmavého priestoru, aby sa vodné vlny premietali na okolité steny.

Automatické vypnutie obrazovky

Po zapnutí displeja sa obrazovka automaticky vypne po jednej minúte. Stačí jemne poklepať na akúkoľvek časť zariadenia, aby sa displej znovu aktivoval.

Riešenie problémov

- **Opakované neúspešné pokusy o spárovanie:**

Vypnite reproduktor aj Bluetooth v telefóne a potom ich znova zapnite. Uistite sa, že vybrané pripojenie nesie názov „White noise speaker“.

- **Prerušenia pri prehrávaní hudby:**

a. Skontrolujte, či vzdialenosť medzi reproduktorom a telefónom neprekračuje dosah alebo či medzi nimi nie sú prekážky.

b. Uistite sa, že telefón má stabilné pripojenie na sieť a skontrolujte, či reproduktor nie je takmer vybitý.

- **Žiadny zvuk pri prehrávaní:**

Skontrolujte, či nie je hlasitosť reproduktora nastavená na najnižšiu úroveň (otočením gombíka nastavte hlasitosť). Uistite sa, že otočný gombík ③ je nastavený na správny režim.

- **Zariadenie sa nedá zapnúť:**

Ak bolo zariadenie dlho používané a batéria je takmer vybitá (všetky funkcie sa automaticky vypnú), posuňte páčku ① späť doprava, pripojte nabíjací kábel, nabíjajte 2 hodiny a potom zariadenie znova zapnite.

Pokyny na nabíjanie:

a. Používajte nabíjačku dodanú s produktom alebo inú s ekvivalentnými parametrami.

b. Ak je počas používania zariadenia úroveň batérie nízka alebo nedostatočná, čo najskôr ho nabite.

c. Zabráňte používaniu zariadenia vo vysokých teplotách alebo za podmienok zvýšeného tlaku.

d. Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas, odporúča sa nabiť ho raz mesačne, aby sa zabezpečilo plné nabitie batérie a správna funkčnosť zariadenia.

Kontrolka nabíjania:

Počas nabíjania svieti kontrolka na červeno. Po úplnom nabití sa kontrolka vypne.

Technické parametre:

- **Názov produktu:** Reproduktor bieleho šumu
- **Veľkosť produktu:** 142x153x67 mm
- **Veľkosť balenia:** 153x165x75 mm
- **Hmotnosť produktu:** 498 g
- **Reproduktor:** 40 mm/4Ω/5W
- **Vstupné napätie:** 5V == 1A
- **Frekvenčná odozva:** 80HZ-20KHZ
- **Štandard zhody:** GB8898-2011
- **Model:** KW03
- **Kapacita batérie:** 1500mAh
- **Doba používania:** 4-6 hodín
- **Doba nabíjania:** 2-3 hodiny

- **Výstupný výkon:** 5W
 - **Prenosová vzdialenosť:** Až 10 metrov
 - **Verzia Bluetooth:** 5.0
-

Príslušenstvo v balení:

- Reproduktor x1
- Dátový kábel x1
- Užívateľská príručka x1

Upozornenie FCC:

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 predpisov FCC. Jeho prevádzka podlieha dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiaducu prevádzku.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu anulovať právo používateľa na prevádzku tohto zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhlásené za vyhovujúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v domácich inštaláciách. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu rádiovkej frekvencie a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Napriek tomu však nie je zaručené, že k rušeniu nedôjde v konkrétnej inštalácii.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie pri rádiovom alebo televíznom príjme, čo možno overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť rušenie odstrániť vykonaním jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Zmena smeru alebo polohy prijímacej antény.
- Zvýšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojenie zariadenia do zásuvky na inom elektrickom obvode, než na ktorom je pripojený prijímač.
- Konzultácia s predajcom alebo skúseným technikom pre rádiové a televízne zariadenia.

Toto zariadenie bolo vyhodnotené z hľadiska súladu so všeobecnými požiadavkami na vystavenie RF žiarenia. Môže byť používané v prenosných podmienkach expozície bez obmedzení.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

Termék áttekintése

1. Kapcsoló
2. Fény/idő beállító gomb
3. Üzem mód vezérlőtárcsa
4. Tárcsa gomb
 - C típusú töltőport
 - TF kártyanyílás
 - Audio bemeneti port
 - Töltésjelző lámpa

Üzem módok:

- Bluetooth üzemmód
- TF kártya üzemmód
- AUX üzemmód
- Fehér zaj üzemmód

Kijelző:

- Idő kijelzése
- Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése
- Üzem mód kijelzése

Gombok funkcióinak magyarázata

Bekapcsoló gomb: ①

- Bekapcsoló gomb: Tolja a kapcsolót balra (①) a készülék bekapcsolásához, és jobbra (①) a kikapcsolásához. (A készülék bekapcsolásakor automatikusan aktiválódik az egyszínű fény mód).

Fény/idő beállító gomb: ②

- **Fény beállítása:** A készülék bekapcsolása után nyomja meg a ②-es gombot a fény módok váltásához. Az első mód az állandó fehér fény, a második mód az egyszínű átmenetes fény, a harmadik mód a többszínű átmenetes fény, a negyedik mód pedig a fény kikapcsolása.
- **Idő beállítása:** A készülék bekapcsolása után tartsa lenyomva a ②-es gombot 1–2 másodpercig az idő beállítási módba való belépéshez. Amikor az óra számjegyei villogni kezdenek, forgassa el a ④-es tárcsát az óra beállításához. A kívánt óra beállítása után nyomja meg a ②-es gombot a megerősítéshez, és lépjen a perc beállítására. Amikor a perc számjegyei villogni kezdenek, forgassa el a ④-es tárcsát a perc beállításához. A kívánt perc beállítása után nyomja meg a ②-es gombot a beállítások befejezéséhez.

Üzem mód vezérlőtárcsa: ③

- **Fehér zaj üzemmód:** A készülék bekapcsolása után forgassa el a ③-as tárcsát. Amikor a kis pont az „NOI” ikonra mutat, a készülék fehér zaj üzemmódba lép. Az első hang az óceáni hullámok zúgása, a második a pattogó tűz ropogása, a harmadik madárdal, a negyedik pedig csobogó patak hangja. Nyomja meg a ④-es gombot a következő hang lejátszásához, vagy nyomja meg kétszer a ④-es gombot az előző hanghoz való visszalépéshez.
- **Bluetooth üzemmód:** A készülék bekapcsolása után forgassa el a ③-as tárcsát. Amikor a kis pont a Bluetooth ikonra mutat, aktiválódik a Bluetooth üzemmód. Nyissa meg telefonján a Bluetooth

beállításokat, és keresse meg a „White noise speaker” nevű eszközt. Kattintson a csatlakozáshoz. A ④-es tárcsa hosszú lenyomásával kikapcsolhatja a Bluetooth-t.

- **TF kártya üzemmód:** A készülék bekapcsolása után forgassa el a ③-as tárcsát. Amikor a kis pont a „TF” ikonra mutat, a készülék TF kártya üzemmódba lép. Helyezze be a TF kártyát a készülék hátulján található nyílásba, és a kártyán tárolt hanganyag automatikusan lejátszásra kerül.

- **AUX üzemmód:** A készülék bekapcsolása után forgassa el a ③-as tárcsát. Amikor a kis pont az AUX ikonra mutat, a készülék audio bemeneti üzemmódba lép. Csatlakoztassa a hangforrást egy 3,5 mm-es kábellel, hogy külső hangforrást játszhasson le.

További utasítások:

- Kapcsolja be a készüléket, és állítsa be a fény- és hangmódokat az igényeinek megfelelően.
- TF kártya használatakor ellenőrizze, hogy a fájlok megfelelően formázottak.
- AUX üzemmód használata előtt csatlakoztasson külső hangforrást.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TF-kártya mód:

Az eszköz bekapcsolása után forgassa el a ③ gombot. Amikor a kis pont a "TF" ikonra mutat, az eszköz TF-kártya módba vált. Helyezze be a TF-kártyát a készülék hátoldalán található megfelelő nyílásba, és a kártyán tárolt dalok automatikusan lejátszásra kerülnek.

AUX mód:

Az eszköz bekapcsolása után forgassa el a ③ gombot. Amikor a kis pont az AUX ikonra mutat, az azt jelenti, hogy az eszköz az audio bemeneti módba váltott. Csatlakoztassa az audioeszközt egy 3,5 mm-es kábellel, és játsszon le zenét külső forrásból.

Forgógomb funkciói: ④

1. **Hangerő szabályozása:** A gomb elforgatásával állítsa be a hangerőt. Balra forgatva csökkenti, jobbra forgatva növeli a hangerőt.
2. **Számváltás:** Nyomja meg a gombot a következő számra lépéshez; kétszeri megnyomásával visszatérhet az előző számra.
3. **Bluetooth mód:** (Bluetooth módban) A gomb hosszan nyomásával kikapcsolja a Bluetooth-t. Ismételt hosszú nyomással újra bekapcsolja.
4. **Idő beállítása:** Az időbeállítási módban forgassa el a gombot az idő beállításához.

Fényprojekciós funkció

A készülék fényeinek bekapcsolása után helyezze azt egy viszonylag sötét helyre, hogy a vízhullámok vetüljenek a környező falakra.

Képernyő automatikus kikapcsolása

A kijelző bekapcsolása után a képernyő automatikusan kikapcsol egy perc múlva. Az eszköz bármely részének enyhe megérintésével újra aktiválható a kijelző.

Hibakeresés

- **Sikertelen párosítás többször egymás után:**
Kapcsolja ki mind a hangszórót, mind a Bluetooth-t a telefonon, majd kapcsolja be újra őket. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott kapcsolat neve "White noise speaker".
- **Zenelejátszás megszakadása:**
 - a. Ellenőrizze, hogy a hangszóró és a telefon közötti távolság nem haladja-e meg a hatótávot, illetve hogy nincs-e akadály közöttük.
 - b. Győződjön meg arról, hogy a telefon stabil hálózati kapcsolattal rendelkezik, és ellenőrizze, hogy a hangszóró akkumulátora nem merül-e le.
- **Nincs hang lejátszás közben:**
Ellenőrizze, hogy a hangszóró hangerőszintje nem a legalacsonyabb szinten van-e (forgassa el a gombot a hangerő beállításához). Győződjön meg arról, hogy a ③ gomb a megfelelő módra van állítva.
- **Az eszköz nem kapcsolható be:**
Ha az eszközt hosszú ideig használták, és az akkumulátor szinte teljesen lemerült (minden funkció automatikusan kikapcsolt), tolja vissza az ① kart jobbra, csatlakoztassa a töltőkábelt, töltsse 2 órán keresztül, majd próbálja újra bekapcsolni.

Töltési utasítások:

- a. Használja a termékhez mellékelt töltőt, vagy más, azonos paraméterekkel rendelkező töltőt az eszköz töltéséhez.
- b. Ha az eszköz akkumulátora alacsony vagy nem elegendő használat közben, töltsse fel minél hamarabb.
- c. Kerülje az eszköz használatát magas hőmérsékleten vagy fokozott nyomás alatt.
- d. Ha az eszközt hosszabb ideig nem használja, ajánlott havonta egyszer feltölteni, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődjön és az eszköz megfelelően működjön, amikor szükség lesz rá.

Töltésjelző fény:

Töltés közben a jelzőfény pirosan világít. Teljes töltés után a fény kialszik.

Műszaki adatok:

- **Termék neve:** Fehér zaj hangszóró
- **Termék mérete:** 142x153x67 mm
- **Csomagolási méret:** 153x165x75 mm
- **Termék súlya:** 498 g
- **Hangszóró:** 40 mm/4Ω/5W
- **Bemeneti feszültség:** 5V == 1A
- **Frekvencia-válasz:** 80HZ-20KHZ
- **Megfelelőségi szabvány:** GB8898-2011
- **Modell:** KW03
- **Akkumulátor kapacitása:** 1500mAh

- **Üzemidő:** 4-6 óra
 - **Töltési idő:** 2-3 óra
 - **Kimeneti teljesítmény:** 5W
 - **Átviteli távolság:** Akár 10 méter
 - **Bluetooth verzió:** 5.0
-

Tartozékok a csomagban:

- Hangszóró x1
- Adatkábel x1
- Használati útmutató x1

FCC figyelmeztetés:

Ez az eszköz megfelel az FCC előírásainak 15. részének. A működése két feltételhez kötött:

1. Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2. Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden beérkező interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogát az eszköz használatára.

Megjegyzés: Ez az eszköz tesztelve lett, és megfelel az FCC előírásainak 15. részében meghatározott B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek biztosítják a megfelelő védelmet a káros interferenciákkal szemben otthoni telepítések esetén. Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ, és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy interferencia nem fordul elő egy adott telepítés esetén.

Ha ez az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió-vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni, a felhasználónak meg kell próbálnia kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többel:

- Az antenna irányának vagy helyzetének módosítása.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
- Az eszközt egy másik áramkörhöz csatlakozó aljzathoz csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget az eladótól vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós technikustól.

Ez az eszköz megfelel az RF sugárzásnak való kitettség általános követelményeinek. Korlátozás nélkül használható hordozható kitettségi körülmények között.