

INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS WENTYLATORA MODEL NR: M07105/M07106

Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości wentylatora.



PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

- Używaj tego wentylatora tylko zgodnie z opisem w tej instrukcji. Inne niezalecane zastosowania mogą spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
- Ten produkt przeznaczony jest **WYŁĄCZNIE** do użytku domowego, przemysłowego i komercyjnego. Nie do użytku na zewnątrz.
- Wentylatory o dużej prędkości zaprojektowane są tak aby wytwarzać szybki ruch powietrza dlatego upewnij się, że wentylator nie jest umieszczony w pobliżu zasłon, firan ani żadnych przedmiotów które mogą zostać wciągnięte.
- Ten wentylator wymaga uziemionego źródła zasilania 230V. **NIGDY** nie podłączaj wentylatora do żadnego innego źródła zasilania niż na przewód uziemienia ochronnego (PE).
- Aby chronić przed porażeniem prądem nie zanurzaj urządzenia, wtyczki ani przewodu w wodzie ani nie spryskuj go płynami.
- Konieczny jest ścisły nadzór gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Odłącz wentylator od gniazdka gdy nie jest używany, podczas przenoszenia wentylatora i przed czyszczeniem.
- Nie używaj wentylatora w obecności materiałów wybuchowych i/lub łatwopalnych.
- Nie umieszczaj wentylatora ani żadnych części w pobliżu otwartego ognia, urządzenia do gotowania lub innego urządzenia grzewczego.
- Nie używaj wentylatora z uszkodzonym przewodem, wtyczką, po awarii lub jeśli został uszkodzony w jakikolwiek inny sposób.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami wentylatora.
- Aby odłączyć chwyć wtyczkę i wyciągnij ją z gniazdka ściennego. Nigdy nie ciągnij za przewód.
- Zawsze używaj na suchej, równej powierzchni.
- Nie wieszaj ani nie montuj wentylatora na ścianie lub suficie.
- Nie używaj jeśli obudowa wentylatora jest zdjęta lub uszkodzona.
- Nie używaj jeśli kratki wentylatora nie są prawidłowo założone.
- **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem nie używaj tego wentylatora z żadnym regulatorem prędkości ściennej.

DZIAŁANIE

- Ustaw wentylator na suchej, równej powierzchni.
- Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego 230V AC.
- Wybierz żądaną prędkość według swoich potrzeb. Aby uzyskać maksymalną cyrkulację powietrza możesz skierować wentylator w stronę sufitu. Stosowanie tej metody latem i zimą spowoduje przesunięcie ciepłego powietrza z sufitu, rozpraszając je i zapewniając bardziej równomierną temperaturę w pomieszczeniu.
- Dostosuj obrotową głowicę aby skierować silny wiatr tam gdzie chcesz.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz sterowanie i **ODŁĄCZ** wentylator z gniazdka.
- Do czyszczenia wentylatora używaj wyłącznie miękkiej, wilgotnej ściereczki.
- **NIE** zanurzaj wentylatora w wodzie i nigdy nie dopuść aby woda kapła do obudowy silnika.
- **NIE** używaj benzyny, rozcieńczalnika do farb ani innych środków chemicznych.
- Aby wyczyścić łopatkę oddziel przednią kratkę od tylnej.
- Zdejmij przednią kratkę.
- Wytrzyj łopatkę i kratki.
- Złóż ponownie wentylator zatraskując przednią kratkę na miejscu.
- Przechowuj wentylator w oryginalnym pudełku lub odpowiednio go przykryj aby uniknąć kurzu. Przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu.