

Instrukcja obsługi zamiennika ostrza do blendera kielichowego NutriBullet

Kompatybilność:

Ostrze pasuje do modeli blendera NutriBullet:

1. Nutribullet
 - Kubek 500 ml, 18 oz
 - Kubek 700 ml, 24 oz
 - Kubek 900 ml, 32 oz
2. Nutri Blitz
 - Kubek 500 ml, 18 oz
 - Kubek 700 ml, 24 oz
 - Kubek 900 ml, 32 oz

Producent:

Bodi Hi-tech Innovation Park, Xiashiwei Road No. 1, Fuyong Town, Bao'an District
518103 Shenzhen
Nr. tel: 15918743737

Importer:

www.PanRobocik.pl
ul. Kalinowa 9/1
41-208 Sosnowiec
NIP 6443262311
Nr. Tel: +48 780 412 318
mail: wwwpanrobocikpl@gmail.com

Kraj produkcji: Chiny

1. Przeznaczenie produktu

Ostrze przeznaczone jest wyłącznie do użytku z oryginalnymi blenderami NutriBullet.

Służy do:

- Miksowania owoców, warzyw, orzechów i innych składników.
- Kruszenia lodu oraz mrożonych produktów.

- Przygotowywania smoothie, zup i sosów.

2. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Odłączanie zasilania: Zawsze odłącz blender przed czyszczeniem lub serwisowaniem.
- Ochrona osobista: Nie wkładaj rąk ani przedmiotów do kubka podczas pracy urządzenia. Używaj narzędzi do wydobywania składników.
- Bezpieczeństwo dzieci: Przechowuj ostrze i blender z dala od dzieci.
- Uszkodzenia: Nie używaj urządzenia z uszkodzonym ostrzem ani innymi zniszczonymi częściami.

3. Instalacja ostrza

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.

2. Montaż ostrza:

- Umieść składniki w kubku blendera.
- Nałóż ostrze na górną część kubka, upewniając się, że jest dobrze zamocowane.
- Dokręć ostrze zgodnie z zaleceniami, aby zapewnić szczelność.

3. Połączenie z bazą:

- Umieść kubek z zamocowanym ostrzem na bazie blendera.
- Upewnij się, że jest stabilnie osadzony.

4. Użytkowanie

1. Uruchomienie:

- Podłącz blender do zasilania.
- Użyj odpowiednich przycisków do uruchomienia pracy urządzenia.

2. Blendowanie:

- Blenduj składniki zgodnie z instrukcjami, nie przekraczając zalecanego czasu pracy.

- Zawsze obserwuj proces miksowania, aby uniknąć przegrzewania.

4. Czyszczenie i konserwacja

1 Czyszczenie:

- Po każdym użyciu rozmontuj ostrze i myj je pod bieżącą wodą.
- Używaj łagodnych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzeń.

2 Wymiana:

- Regularnie sprawdzaj ostrze i wymieniaj je w przypadku widocznych uszkodzeń lub zużycia.

5. Przechowywanie

- Ostrze: Przechowuj ostrze w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
- Unikaj wilgoci: Staraj się, aby ostrze nie miało kontaktu z wodą ani substancjami chemicznymi.

6. Informacje o utylizacji

Nie wyrzucaj produktu z odpadami komunalnymi. Przekaż do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami dot. odpadów z tworzyw sztucznych (symbol segregacji).

7. Zgłaszanie niebezpiecznych zdarzeń

W przypadku wypadku lub zauważenia potencjalnie niebezpiecznej cechy produktu, natychmiast zaprzestań używania i zgłoś to na adres: wwwpanrobocikpl@gmail.com lub do lokalnego urzędu ochrony konsumenta.

****Ważne:**** Przed użyciem, zapoznaj się z pełną instrukcją obsługi blendera Nutribullet.