

PALNIK GAZOWY Z AUTO PIEZO ZAPŁONEM + 4 GAZY

Multifunkcyjny palnik gazowy na kartusz w sam raz do domu, na działkę, do warsztatu i ogrodu.

Bardzo prosty w obsłudze, wykonany z trwałych materiałów (tworzywo + metal).

Ręczny gazowy palnik z piezo zapalarką do zastosowania na kartusze gazowe 400ml 227gram

Aby odpalić palnik wystarczy wcisnąć specjalny spust, który uruchamia iskrę z piezozapalarki

Palnik posiada metalowy zawór oraz pokrętło regulacji siły płomienia.

Palniki zapakowane są w woreczek foliowy, strunowy.

Wygodny, praktyczny i łatwy w obsłudze - palnik należy nałożyć na kartusz gazowy i zabezpieczyć poprzez przekręcenie.

Dane techniczne:

- Długość: 17,5cm
- Średnica wylotu płomienia: 18mm
- W zestawie:
- Multifunkcyjny palnik gazowy
- 4 kartusze gazowe
- Temperatura dochodząca do 1300°C

Wystarczy odkręcić zawór gazu i nacisnąć spust. Siłę płomienia dobiera się poprzez regulowanie pokrętła zaworu. Palnik zasilany jest gazem z kartusza gazowego! Zestaw zawiera palnik, gotowy do użycia zaraz po rozpakowaniu. Urządzenie można w każdej chwili rozmontować - konstrukcja kartusza pozwala na jego wielokrotne podłączanie do różnych urządzeń.

Palnik i kartusz są na tyle małe, że można je z łatwością stosować w różnych sytuacjach i miejscach.

Urządzenie ma wiele zastosowań, począwszy od majsterkowania, napraw, skończywszy na rozpalaniu grilla, czy pichceniu specjalnych potraw.





Zastosowania palnika:

opalanie farby

płatieniowe oczyszczanie drewna i innych materiałów

suszenie plam, śladów po grzybie, wypalanie zielska między kafelkami podjazdów itp.

rozpalanie grilla, rozpalanie w kominku

obróbka tworzyw sztucznych

luzowanie śrub

odmrażanie

wszelkie naprawy wymagające podgrzania materiału

prace wulkanizacyjne

zapiekanie wierzchnich warstw potraw i ciast, karmelizowanie itp.



Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie skutkuje wybuchem. Chronić przed dziećmi.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia

i innych modeli zapłonu. Nie palić. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. W przypadku płonienia wyciekającego odłączyć wszystkie źródła zapłonu nie gasić jeżeli nie można bezpiecznie zachować wycieku. W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nie wystawiać na temperaturę powyżej 50 °C Pojemnik Rywać tylko z urządzeniami na butan. Pojemnik zgodny z EN 417. Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia. UWAGA NIE NAPEŁNIAĆ POWTÓRNIE. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu Wymianę pojemnika-wykonać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł zapłonu. Zamknąć zawór urządzenia. Zdjąć pojemnik z urządzenia Wymienić uszczelkę połączenia, jeśli jest uszkodzona lub zniszczona. Dokręcić delikatnie ręcznie do oporu. Przestrzegać instrukcji montażu dołączonej dla urządzenia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Usunąć puste pojemniki w bezpieczne miejsce