

STANLEY®

STHT77363

Inspection Camera



GB

D

F

I

E

PT

NL

DK

SE

FIN

NO

PL

GR

CZ

RU

HU

SK

SI

BG

RO

EE

LV

LT

TR

HR

www.STANLEYTOOLS.com

Please read these instructions before operating the product



CE



79003397

STANLEY

Instrukcja obsługi



Kamera inspekcyjna STANLEY®

Kamera inspekcyjna zapewnia użytkownikowi minimalnie inwazyjny sposób na przeprowadzanie kontroli trudno dostępnych miejsc. Zawiera elastyczne ramie z podświetleniem oraz gniazdo wyjścia wideo do nagrywania wideo. Elastyczne ramie kamery (tylko od strony kamery) ma klasę ochrony IP67 do użytku w mokrych miejscach. Do zestawu dołączone jest wiele akcesoriów do

podłączania, pomocnych w kontroli/wyjmowaniu małych przedmiotów.

⚠ OSTRZEŻENIE Aby ograniczyć ryzyko obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia:

- **ZAWSZE** przestrzegać treści wszystkich instrukcji oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji.
- **ZAWSZE** dopilnowywać, aby baterie zostały włożone poprawnie, z dobrze ustawionymi biegunami.
- **NIE** łączyć starych baterii z nowymi. Wymieniać wszystkie baterie jednocześnie na nowe tej samej marki i tego samego typu.
- **NIE** zwierać styków baterii.
- **NIE** podejmować prób ładowania baterii alkalicznych.
- **NIE** mieszać baterii o różnym składzie chemicznym.
- **NIE** wrzucać baterii do ognia.

WAŻNE:

- **NIE** przyskać wodą na korpus wyświetlacza ani nie zanurzać go w wodzie. Tylko kamera i elastyczne ramie posiadają klasę ochrony IP67, a korpus wyświetlacza nie posiada takiej ochrony i nigdy nie wolno narażać go na działanie wody lub wilgoci.
- **NIE** używać kamery, jeśli wewnątrz obiektywu zbierze się para wodna.
- **ZAWSZE** wyłączać produkt, gdy nie jest użytkowany.
- **ZAWSZE** wyjmować baterie przed rozpoczęciem przechowywania przez okres powyżej miesiąca
- **NIE** wyrzucać produktu wraz z odpadami z gospodarstw domowych.

- **ZAWSZE** utylizować baterie zgodnie z przepisami krajowymi.
- **PROSZĘ ZAPEWNIĆ RECYKLING** zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki i utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

INSTRUKCJA

Baterie:

Otworzyć drzwiczki z tyłu urządzenia i podłączyć 4 baterie AA w położeniu przedstawionym wewnątrz komory baterii. Zamknąć drzwiczki komory baterii.

PL

Podłączyć elastyczne ramię:

Delikatnie wcisnąć złącze elastycznego ramienia kamery na złącze korpusu wyświetlacza. Przekręcać gwintowaną nasadkę zgodnie ze wskazówkami zegara, aż do solidnego przymocowania, ale **NIE** przykręcać elastycznego ramienia zbyt mocno.

UWAGA: Aby odłączyć elastyczne ramię, obracać nasadkę przeciwnie do wskazówek zegara. Ten kierunek jest podany bezpośrednio na nasadce.

Podłączyć akcesoria:

Wszystkie akcesoria podłącza się do końca elastycznego ramienia od strony kamery w ten sam sposób.

1. Zahaczyć mały koniec akcesorium o otwór w korpusie kamery.



2. Mocno nasunąć pierścień ustalający na akcesorium/korpus kamery.



Wyjście wideo:

Włożyć wtyk 3 mm na kablu wideo w gniazdo wyjścia wideo z boku korpusu wyświetlacza. Drugi koniec kabla można teraz podłączyć do dowolnego zgodnego urządzenia z wejściem wideo w standardzie RCA.

Obsługa:

1. Naciśnąć i przytrzymać przycisk zasilania na około 3 sekundy, aby włączyć kamerę; dioda LED zasilania włączy się, a kolorowy wyświetlacz LCD zostanie podświetlony.
2. Podczas użytkowania powinno być możliwe swobodne manewrowanie ramieniem w żądane położenie. **UWAGA:** Nie używać nadmiernej siły do ustalania położenia elastycznego ramienia kamery. Jeśli manewrowanie stanie się utrudnione, ramię mogło uderzyć w przeszkodę i należy zmienić jego położenie, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i/lub jego otoczenia.
3. Podczas użytkowania, przycisku obrotu/ widoku lustrzanego (patrz rys. 1) można używać do lepszego dopasowania widoku z kamery do potrzeb użytkownika.
4. Podczas użytkowania, przycisku jasności (patrz rys. 1) można używać do regulacji natężenia światła diod LED podświetlenia kamery, dokonując wyboru spośród 8 poziomów natężenia w celu optymalnego wyświetlania w warunkach gorszego oświetlenia.

5. Podczas użytkowania, przycisku kontrastu (patrz rys. 1) można używać do regulacji kontrastu wyświetlacza LCD, dokonując wyboru spośród 8 poziomów w celu optymalnego wyświetlania.

DANE TECHNICZNE

Rozmiar ekranu	2,31" TFT LCD
Efektywne piksele	640x480
Poziomy kontrastu	8
Poziomy jasności	8
Typ baterii	4 x baterie AA (1,5 V)
Żywotność baterii	Maks. 6 godzin
System wideo	PAL/NTSC
Impedancja sygnału wyjściowego	75 omów
Poziom sygnału wyjściowego	0,9-1,3 Vp-p
Wodoodporność	IP67 TYLKO ramienia elastycznego kamery
Ciężar (z bateriami)	Okolo 407 g (14,5 uncji)
Zakres temperatury przechowywania	-20°F – 150°F (-29°C – 66°C)
Zakres temperatury pracy	14°F – 122°F (-10°C – 50°C)

GWARANCJA ROCZNA

Firma Stanley Tools udziela gwarancji na urządzenie pomiarowe w zakresie wad materiałowych i montażowych ważnej przez jeden rok od daty nabycia.

Wadliwy produkt może zostać naprawiony lub wymieniony według uznania firmy Stanley Tools. Produkt wraz z dowodem nabycia

należy przesłać pod adres:

Stanley Black & Decker Polska SP.z.o.o
ul. Postępu 21D,
02-676 Warsaw,
Poland

Gwarancja niniejsza nie obejmuje szkód powstałych w wyniku przypadkowego uszkodzenia, normalnego zużycia, użycia w sposób niezgodny z instrukcjami użytkownika lub modyfikacji produktu bez zgody Stanley Tools.

Naprawa lub wymiana w ramach niniejszej gwarancji nie ma wpływu na datę upływu jej ważności.

W granicach dozwolonych prawem, w ramach niniejszej gwarancji Stanley Tools nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikowe lub pośrednie wynikające z wad produktu.

Warunki gwarancji nie mogą ulec zmianie bez upoważnienia Stanley Tools.

Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na uprawnienia ustawowe nabywców produktu.

Gwarancja niniejsza podlega prawu angielskiemu i na jego gruncie należy ją interpretować; Stanley Tools i nabywca wyrażają nieodwołalnie zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich w sprawie jakichkolwiek roszczeń wynikłych lub związanych z niniejszą gwarancją.

WAŻNA INFORMACJA: Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe użycie i konserwację narzędzia. Jest również całkowicie odpowiedzialny za okresową kontrolę dokładności pracy wskaźnika laserowego, a tym samym za kalibrację

przyrządu.
Kalibracja i konserwacja nie są objęte
gwarancją.
Gwarancja podlega zmianie bez uprzedzenia.