

Instrukcja obsługi wagi hakowej 5000 kg



Model: OCS-5T

Importer: Szymon Dziubalski Firma Usługowo Produkcyjna DOMET

Wstęp

UWAGA

Przed użyciem wagi należy zapoznać się treścią niniejszej instrukcji obsługi, stosuj się do zapisów w niej zawartych oraz zachowaj ją, aby z niej skorzystać w razie potrzeby

ZALECENIA

Aby utrzymać wagę w dobrym stanie technicznym i zachować precyzję pomiarów, należy stosować się do poniższych zaleceń:

- **NIE przeciążać wagi.** Może to doprowadzić do uszkodzenia układu pomiarowego i unieważnieniem gwarancji
- **NIE zostawiać zawieszonego na wadze ciężkiego ładunku na dłuższy okres czasu.** Może to doprowadzić do uszkodzenia układu pomiarowego i zmniejszenia dokładności pomiarów
- **ZAWSZE należy sprawdzić stan techniczny wagi i haka przed użyciem**
- **W PRZYPADKU WYCZERPANIA BATERII** należy naładować baterię pełnym cyklem ładowania, przy użyciu dedykowanej ładowarki
- **NIE używaj wagi w narażeniu na opady atmosferyczne i burze.**
- **NIE należy próbować wykonywać samodzielnych napraw.** W razie wystąpienia awarii proszę skontaktować się ze sprzedawcą.

1. Cechy produktu

- a.) Masa i inne informacje wyświetlane cyfrowo
- b.) Dodatkowe diody pokazujące stabilne ważenie (steady), rozładowanie baterii (under voltage) i ładowanie (charge),
- c.) Waga zasilana akumulatorem litowo jonowym, które dzięki niskiemu zużyciu energii wytrzymują nawet 30 dni na jednym ładowaniu.

- d.) Wbudowany obwód sterowania ładowaniem akumulatora litowo jonowego, co pozwala na bezpieczne i niezawodne ładowanie.
- e.) Zestaw wyposażony w pilot na podczerwień, który pozwoli na szybką i łatwą obsługę.
- f.) Waga przechowuje zapis ostatnich 10 ważeń.

2. Obsługa

Obsługa możliwa zarówno przy użyciu przycisków na wadze, jak i dołączonego do zestawu pilota.

a) Obsługa przyciskami na wadze:

1. Włączanie wagi - przytrzymać przycisk TARE ON/OFF na wadze do momentu, gdy nie usłyszymy dźwięku, po czym waga się uruchomi.
2. Wyłączanie wagi - przytrzymać przycisk TARE ON/OFF do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się napis OFF, po czym waga się wyłączy.
3. Tarowanie wagi – nadusić przycisk TARE ON/OFF.
4. Dodawanie ważenia do sumy – przy wykonaniu stabilnego ważenia przytrzymać przycisk RECALL, wyświetli się n z liczbą która odpowiada ilości zsumowanych ważeń. Następne ważenie można dodać dopiero po wyzerowaniu masy wagi (tarowanie lub zdjęcie obciążenia)
5. Przegląd ważeń – przycisnąć przycisk RECALL.
Naciskając przycisk ponownie przełączamy się po kolejnych przeglądanych danych.
n – ilość zsumowanych ważeń
H – zsumowana masa w tonach
L – zsumowana masa w kilogramach
LS1, LS2,...,LS10 – masa ostatnich wykonanych ważeń, gdzie LS1 jest to ostatnie ważenie, LS10 ostatnie, które zostaje nadpisane.
6. Usuwanie zsumowanej masy ważeń – nacisnąć przycisk RECALL i będąc w przeglądzie ważeń należy przytrzymać przycisk ON/OFF

(wyczyści to pamięć ilość ważeń i sumy H i L; ważenia LS1,...,LS10 nie zostaną wyzerowane)

b.) Obsługa przyciskami na pilocie:

1. Włączanie wagi – włączanie wagi możliwe tylko przyciskiem TARE ON/OFF na wadze
2. Wyłączanie wagi - nacisnąć przycisk OFF, na wyświetlaczu wagi pojawi się napis OFF, po czym waga się wyłączy.
3. Tarowanie wagi – nadusić przycisk ZEROFIX.
4. Dodawanie ważenia do sumy – przy wykonaniu stabilnego ważenia nadusić przycisk SHIFT, wyświetli się n z liczbą która odpowiada ilości zsumowanych ważeń. Następne ważenie można dodać dopiero po wyzerowaniu masy wagi (tarowanie lub obciążenia)
5. Przegląd ważeń – przycisnąć przycisk INQUIRY.
Naciskając przycisk ponownie przełączamy się po kolejnych przeglądanych danych.
n – ilość zsumowanych ważeń
H – zsumowana masa w tonach
L – zsumowana masa w kilogramach
LS1, LS2,...,LS10 – masa ostatnich wykonanych ważeń, gdzie LS1 jest to ostatnie ważenie, LS10 ostatnie, które zostaje nadpisane.
6. Usuwanie zsumowanej masy ważeń – nacisnąć przyciski INQUIRY i INSTAL (wyczyści to pamięć ilość ważeń i sumy H i L; ważenia LS1, ...,LS10 nie zostaną wyzerowane)
7. Przyciemnianie wyświetlacza – wcisnąć przycisk DIM
8. Blokowanie masy ważenia – wcisnąć przycisk ADD (dioda STEADY zacznie migać)

Podczas obsługi wagi przy pomocy pilota nie należy używać przycisku INSTALL – jest to tryb serwisowy, który umożliwia wykwalifikowanym serwisantom na zmianę podstawowych ustawień fabrycznych wagi.

3. Rozwiązywanie przykładowych problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak wyświetlania po wciśnięciu przycisku ON/OFF	Rozładowana bateria	Naładuj baterię dedykowaną ładowarką
	Niedziałający przycisk ON/OFF	Przytrzymaj dłużej przycisk; wyczyść przycisk
Brak reakcji na wciśnięcie przycisków	Niedziałający przycisk	Wyczyść przycisk
Niestabilny odczyt wagi	Ważony przedmiot w ruchu	Ustabilizuj ważony przedmiot i wagę
	Zawilgocona waga	Osusz wagę
	Kurz na płycie PCB	Odkurz wagę
Wartość na wyświetlaczu wagi inna niż 0 bez obciążenia	Waga nie została zresetowana	Ponownie uruchom wagę przyciskiem ON/OFF
	Waga była zbyt długo lub za bardzo obciążona	Powieś wagę bez ładunku na dłuższy czas
Duży błąd w odczytach wagi	Waga nie została zresetowana	Ponownie uruchom wagę przyciskiem ON/OFF
	Waga jest nieskalibrowana	Ponownie skalibruj wagę
	Niepoprawna jednostka masy	Zmień jednostkę zgodnie z instrukcją