



Patelnia ceramiczna STONITE

PL

Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Zakup naszej patelni ceramicznej jest z pewnością dobrą decyzją. Prosimy o zapoznanie się z zasadami jej użytkowania.

Dlaczego patelnie ceramiczne STONITE są wyjątkowe?

Korpus patelni wykonany jest z anodyzowanego aluminium, zapewniającego niezmienną kształtu oraz doskonale rozpraszanie ciepła. Ceramiczna powłoka nieprzylepająca jest odporna na działanie bardzo wysokich temperatur, skutki szoków termicznych oraz na uszkodzenia mechaniczne. Idealna temperatura, do której powierzchnia patelni powinna być rozgrzewana to 280 °C. Patelnie ceramiczne są produktami ekologicznymi a ich produkcja jest przyjazna środowisku. Patelnie STONITE przystosowane są do wszystkich rodzajów kuchenek, włącznie z indukcyjnymi. Dzięki zdejmowanemu uchwyty, mogą one być używane w piekarnikach, nadają się do mycia w zmywarkach do naczyń.

Jak używać rewolucyjnej patelni ceramicznej?

Przed pierwszym użyciem należy patelnię dobrze umyć, wysuszyć i natrzeć jej powierzchnię olejem jadalnym lub innym tłuszczem. Gotować należy na małym lub średnim ogniu oraz należy pamiętać o tym, żeby używać wyłącznie narzędzi kuchennych wykonanych z drewna lub tworzywa sztucznego bez ostrych krawędzi, aby chronić powierzchnię ceramiczną przed uszkodzeniem. Pod żadnym pozorem nie wolno używać metalowych przyborów kuchennych ani innych ostrych przedmiotów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku użycia nieodpowiednich narzędzi kuchennych.

Ceramiczna powłoka nieprzylepająca

Ceramiczna powłoka nieprzylepająca jest materiałem przyjaznym dla środowiska wzbogaconym mikrocząsteczkami naturalnych materiałów ceramicznych. W porównaniu z klasycznymi powłokami nieprzylepającymi, ma ona lepsze właściwości, jest odporna na działanie wysokich temperatur i na uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przegrzania się pustej patelni nie dochodzi do uwalniania się żadnych substancji szkodliwych.

Czyszczenie

Po zdjęciu uchwyty możemy myć tradycyjnie lub w zmywarce do naczyń. Myjąc patelnię w sposób tradycyjny, nie wolno używać ściernych środków czyszczących, aby nie uszkodzić powłoki ceramicznej.

Uwaga

Podczas używania patelni na kuchenie gazowej mogą pojawić się odbarwienia na jej zewnętrznej powierzchni. Tego typu zmiany nie mogą być traktowane jako wada produktu i nie podlegają reklamacji.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wyrzucaj urządzenia do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów.

Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu. Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.