

Instrukcja obsługi (PL)

Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

1. To urządzenie nie może być używane przez dzieci i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały przekazane lub poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
2. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
3. Bateria na wynos, jeśli nie ma zamiaru używać produktu przez dłuższy czas.
4. Nie czyść główki szczoteczki i uchwytu szczoteczki do zębów w zmywarce.
5. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia zębów, gum i języka. Nie używaj go w żadnym innym celu. Przestań używać urządzenia i skonsultuj się z lekarzem w celu uzyskania wsparcia, jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort.
6. Przestań używać główki szczoteczki ze zmiążdżonym lub wygiętym włosiem. Wymień główkę szczoteczki co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli pojawią się oznaki zużycia.
7. Jeśli używana pasta do zębów zawiera wodorowęglan sodu, nadtlenek lub inny wodorowęglan (powszechne składniki wybielającej pasty do zębów), pamiętaj, aby dokładnie umyć główkę szczoteczki mydłem po każdym użyciu, co może zapobiec pękaniu plastiku.
8. Jeśli miałeś operację jamy ustnej lub dziąseł w ciągu ostatnich 2 miesięcy, skonsultuj się ze swoim dentystą przed użyciem tego urządzenia.
9. Zaleca się używanie baterii AAA, niewłaściwa bateria może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
10. Ten produkt zawiera małe części i nie należy go połykać.
11. Nie moczyć produktu w wodzie przez długi czas.

Parametry Produktu

Rozmiar Produktu	19×19×187mm
Napięcie Wejściowe	1.5V 
Moc Wejściowa	0.35W
Materiał Produktu	ABS / TPE / Nylon
Poziom Wodoodporności	IPX7
Temperatura Pracy	5-40°C



Nazwa Komponentu

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| A-① Przezroczysta Główka Szczoteczki | A-④ Kolorowa Dioda LED |
| A-② Przycisk Zasilania | A-⑤ Pokrywa Baterii |
| A-③ Kolorowe Włosie Nylonowe | |

Wymiana Główki Szczoteczki

Zainstaluj: Włóż nową główkę szczoteczki, jak pokazano na (B-1).
Odłącz: Obróć główkę szczoteczki i pociągnij ją do góry, jak pokazano na (B-2)
Ostrzeżenie: Wycięcie po wewnętrznej stronie główek szczoteczki powinno być wyrównane z wewnętrznymi nacięciami na korpusie szczoteczki, aby główka szczoteczki zatrzasnął się na swoim miejscu.

Wymiana Baterii

Obróć pokrywę baterii jako kierunek 1, aby linia wskaźnika wyrównała się na strzałce, i wyciągnij jako 2.(C-1)
Włóż nową baterię AAA zgodnie z prawidłowym kierunkiem anody i katody.(C-2)
Naciśnij pokrywę baterii as3, aby linia wskaźnika wyrównała się na strzałce i obróć ją mocno jak 4, a następnie linia wskaźnika wyrówna się na kropce.(C-3)

Funkcje

1. Wibracje dźwiękowe, do 24000 razy na minutę.
2. 1 AAA Bateria może wytrzymać 150 dni (dwa razy 2 minuty dziennie)
3. Tęczne światło sprawia, że szczotkowanie jest zabawne.
4. Obserwująca dioda LED pomaga rodzicom sprawdzić stan jamy ustnej
5. Inteligentny timer, 2-minutowy autostop i 30-sekundowe przypomnienie o timerze do poruszania się, które może Pomóc ci rozwinąć dobre nawyki szczotkowania.
6. Wodoodporny IPX 7. Może być używany pod prysznicem.

Jak Używać

1. Zwiłz włosie i przetrzyj niewielką ilość pasty do zębów.
2. Umieść włosie przy trójkątniku o niewielkim kącie w kierunku linii dziąseł (D-1).
3. Naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać tryb. Jeśli znasz tryb używany ostatnim razem, nie musisz ponownie wybierać trybu. Istnieją 4 tryby.
TRYB 1: Biała dioda LED i działający silnik (codzienne użytkowanie)
TRYB 2: Kolorowa dioda LED i pracujący silnik (zabawa podczas szczotkowania)
TRYB 3: Praca silnika (oszczędzanie energii)
TRYB 4: Biała dioda LED (obserwacja)
UWAGI: Naciśnij przycisk zasilania w ciągu pięciu sekund po uruchomieniu, szczoteczka przełączy się na następny tryb i ponownie uruchomi dwuminutowy timer.
4. Zastosuj lekki nacisk i delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki tam i z powrotem po zębach.
5. Aby zmaksymalizować skuteczność czyszczenia, podziel usta na 4 sekcje. Zaczynj od sekcji 1 i szczotkuj każdą sekcję przez 30 sekund. Działanie szczotkowania zatrzyma się między każdym 30-sekundowym odstępem, wskazując, kiedy przejść do następnej sekcji. Szczoteczka do zębów zatrzyma się automatycznie po 2 minutach użytkowania (D-2).