

FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak połączyć Bluetooth?

1. **Upewnij się, że stabilizator jest włączony.**
2. **Włącz Bluetooth w telefonie** i wybierz urządzenie o nazwie „SV3-XXXXXX” z listy dostępnych urządzeń.
3. **Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie**, aby nawiązać i sparować połączenie.
4. **Wskaźnik Bluetooth zmieni kolor na niebieski**, co oznacza pomyślne połączenie.

Jeśli połączenie się nie powiedzie, wykonaj następujące kroki:

1. Usun lub zapomnij urządzenie z poziomu ustawień Bluetooth w telefonie.
2. Wyczyść połączenie Bluetooth na iSteady V3, **naciskając siedem razy boczne pokrętko.**
3. **Spróbuj ponownie znaleźć i sparować Bluetooth stabilizatora.**

Jak ustawić orientację zdjęć podczas uruchamiania?

Stabilizator domyślnie ustawia tryb portretowy dla smartfona. **Jeśli zwykle korzystasz z trybu poziomego**, ustaw orientację startową w aplikacji Hohem Joy:

1. **Upewnij się, że Bluetooth jest połączony.**
2. Otwórz aplikację Hohem Joy, włącz kamerę i kliknij „Ustawienia”.
3. Kliknij „Ustawienia parametrów stabilizatora”.
4. **Wybierz „Orientacja zdjęć podczas uruchamiania”** i zapamiętaj ustawienie.

Jak ustawić tryb pracy podczas uruchamiania?

1. **Upewnij się, że Bluetooth jest połączony.**
2. Otwórz aplikację Hohem Joy, włącz kamerę i kliknij „Ustawienia”.
3. Kliknij „Ustawienia parametrów stabilizatora”.
4. **Wybierz „Tryb pracy” i włącz opcję „Domyślny tryb przy następnym uruchomieniu.”**

Co zrobić, jeśli AI Tracker nie działa lub działa zbyt słabo?

1. Jeśli robisz zdjęcia w poziomie, **ustaw „Poziomo (AI Tracker u góry)” jako tryb domyślny** w aplikacji.
2. **Upewnij się, że AI Tracker jest włączony** (światło wypełniające miga dwukrotnie).
3. **Twoja twarz i dłonie powinny być widoczne** i nie wychodzić poza kadr. Gesty muszą być wyraźne.
4. Znajdź się w odległości:
 - o 0,5 m – 3,5 m (1,64 ft – 11,48 ft) dla rozpoznawania gestów.
 - o 0,5 m – 5 m (1,64 ft – 16,40 ft) dla śledzenia obiektu.

Jak utrzymać osobę w centrum kadru podczas korzystania z AI Tracker?

1. **Upewnij się, że AI Tracker jest włączony.**
2. Utrzymuj odległość od 0,5 m do 3,5 m (1,64 ft – 11,48 ft) i wykonaj gest.
3. **Przesuń się do centrum kadru i wykonaj ponownie gest**, aby ustawić spersonalizowane kadrowanie.

Jak używać AI Tracker do śledzenia z przodu i z tyłu?

1. **Odblokuj zamki bezpieczeństwa po obu stronach uchwytu telefonu.**
Unikniesz uszkodzenia struktury produktu.
2. **Obróć AI Tracker o 180° i przymocuj go ponownie.**

Jak używać światła wypełniającego?

Użyj bocznego pokrętki:

- **Przytrzymaj długo:** włącz/wyłącz światło.
- **Naciśnij dwukrotnie:** przełącz temperaturę barwową (zimne, neutralne, ciepłe).
- **Przewiń w górę/w dół:** zwiększ/zmniejsz jasność.

Jaka jest żywotność baterii stabilizatora?

- **13 godzin w stanie zrównoważonym.**
- **4 godziny przy jednoczesnym używaniu AI Tracker i światła wypełniającego.**
Dane są referencyjne i mogą się różnić.

Co zrobić, jeśli telefon nie jest ustawiony poziomo po włączeniu stabilizatora?

- Sprawdź, czy **uchwyt telefonu jest ustawiony poziomo.**
- Jeśli nie, **naciśnij przycisk M pięć razy**, aby uruchomić autokalibrację.
- Jeśli uchwyt jest poziomy, **usuń etui telefonu lub przymocuj go ponownie.**

Jak włączyć i sparować pilot?

- **Pilot na uchwycie:** Włączy się automatycznie i sparuje ze stabilizatorem.
- **Pilot odłączony:** Włącz go, długo naciskając przycisk migawki.

Jeśli pilot się rozłączy, umieść go z powrotem na uchwycie, aby ponownie się sparował.

Jak naładować pilot?

1. **Przymocuj go do uchwytu, aby stabilizator naładował pilot.**
2. Użyj kabla USB-C i podłącz go do portu ładowania Type-C.

Co zrobić, jeśli złącze pogo pin AI Tracker lub pilota nie działa?

- **Sprawdź, czy na pinach pogo nie ma zanieczyszczeń.**
- **Użyj suchej ściereczki, aby je wyczyścić przed ponownym podłączeniem.**