

PL



## SPECYFIKACJA

- **materiał:** wodoodporny poliester 210D z powłoką ochronną UV
- **kolor:** czarny (zewnętrzny) + srebrny (wewnętrzny)
- **wymiary:** 190x115cm (na płasko: 190x170cm)
- **obwód:** 340cm
- **długość zamka:** 125cm
- **zamykanie:** wzmocniony zamek błyskawiczny + wszyty sznurek ze ściągaczem dla lepszego dopasowania
- **odporność:** wodoodporny, wiatroodporny, chroniący przed promieniami UV, kurzem, śniegiem
- **kompatybilność:** pasuje do jednoosobowych i dwuosobowych foteli wiszących typu kokon, jajo oraz huśtawek ogrodowych
- **marka:** BECKE

## BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

1. Produkt nie jest zabawką – Pokrowiec przeznaczony jest wyłącznie do ochrony fotela wiszącego.  
Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę wewnątrz pokrowca ani w jego pobliżu.
2. Stabilne zamocowanie – Pokrowiec powinien być odpowiednio dopasowany i ściągnięty za pomocą wszytego sznurka. Luźno zwisający materiał może zostać zerwany przez silny wiatr.
3. Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami – Produkt wykonany jest z wytrzymałego materiału, jednak kontakt z ostrymi krawędziami może go uszkodzić.
4. Nie używać w pobliżu źródeł ognia – Materiał nie jest odporny na ogień. Należy trzymać pokrowiec z dala od otwartego ognia i urządzeń grzewczych.
5. Regularne sprawdzanie stanu pokrowca – Przed użyciem należy upewnić się, że pokrowiec nie posiada uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na skuteczność jego ochrony.

# INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Przygotowanie – Upewnij się, że fotel wiszący jest czysty i suchy przed nałożeniem pokrowca.
2. Rozłożenie – Rozłoż pokrowiec i znajdź stronę z zamkiem błyskawicznym.
3. Nałożenie pokrowca – Umieść pokrowiec na fotelu, zaczynając od góry, i przeciągnij go w dół, aż cały fotel zostanie osłonięty.
4. Zamknięcie pokrowca – Zasuń zamek błyskawiczny, aby szczerle zamknąć pokrowiec.
5. Dopasowanie i zabezpieczenie – Ściagnij wszysty sznurek na dole pokrowca, aby dopasować go do kształtu fotela i zapobiec dostawaniu się kurzu i wilgoci.
6. Sprawdzenie stabilności – Upewnij się, że pokrowiec jest dobrze zamocowany, zwłaszcza w przypadku wietrznej pogody.
7. Przechowywanie – Jeśli pokrowiec nie jest używany, złóż go i przechowuj w suchym miejscu.



CZ



## SPECIFIKACE

- Materiál: voděodolný polyester 210D s ochrannou UV vrstvou
- Barva: černá (vnější) + stříbrná (vnitřní)
- Rozměry: 190x115 cm (naplocho: 190x170 cm)
- Obvod: 340 cm
- Délka zipu: 125 cm
- Zapínání: zesílený zip + všitá šňůrka se stahovačem pro lepší přizpůsobení
- Odolnost: voděodolný, větruodolný, chránící před UV zářením, prachem, sněhem
- Kompatibilita: vhodný pro jedno a dvoumístná závesná křesla typu kokon, vejce a zahradní houpačky
- Značka: BECKE

## BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ

1. Produkt není hračka – Pokrývka je určena pouze k ochraně závesného křesla. Není dovoleno, aby si děti hrály uvnitř pokrývky nebo v její blízkosti.
2. Stabilní upevnění – Pokrývka by měla být správně přizpůsobena a utažena pomocí všité šňůrky. Volně visící materiál může být stržen silným větrem.
3. Vyhnete se kontaktu s ostrými předměty – Produkt je vyroben z odolného materiálu, ale kontakt s ostrými hranami může způsobit jeho poškození.
4. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně – Materiál není odolný vůči ohni. Pokrývku je nutné držet daleko od otevřeného ohně a topných zařízení.
5. Pravidelná kontrola stavu pokrývky – Před použitím je třeba se ujistit, že pokrývka nemá poškození, která by mohla ovlivnit její ochrannou účinnost.

# INSTRUKCE MONTÁŽE

1. Příprava – Ujistěte se, že závěsné křeslo je čisté a suché před nasazením pokrývky.
2. Rozložení – Rozložte pokrývku a najděte stranu se zipem.
3. Nasazení pokrývky – Umístěte pokrývku na křeslo, začněte od vrchu a protáhněte ji dolů, dokud nebude celé křeslo zakryté.
4. Uzavření pokrývky – Zapněte zip, aby byla pokrývka pevně uzavřená.
5. Přizpůsobení a zabezpečení – Utažte šňůru na spodní části pokrývky, aby se přizpůsobila tvaru křesla a zabránilo se vniknutí prachu a vlhkosti.
6. Kontrola stability – Ujistěte se, že je pokrývka dobře upevněná, zejména při větrném počasí.
7. Skladování – Pokud pokrývku nepoužíváte, složte ji a uchovávejte na suchém místě.



**EN**



## SPECIFICATION

- Material: Waterproof 210D polyester with UV protective coating
- Color: Black (outer) + silver (inner)
- Dimensions: 190 x 115 cm (flat: 190 x 170 cm)
- Circumference: 340 cm
- Zipper length: 125 cm
- Closure: Reinforced zipper + sewn-in drawstring for a better fit
- Resistance: Waterproof, windproof, UV and dust resistant
- Compatibility: Fits single and double hanging chairs (cocoon, egg-type, and garden swings)

## SAFETY INSTRUCTIONS

1. Product is not a toy – The cover is intended solely for the protection of the hanging chair. Do not allow children to play inside the cover or near it.
2. Stable attachment – The cover should be properly fitted and tightened using the sewn-in drawstring. Loose material may be torn by strong winds.
3. Avoid contact with sharp objects – The product is made from durable material, but contact with sharp edges may damage it.
4. Do not use near open flames – The material is not fire-resistant. Keep the cover away from open flames and heating devices.
5. Regular inspection of the cover's condition – Before use, make sure the cover is free from any damage that could affect its protective effectiveness.

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Preparation – Ensure the hanging chair is clean and dry before applying the cover.
2. Unfolding – Unfold the cover and locate the side with the zipper.
3. Placing the cover – Place the cover on the chair, starting from the top, and pull it down until the entire chair is covered.
4. Closing the cover – Zip up the cover to securely close it.
5. Adjusting and securing – Tighten the drawstring at the bottom of the cover to fit it to the shape of the chair and prevent dust and moisture from entering.
6. Checking stability – Ensure the cover is properly secured, especially during windy weather.
7. Storage – If not in use, fold the cover and store it in a dry place.



DE



## SPEZIFIKATION

- Material: Wasserdichter Polyester 210D mit UV-Schutzbeschichtung
- Farbe: Schwarz (außen) + Silber (innen)
- Maße: 190 x 115 cm (flach: 190 x 170 cm)
- Umfang: 340 cm
- Reißverschlusslänge: 125 cm
- Verschluss: Verstärkter Reißverschluss + eingenähtes Kordelzugband für bessere Anpassung
- Widerstandsfähigkeit: Wasserdicht, winddicht, UV- und staubbeständig, schützt vor Schnee
- Kompatibilität: Passend für ein- und zweisitzige Hängesessel vom Typ Kokon, Ei sowie Gartenhängematten
- Marke: BECKE

## SICHERHEITSHINWEISE

1. Produkt ist kein Spielzeug – Der Bezug ist ausschließlich zum Schutz des Hängesessels vorgesehen. Lassen Sie Kinder nicht im Bezug spielen oder sich in seiner Nähe aufhalten.
2. Stabile Befestigung – Der Bezug sollte richtig angepasst und mit dem eingenähten Kordelzug befestigt werden. Locker hängendes Material kann bei starkem Wind reißen.
3. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen – Das Produkt besteht aus strapazierfähigem Material, aber der Kontakt mit scharfen Kanten kann es beschädigen.
4. Nicht in der Nähe von offenem Feuer verwenden – Das Material ist nicht feuerfest. Halten Sie den Bezug von offenem Feuer und Heizgeräten fern.
5. Regelmäßige Inspektion des Bezugszustands – Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Bezug keine Schäden aufweist, die die Schutzwirkung beeinträchtigen könnten.

# MONTAGEANLEITUNG

1. Vorbereitung – Stellen Sie sicher, dass der Hängesessel sauber und trocken ist, bevor Sie den Bezug anbringen.
2. Auspacken – Entfalten Sie den Bezug und finden Sie die Seite mit dem Reißverschluss.
3. Anbringen des Bezugs – Setzen Sie den Bezug auf den Sessel, beginnend von oben, und ziehen Sie ihn nach unten, bis der gesamte Sessel abgedeckt ist.
4. Verschließen des Bezugs – Schließen Sie den Reißverschluss, um den Bezug sicher zu verschließen.
5. Anpassung und Befestigung – Ziehen Sie den Kordelzug am unteren Ende des Bezugs an, um ihn an die Form des Sessels anzupassen und Staub sowie Feuchtigkeit fernzuhalten.
6. Stabilität überprüfen – Stellen Sie sicher, dass der Bezug richtig befestigt ist, besonders bei windigem Wetter.
7. Lagerung – Wenn der Bezug nicht verwendet wird, falten Sie ihn und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.

