

ARABICA

Ekspres do kawy

10032771 10032772 10035588



COOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z powodu zakupu tego urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i przestrzeganie ich, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Instrukcje Bezpieczeństwa 4
Panel sterowania i Szybki start 5
Zaparzanie kawy z filtrem 6
Czas i automatyczny start 6
Czyszczenie i Pielęgnacja 7
Odkamienianie 8
Porady dotyczące dobrej kawy 8
Rozwiązywanie problemów 9
Kwestie związane z utylizacją 10

DANE TECHNICZNE

Numer urządzenia	10032771, 10032772, 10035588
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Moc	900/800 W

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Upewnij się, że napięcie w Twoim gniazdku odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej ekspresu do kawy.
- Aby uchronić przed porażenia prądem, nie należy zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Ścisły nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
- Odtaczaj wtyczkę zasilania, gdy nie jest używana i przed każdym czyszczeniem. Pozwól urządzeniu ostygnąć przed założeniem lub zdjęciem akcesoriów oraz przed ich czyszczeniem.
- Nie należy używać urządzenia z kablem lub wtyczką, która jest uszkodzona, lub która nie działa prawidłowo, została upuszczona lub jest uszkodzona w jakikolwiek sposób. Jeśli kabel jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, najbliższy serwis klienta lub wykwalifikowaną osobę.
- Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie należy zawieszać kabla nad krawędzią stołu ani dotykać gorących powierzchni.
- Aby uniknąć zagrożeń, nie należy umieszczać na piecu ani w pobliżu innych źródeł ciepła.
- Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Pojemnik jest przeznaczony do stosowania z tym urządzeniem. Nie wolno go używać nigdzie indziej.
- Nie należy czyścić pojemnika detergentem, wełną stalową ani innymi ściernymi środkami czyszczącymi.
- Aby wyłączyć, należy zawsze pociągnąć za wtyczkę bezpośrednio, a nigdy za sam kabel.
- Należy uważać, aby uniknąć poparzenia parą wodną podczas procesu parzenia. Niektóre części urządzenia mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Nie dotykaj rękami. Użyj uchwytów i przycisków. Po pracy urządzenie posiada ciepło resztkowe.
- Nigdy nie zostawiaj pustej karafki na płycie grzewczej, w przeciwnym razie karafka zostanie uszkodzona.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli karafka wykazuje oznaki pęknięcia lub jeśli ma luźny lub zużyty uchwyt. Tę karafkę należy używać tylko z tym urządzeniem. Prosimy o ostrożne korzystanie z niego, gdyż jest bardzo delikatny.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, pod warunkiem że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumiały związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem i konserwacją urządzenia, chyba że mają ukończone 8 lat i są pod nadzorem.

PANEL STEROWANIA I SZYBKI START



1	Wlej do wody 1500 ml (10032771)/1200 ml (10032772) zbiornika na wodę.
2	Włóż filtr nylonowy do uchwytu filtra (nie dodawaj kawy w proszku), a następnie zamknij pokrywę zbiornika na wodę.
3	Umieść karafkę na płycie grzewczej.
4	Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Urządzenie włączy się, a na wyświetlaczu pojawi się [12:00].
5	Naciśnij przycisk włączania/wyłączania raz. Zapali się czerwony wskaźnik i po chwili kawa zacznie się automatycznie parzyć. Po kilku sekundach ponownie naciśnij przycisk ON / OFF. Zapali się niebieski wskaźnik i wejdiesz w tryb autoprzegotowania. Niebieskie światło wyłączy się, a czerwone włączy. 35 minut (10032771) lub 2 minuty (10032772) po zakończeniu procesu parzenia, urządzenie wyłącza się automatycznie.
6	Gdy tylko przestanie wypływać woda, garnek można opróżnić i dokładnie przepłukać czystą wodą.

PARZENIE KAWY Z FILTREM

1	Otwórz pokrywę zbiornika na wodę i wlej czystą wodę pitną do wyznaczonego pojemnika zgodnie z pojemnością.
2	Dodaj proszek kawowy do filtra nylonowego za pomocą łyżki. Powlekana łyżeczka zwykle pozwala na przygotowanie pierwszorzędnej kawy. Można też oczywiście dostosować kawę w proszku do swoich upodobań.
3	Zamknij pokrywę i odłącz urządzenie do źródła zasilania. Wyświetlacz pokaże [12:00].
4	Włóż filtr nylonowy do uchwytu filtra.
5	Umieść karafkę na płycie grzewczej. Upewnij się, że linie środkowe karafki i uchwytu filtra są wyrównane.
6	Wyświetlacz pokaże [12:00]. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, zapali się czerwony wskaźnik i po chwili kawa zacznie się automatycznie parzyć. Uwaga: możesz również wyjąć karafkę podczas pracy urządzenia, aby zalać filiżankę kawy z wyprzedzeniem. Karafkę należy jednak odstawić na płytę grzejną w ciągu 30 sekund, aby zapobiec wypływowi kawy przez krawędź uchwytu filtra.

CZAS I AUTOMATYCZNY START

Uwaga: Ta funkcja ma znaczenie tylko w przypadku przygotowywania kawy z filtrem.

Urządzenie posiada funkcję programowania:

1	Naciśnij przycisk PROG. Teraz można ustawić aktualny czas.
2	Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis CLOCK, naciśnij przyciski HOUR i MIN, aby ustawić aktualny czas w zakresie od 0:00 do 23:59.
3	Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis TIMER, naciśnij przyciski HOUR i MIN, aby ustawić aktualny czas w zakresie od 0:00 do 23:59 dla automatycznego działania.
4	Wybierz intensywność kawy naciskając przycisk MODE i wybierając 1 ziarno, ☉, 2 ziarna ☉☉3 ziarna ☉☉☉.

5	Niebieskie światło wyłączy się, a czerwone włączy. Wyłączy się automatycznie po 35 minutach po zakończeniu parzenia.
6	Naciśnij przycisk włączania/wyłączania jeszcze raz. Zapali się niebieski wskaźnik i wejdiesz w tryb automatyczny. Niebieska lampka zgaśnie, a czerwona zapali się, a urządzenie rozpocznie automatyczną pracę po osiągnięciu ustawionego czasu.
7	Ponownie naciśnij przycisk ON / OFF i odczekaj.

Uwaga: Nie należy obsługiwać ekspresu do kawy podczas nieobecności, ponieważ wymaga on ręcznego wykonania niektórych czynności.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Uwaga: Przed czyszczeniem należy pamiętać o odłączeniu urządzenia od sieci elektrycznej. Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy zanurzać kabli ani wtyczek w wodzie lub płynach. Po każdym użyciu zawsze należy pamiętać, aby najpierw wyjąć wtyczkę z gniazdka.

- Po użyciu wyczyść wszystkie zdejmowane części w gorącej wodzie z mydłem.
- Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię produktu miękką, wilgotną szmatką, aby usunąć plamy.
- Krople wody tworzą się w obszarze nad lejkiem i kapią na podstawę podczas produkcji kawy. Po każdym użyciu produktu przetrzeć powierzchnię czystą, suchą szmatką.
- Do przetrzania płyty grzejnej należy użyć wilgotnej szmatki. Nigdy nie używaj środków czyszczących o właściwościach ściernych.
- Zapisz wszystkie części i zachowaj je w gotowości do następnego użycia.

ODKAMNIENIANIE

Aby ekspres do kawy działał sprawnie, należy okresowo czyścić z wody osady wapienne, w zależności od jakości wody w danym miejscu i częstotliwości korzystania z urządzenia. Należy przestrzegać następujących szczegółów:

1	Napełnij zbiornik wody wodą i odkamieniaczem do poziomu MAX ekspresu do kawy (stosunek wody do odkamieniacza wynosi 4: 1, a szczegółowe instrukcje znajdują się w instrukcji odkamieniacza) Proszę używać odkamieniacza domowego. Można też zamiast odkamieniacza użyć kwasu cytrynowego (stosunek wody do kwasu cytrynowego wynosi 100: 3).
2	Upewnij się, że filtr jest czysty od proszku kawowego.
3	Umieść filiżankę pod koszem do zaparzania.
4	Upewnij się, że lejek jest prawidłowo zainstalowany.
5	Włącz urządzenie i wybierz funkcję odkamieniania.
6	Po wykonaniu funkcji należy wyłączyć urządzenie.
7	Pozostaw odkamieniacz na 15 minut i powtórz kroki 3-5.
8	Włącz urządzenie i pozwól, aby roztwór przepłynął aż do całkowitego opróżnienia zbiornika na wodę.
9	Przepłucz urządzenie bieżącą wodą co najmniej 3 razy.

PORADY NA DOBRĄ KAWĘ

- Czysty ekspres do kawy to warunek konieczny do uzyskania dobrej w smaku kawy. Konieczne jest regularne czyszczenie ekspresu do kawy: patrz rozdział "Pielęgnacja i czyszczenie". Do przygotowania kawy należy zawsze używać świeżej, zimnej wody.
- Kawę w proszku należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu opakowania należy przechowywać je w lodówce w dobrze zamkniętym miejscu, aby zachować świeżość.
- Aby uzyskać optymalny smak kawy, należy używać całych ziaren i drobno je zmielić przed zaparzeniem.
- Nie należy używać kawy w proszku po raz drugi, ponieważ smak kawy zostanie znacznie obniżony. Nie zaleca się ponownego podgrzewania kawy, gdyż najlepiej smakuje ona bezpośrednio po zaparzeniu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Woda wypływa z dolnej części ekspresu do kawy.	W tacy ociekowej znajduje się zbyt dużo wody.	Proszę oczyścić tackę ociekową.
	Ekspres do kawy nie działa prawidłowo.	Prosimy o skontaktowanie się z firmą specjalistyczną w celu naprawy.
Kawa smakuje jak ocet.	Urządzenie nie zostało odpowiednio wyczyszczone po odkamienieniu.	Wyczyść kilkakrotnie ekspres do kawy zgodnie z opisem w rozdziale "Przed pierwszym użyciem".
	Kawa w proszku była przechowywana przez długi czas w gorącym, wilgotnym miejscu. Kawa w proszku się zepsuła.	Proszę używać świeżej kawy w proszku i przechowywać nieotwartą kawę w chłodnym, suchym miejscu. Po otwarciu opakowania należy szczelnie zamknąć kawę i przechowywać ją w lodówce, aby zachować jej świeżość.
Ekspres do kawy już nie działa.	Wtyczka zasilania nie jest podłączona do gniazdka.	Podłącz prawidłowo wtyczkę zasilania do gniazdka elektrycznego. Jeśli urządzenie nadal nie działa, prosimy o kontakt z firmą specjalistyczną w celu naprawy.
Temperatura kawy jest zbyt niska.	Za mało wody.	Uzupełnij odpowiednią ilość wody.
Zbyt wolny proces zaparzania lub nadmierny przepływ w filtrze	Kawa w proszku zbyt drobna lub zawiera zbyt dużo tłuszczu.	Użyj odpowiedniego proszku do kawy.
	Filtr nie jest czysty	Wyczyść filtr czystą wodą.

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego powinien on zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozbywając się ich zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliźnich przed negatywnymi skutkami. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.



KLARSTEIN