

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NACZYNIA SILIKON DLA DZIECI MIŚ 4 EL

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: Silikon spożywczy
- Ilość elementów: 4

Czyszczenie:

1. Produkt możesz myć ręcznie, pod gorącą bieżącą wodą lub w zmywarce.
2. Do mycia zaleca się stosować delikatny płyn do mycia naczyń.
3. Produkt zaleca się umyć natychmiast po użyciu.
4. Po umyciu produkt należy dokładnie osuszyć.
5. Myć tylko delikatną stroną gąbki. Nie szorować przy użyciu ostrych szczotek i druciaków.
6. Do czyszczenia nie używać alkoholi, rozpuszczalników i silnych detergentów, gdyż mogą one prowadzić do trwałego odbarwienia i uszkodzenia produktu.
7. Na produkcie po długim okresie przechowywania może wytwarzać się biały nalot, powstający w wyniku osuszania się materiału i łuszczenia się jego powierzchni. Jeśli takowy wystąpi, umyj produkt pod gorącą bieżącą wodą przy użyciu gąbki z płynem do mycia naczyń i dokładnie osusz go ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką. Pozwoli to zachować produkt w dobrej kondycji na dłużej.

OSTRZEŻENIA

1. Po użyciu produkt dokładnie umyj i przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć wytworzenia się pleśni.
2. Produkt przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do jego trwałego uszkodzenia.
3. Regularnie kontroluj stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości przerwij korzystanie.
4. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
5. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
6. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX4001_1 Naczynia silikon dla dzieci miś 4 el

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach