

Instrukcja montażu – złączki zaciskowe



1. Obciąć rurę na gładko za pomocą obcinaka do rur.
2. Wykręcić śrubę mocującą (E) i rozszerzyć pierścień zaciskowy wkręcając śrubę (A).
Do rozszerzenia pierścienia można wykorzystać całą długość śruby.
3. Nasunąć pierścień zaciskowy na rurę bez odwracania. Wypustka (B) po wewnętrznej stronie tulei musi być skierowana w stronę złączki.
5. Wsuń do oporu rurę w złączkę.
6. Wsuń tuleję, tak aby była całkowicie osadzona na łączniku. Wypustka (B) pierścienia zaciskowego musi wejść w rowek (C) korpusu złączki.
7. Odkręć i wyjmij całkowicie śrubę (A).
8. Zamontuj śrubę mocującą (D) i dokręć ją, aż pierścień zaciskowy zamknie się i nie będzie już szczeliny (E).
W przypadku większych średnic może być konieczne stopniowe dokręcanie połączenia i pozostawienie rury na odształcenie (do 30 minut w przypadku dużych średnic).
9. Przed zamontowaniem zestawów izolacyjnych i zasypianiem trasy należy przeprowadzić próbę ciśnieniową zgodnie z normą DIN 1988-2. (Patrz strona 40/41)

UWAGA! Pamiętaj, aby nasmarować gwint śruby smarem miedziowym, aby uniknąć spawania na zimno śrub ze stali nierdzewnej! Po około 30 minutach przejście zaciskowe należy dokręcić tym samym momentem obrotowym.