

Instrukcja obsługi – Moduł przekaźnika 12V z pilotem 433 MHz

Spis treści

- [1. Zawartość zestawu](#)
- [2. Instalacja](#)
- [3. Programowanie \(parowanie pilota\)](#)
- [4. Instrukcje bezpieczeństwa](#)

1. Zawartość zestawu:

- Moduł przekaźnika 12V
- Pilot zdalnego sterowania 433 MHz
- Instrukcja obsługi

2. Instalacja:

1. Podłączenie zasilania:

Podłącz moduł do źródła zasilania o napięciu 12V DC. Upewnij się, że bieguny są prawidłowo podłączone (plus i minus). Moduł jest gotowy do działania, gdy na obudowie zapali się dioda LED, sygnalizująca zasilanie.

2. Podłączenie urządzenia:

Do przekaźnika można podłączyć dowolne urządzenie elektryczne (np. oświetlenie, wentylator). Upewnij się, że maksymalne obciążenie urządzenia nie przekracza 10A/250V AC lub 10A/30V DC. Użyj odpowiednich przewodów, aby podłączyć urządzenie do zacisków NO (normalnie otwarte) i COM (wspólne) na module przekaźnika.

3. Test działania:

Po podłączeniu urządzenia wciśnij przycisk na pilocie, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Przekaznik załączy urządzenie, a jego stan zostanie zasygnalizowany przez kliknięcie i zapalenie się diody LED na module.

3. Programowanie (parowanie pilota):

1. Wejście w tryb programowania:

Przytrzymaj przycisk na module przez około 3 sekundy, aż dioda zacznie migać.

2. Parowanie pilota:

Wciśnij dowolny przycisk na pilocie, aby sparować go z modulem. Dioda przestanie migać, co oznacza, że pilot został pomyślnie zaprogramowany.

3. Zakończenie parowania:

Moduł jest teraz gotowy do zdalnego sterowania za pomocą pilota. Każde naciśnięcie przycisku będzie zmieniać stan przekaźnika (włączanie/wyłączanie podłączonego urządzenia).

4. Instrukcje bezpieczeństwa:

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że źródło zasilania jest odłączone. Nigdy nie podłączaj modułu pod napięciem.
- Moduł jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani skrajne temperatury.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia przekaźnika (10A/250V AC lub 10A/30V DC), aby uniknąć uszkodzenia modułu lub pożaru.
- Upewnij się, że wszystkie przewody są odpowiednio zaizolowane, a połączenia elektryczne są bezpieczne.
- Regularnie sprawdzaj stan baterii w pilocie i wymieniaj ją w razie potrzeby.

Uwaga:

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje zawarte w tej instrukcji są prawidłowe i kompletne. Jednak producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku, nieścisłości lub szkody wynikające z niewłaściwego użycia produktu. Zawsze upewnij się, że instalacja odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

