

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Podkładki basenowe



Instalacja:

Upewnij się, że powierzchnia, na której będzie leżała mata, jest czysta i wolna od ostrych przedmiotów. Rozłóż matę na płaskiej powierzchni odpowiedniej do instalacji basenu.

Ostrzeżenia:

Zawsze sprawdzaj matę przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń lub pęknięć. Unikaj skakania lub biegania po macie, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się.

Czyszczenie:

Regularnie usuwaj z maty wszelkie zanieczyszczenia, takie jak liście czy piasek, aby zapobiec ich osadzaniu się. Do czyszczenia używaj szczotki i wody. Unikaj środków chemicznych, które mogą uszkodzić materiał maty.

Przechowywanie:

Po sezonie letnim lub przy dłuższej przerwie w użytkowaniu, dokładnie oczyść matę i pozwól jej wyschnąć. Przechowuj ją w suchym i zaciemnionym miejscu, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń spowodowanych promieniowaniem UV.

Ważne zalecenia:

Regularnie sprawdzaj matę pod kątem uszkodzeń, takich jak przetarcia czy pęknięcia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, natychmiast podejmij kroki w celu ich naprawy lub wymiany.

Ochrona środowiska naturalnego

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniem itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych części/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.