

Toner zamienny Ecotisk - TN247CN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **2300** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Niebieski | Cyan**

Do drukarek:

Brother **DCP-L3510CDW** | Brother **DCP-L3550CDW** | Brother **HL-L3210CW** | Brother **HL-L3270CDW** |
Brother **MFC-L3730CDN** | Brother **MFC-L3770CDW**



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową