

**Instrukcja obsługi:**

- Przed pierwszym uruchomieniem należy naładować gadżet do pełna, w tym celu proszę o podpięcie kabla USB do gniazda USB komputera, ładowarki smartfona lub powerbanka
- Masażer informuje proces ładowania migającą sygnalizacją świetlną, po zakończeniu ładowania dioda zacznie świecić światłem ciągłym lub zgaśnie całkowicie
- Po naładowaniu ruch mienie masażera odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku On/Off i przytrzymanie go przez 3-5 sekund
- Każde krótkie wciśnięcie przycisku On/Off zmienia tryb pulsacji
- Długie przytrzymanie przycisku On/Off wyłącza masażer
- Należy unikać całkowitego zanurzenia w wodzie, zanurzenie poniżej 30 cm od tafli wody może powodować uszkodzenie
- Nie wolno myć masażera pod strumieniem wody