

## **\*Prosimy o cierpliwość przy pierwszym użyciu urządzenia.**

### **UWAGA:**

W niektórych modelach urządzenia przełącznik zasilania działa odwrotnie – ustawienie w pozycji **OFF** włącza kamerę, natomiast **ON** ją wyłącza. Jest to celowe działanie producenta, wynikające z wewnętrznego układu elektroniki. Prosimy o zwrócenie na to uwagi podczas pierwszego uruchomienia.

 Dla potwierdzenia działania urządzenia – po włączeniu kamery na obiektywie powinna zapalić się dioda sygnalizacyjna.

## **Instalacja urządzenia**

1. Aby naładować baterię kamery, zaleca się użycie dołączonego zasilacza (DC\_5V/2A) do podłączenia do portu ładowania komory baterii. Po pełnym naładowaniu zakryj wodoodporną gumową zatyczkę i włącz kamerę. Zaleca się, aby pierwsze ładowanie trwało dłużej niż 8 godzin. Aby zwiększyć wydajność ładowania, wyłącz kamerę.

2. Włóż kartę SIM, a także kartę pamięci do kamery i podłącz złącze zasilania akumulatora do panelu słonecznego.

## **Inicjalizacja urządzenia:**

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez kilka sekund do usłyszenia komunikatu o zresetowaniu urządzenia (Przycisk reset znajduje się obok slotu karty pamięci) Po zresetowaniu kontrolki zaczną migać naprzemiennie, co oznacza, że resetowanie zakończyło się powodzeniem.

## **Oznaczenia świateł kontrolki:**

„Gdy wskaźnik urządzenia jest wyłączony, oznacza to, że urządzenie jest wyłączone lub znajduje się w trybie uśpienia

„Gdy wskaźnik urządzenia świeci na czerwono, oznacza to, że urządzenie jest włączone i wybudza się, ale nie jest połączone z siecią.

„Gdy wskaźnik urządzenia świeci na żółto, oznacza to, że urządzenie jest połączone do sieci”

„Gdy czerwona dioda wskaźnika urządzenia miga nieprzerwanie, oznacza to, że urządzenie nie może rozpoznać karty SIM; sprawdź, czy karta jest włożona”

„Gdy lampka kontrolna urządzenia miga na czerwono dwa razy nieprzerwanie, oznacza to, że urządzenie rozpoznaje kartę SIM, ale nie jest połączone z Internetem. Sprawdź, czy karta SIM ma dane.

Jeżeli kontrolka urządzenia nie świeci ciągłym żółtym światłem, sprawdź kolejno następujące elementy:

1. Sprawdź, czy karta SIM jest włożona;
2. Sprawdź, czy karta SIM jest ważna i czy przepływ danych jest wystarczający;
3. Czy sygnał 4G w obecnej lokalizacji jest normalny;
4. Czy antena urządzenia jest uszkodzona.

### **Wskazówki dotyczące funkcji wykrywania obecności przez czujnik PIR:**

Funkcja wykrywania człowieka PIR: urządzenie wykrywa promienie podczerwone emitowane przez ludzkie ciało na podstawie pasywnego czujnika podczerwieni (PIR), aby uruchomić alarm. „Czułość PIR” można ustawić w „ustawieniach”. Aby używać w środowisku o dużym natężeniu ruchu, zaleca się wyłączenie „czułości PIR” lub ustawienie jej na niską, aby uniknąć niepotrzebnych wybudzeń i wydłużyć żywotność baterii urządzenia.

Zamknięty: W tym stanie urządzenie nie zostanie wybudzone przez detekcję PIR;

Wysoki: Wybudza urządzenie i włącza alarm po każdym uruchomieniu.

Średni: Po nieprzerwanym naciśnięciu przez 3 sekundy urządzenie obudzi się i uruchomi alarm.

Niski: Jeśli będzie wciśnięty przez 5 sekund, urządzenie obudzi się i uruchomi alarm.

## **Instalacja aplikacji**

Wyszukaj „V380 Pro” w sklepie z aplikacjami i pobierz aplikację lub zeskanuj kod QR z załączonej do zestawu instrukcji, aby pobrać aplikację.

1. Otwórz aplikację, kliknij „Rejestracja”, wprowadź numer telefonu lub adres e-mail i otrzymaj kod weryfikacyjny, aby ustawić hasło do konta i dokończyć rejestrację.

2. Kliknij ikonę „+”, aby dodać urządzenie „4G Smart Camera” do listy urządzeń.

3. Za pomocą telefonu komórkowego zeskanuj kod QR (na boku kamery) urządzenia lub ręcznie wprowadź identyfikator urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć dodawanie. Po zakończeniu konfiguracji kamery można ją monitorować na bieżąco i zdalnie konfigurować za pomocą aplikacji. Pozostałe dane 4G są wyświetlane na ekranie monitorowania w czasie rzeczywistym w aplikacji.

   **WAŻNE – PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE**   

Dotyczy konfiguracji kamery z kartą SIM (4G LTE)

Jeśli po uruchomieniu kamera miga dwukrotnie na czerwono i nie łączy się z siecią, oznacza to, że karta SIM została wykryta, ale urządzenie nie uzyskało jeszcze połączenia z siecią operatora.

Dotyczy to również sytuacji, w której kamera wyświetlana jest w aplikacji jako offline, lub pojawia się komunikat o braku połączenia z urządzeniem – w takich przypadkach również należy zastosować poniższe kroki.

1. WYMAGANE KROKI WSTĘPNE: – Karta SIM musi posiadać aktywny pakiet internetowy – Kod PIN na karcie SIM musi być wyłączony – Kamera powinna być w pełni naładowana – Karta SIM powinna być stabilnie i prawidłowo osadzona w slotcie – Po włożeniu karty należy wynieść kamerę na zewnątrz – np. balkon, taras lub inne otwarte miejsce

2. KRYTYCZNY ETAP – ZASIĘG SIECI 4G: Kamera do poprawnego działania wymaga stabilnego i silnego sygnału LTE. W pomieszczeniach zamkniętych, zwłaszcza w budynkach z grubymi ścianami, zasięg operatora może być zbyt słaby, by kamera mogła prawidłowo się połączyć.

Dlatego po przeniesieniu kamery na zewnątrz należy wykonać następujące czynności: 1. Wyłączyć kamerę

2. Odczekać minimum 5 sekund

3. Włączyć kamerę ponownie

4. Zresetować urządzenie przyciskiem RESET – przytrzymać przez około 5 sekund, aż urządzenie zasygnalizuje reset dźwiękiem

To pozwoli kamerze na nowo zainicjować połączenie z siecią w warunkach zapewniających lepszy zasięg.

Powyższe czynności są niezbędnym elementem procesu konfiguracji urządzenia. Ich dokładne wykonanie znacząco zwiększa skuteczność i stabilność połączenia z siecią LTE, szczególnie przy pierwszym uruchomieniu.

 **UWAGA:**

W niektórych modelach urządzenia przełącznik zasilania działa odwrotnie – ustawienie w pozycji **OFF** włącza kamerę, natomiast **ON** ją wyłącza. Jest to celowe działanie producenta, wynikające z wewnętrznego układu elektroniki. Prosimy o zwrócenie na to uwagi podczas pierwszego uruchomienia.